ACTIVESHOP®

Gebruiksaanwijzing

STOFABSORBER MOMO J007



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024

Technische gegevens

Model	J007
Nominale spanning	12 V 3A
Elektrisch vermogen	48 W
Aantal ventilatoren	1
Afmetingen	19 cm x 19 cm x 6 cm

Opmerking

- Het filter voor de opvangbeker is h e r b r u i k b a a r . Houd er echter rekening mee dat de poriën in het filter verstopt raken, waardoor de luchtstroom slecht wordt en de actieve koolstoffilter zijn werk niet meer kan doen. Onder deze omstandigheden worden ook de ventilatoren overbelast, waardoor het apparaat defect kan raken.
- Het filter moet regelmatig worden gereinigd en een overmatig versleten filter moet worden vervangen door een nieuw filter.
- Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken in de buurt van een badkuip, wastafel of andere natte voorwerpen.
- Raak de metalen onderdelen van de stekker niet aan wanneer u deze aansluit.
- Reinig het apparaat regelmatig om ophoping van vuil, stof en andere ongewenste stoffen te voorkomen. Ophoping hiervan kan leiden tot storingen in het apparaat of zelfs tot beschadiging van het apparaat.
- Het is niet toegestaan om het netsnoer om het apparaat te wikkelen, hierdoor kan het snoer defect raken.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat gevoed wordt door een bron met de juiste spanning. Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact zit. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden.
- Sluit het apparaat niet aan en trek de stekker niet uit het stopcontact met natte of vochtige handen.
- Gebruik het apparaat niet onder de volgende omstandigheden:
- het snoer of de stekker heet of beschadigd is
- de stekker los in het stopcontact zit
- Het snoer mag niet worden aangepast, uitgerekt, overmatig gebogen of gedraaid.
- Er mag niets zwaars op het snoer worden geplaatst.
- Voorkom dat stof of andere schadelijke elementen in de stekker terechtkomen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in de badkamer of andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of beschadiging van de isolatie.
- Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare stoffen zoals: alcoholen, oplosmiddelen, benzine, spuitbussen, enz. Dit kan leiden tot een explosie of brand.
- Sla of gooi niet met het apparaat. Als het apparaat beschadigd raakt door een stoot of val, kunt u het niet meer gebruiken.
- Probeer niet het apparaat te demonteren of te repareren . Neem voor reparatie contact op met de distributeur bij wie het apparaat is gekocht of met een erkend servicecentrum.

ATTENTIE!!! Als een andere voedingseenheid dan 12V wordt gebruikt, zal de absorber onjuist werken of kan deze beschadigd raken.
Als de absorber niet inschakelt of in golven loopt (ventilator start en s t o p t), controleer dan of de spanning van de voeding juist is (12V 3A).

Gebruikershandleiding

1. Plaats het filter in de opvangbak.
2. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
3. Sluit de stekker aan op een geschikte stroombron.
4. Gebruik de aan/uit-knop om het apparaat te starten, stel het vermogen van de opvangbeker in en geniet van een probleemloze werking.

Het filter vervangen

Draai het deksel van de jerrycan om en til het op.
Plaats vervolgens voorzichtig het nieuwe filter terug en plaats het deksel terug.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegde servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Sp. z o.o:
   A. er vloeistof in het apparaat terecht is gekomen,
   B. het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
   C. het netsnoer is beschadigd,
   D. het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum, om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met

Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet gebruikte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP SP. z o.o.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.