

ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

Küünelamp GLOW S1 Mudel: FD-
369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Tehnilised andmed:

Nimipinge	220 - 240V
Elektriline võimsus	168W
Nimisagedus	50HZ
LEDide arv	36LED
Mõõtmed	23.2x20.5x11.1 cm
Maksimaalne tööaeg	120 s
Valguse lainepikkus	365 nm, 405 nm

Märkused

1. Lugege kasutusjuhendit hoolikalt läbi, enne kui kasutate lampi esimest korda.
2. Ärge vaadake otse LED-valgusse, sest see võib kahjustada teie nägemist.
3. Ärge kasutage lampi, kui toiteallikas on kahjustatud.
4. Liiga pikk kokkupuude võib põhjustada nahakahjustusi.
5. Kasutage tooteid, mis on ette nähtud LED-valgusega kõvenemiseks.
6. Ärge unustage seadme kasutamise lõppedes pistikupesast välja tõmmata.
7. Hoidke seade laste eest eemal.

Kasutusjuhised:

1. Ühendage vooluvõrk lampi külge. Ärge tehke seda märgade või niiskete kätega.
2. Seadme tööle hakkamiseks valige sobiv töörežiim.
3. Seadmel on 4 nuppu 10s,30s,60s, 99s (madala soojuse režiim), millega saate seadme tööaja määrata.



Kui sobiv režiim on valitud, loeb taimer ekraanil tagasi järelejäänud tööaega.

4. "Madala kuumuse režiimis" suurendatakse võimsust järk-järgult, et vähendada laki kõvenemise ajal tekkivaid võimalikke ebamugavusi.
5. Lamp töötab täisvõimsusel 10s, 30s ja 60s režiimidel.

6. Kui kasutaja ei lülita ühtegi režiimi sisse, aktiveerib sisseehitatud liikumisandur lambi käe sisestamisel lambi. Maksimaalne tööaeg on 120 sekundit.
7. Lambi põhja on võimalik välja tõmmata, mis hõlbustab jala allapoole asetamist pediküürihoolduse tegemisel.
8. Kui olete töö lõpetanud, lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti.

OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muudel kui käesolevas kasutusjuhendis osutatud eesmärkidel. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Ltd.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgnevatel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,
c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et sellega seotud riske mõistetakse.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME HÄDATAMINE Elektriseadmete, kinnitusdetailide ja pakendite jäätmed tuleb viia tooraine ümbertöötlemise keskustesse vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmekonteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju.

Keskkonna kaitsmiseks vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile 2012/19/EÜ tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need saata ringlussevõtuks. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktidest ja ka ACTIVESHOP Ltd. aadressil.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.

