

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

Sedia podologica idraulica 112



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/06/2025



Scansione
per le
diverse
lingue



Prima di utilizzare la poltrona cosmetica, leggere le istruzioni allegate e seguire i passaggi indicati di seguito:

1. Assicurarsi che tutti gli elementi dell'imballaggio siano stati rimossi.
2. Assicurarsi che la poltrona sia in buone condizioni di funzionamento.
3. Posizionare la poltrona nell'area in cui verrà utilizzata.

Pulizia e manutenzione:

- Per mantenere la superficie della sedia in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la sedia dopo ogni utilizzo. Si consiglia di effettuare una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica

- Per pulire le superfici in metallo e plastica, passare un panno umido. Per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere, è preferibile utilizzare una piccola spazzola.
- Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox

- Il meglio funziona meglio è la pulizia con una soluzione delicata soluzione detergente. Ammoniaci la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate

- Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni a d alta pressione) per la pulizia.
- Non pulire a temperature e umidità elevate. Non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
- Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie del sedile

- Strofinare uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

Manutenzione

1. Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'apparecchio per i quali il produttore non è responsabile.
2. Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
3. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati.

Se si riscontrano difetti, interrompere l'uso dell'apparecchio e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Solo personale esperto o autorizzato può aprire o sostituire l'attuatore/unità di comando.

Dati tecnici:

- Carico massimo 150 kg
- Peso 49,2 kg
- Pelle PU/PVC

Dimensioni dell'unità:



Dimensioni della base 76 x 60 cm.

Attenzione!

- Assicurarsi che i bambini non giochino vicino al sedile senza la supervisione di un adulto.
- Non infilare mani o piedi nelle fessure della sedia.
- Non esporre la sedia alla luce diretta del sole.
- Non spingere o tirare la sedia su pavimenti irregolari.
- Non stare in piedi sulla sedia.
- La sedia non deve essere utilizzata da persone con limitazioni fisiche, disturbi sensoriali o problemi mentali.

Regolazione del poggiapiedi:

Ogni poggiapiedi è regolabile separatamente tramite le leve sottostanti. Per regolare il poggiapiedi, tirare la leva e inclinare il poggiapiedi nella posizione corretta. I poggiapiedi possono essere regolati anche lateralmente.

Regolazione dello schienale:

La posizione dello schienale può essere regolata utilizzando la leva accanto al bracciolo. Tirando le leve, lo schienale può essere inclinato all'indietro o in avanti.



Regolazione dell'altezza

L'altezza del sedile può essere regolata con la leva sotto il sedile.



MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. Deve essere utilizzato solo da personale estetico qualificato per evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da non far penetrare liquidi nell'apparecchio.
che nessun liquido penetri nell'apparecchio.
4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi: a) l'apparecchio è entrato in contatto con un liquido, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o fa strani rumori, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
danni.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando nelle sue vicinanze si trovano bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
utilizzare l'apparecchio nelle sue vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e alla società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.