ACTIVESHOP®

Gebrauchsanweisung

SILLON Eclipse 3 sil elektrischer Kosmetikstuhl.



Scan für verschiedene Sprachen

Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev. A/06/2025

Abmessungen:



Funktionen und Merkmale:

- Einfache Einstellung: Die Rückenlehne und die Sitzfläche des Kosmetikstuhls können mit der seitlichen Taste "Effortless Button" einfach eingestellt werden, so dass die Position des Kunden während der Behandlung bequem angepasst werden kann.

- Integrierte Funktionalität: Der Stuhl verfügt über vier Einstellmöglichkeiten: Rückenneigung, Sitz, Fußstütze und Höhenverstellung.

- Benutzerfreundliches Design: Der Stuhl verfügt über ein modernes, intuitives Design für einfache Bedienung und Komfort, das die Gesamterfahrung verbessert und ein Element der Freude in die tägliche Arbeit einbringt.

- Hohe Stabilität: Der Stuhl zeichnet sich durch eine hohe Stabilität und ein hohes Maß an Sicherheit aus - es gibt kein spürbares W a c k e l n , unabhängig vom eingestellten Winkel oder der Höhe.

Fernsteuerung:



Drücken Sie  oder  , um den Winkel der Rückenlehne einzustellen.

Drücken Sie die Taste  oder  um die Fußstütze des Sitzes zu verstellen.

Drücken Sie  oder  , um den gesamten Sitz anzuheben oder abzusenken.

Achtung!

1. Die Fußstütze ist nicht dafür ausgelegt, das volle Gewicht eines Erwachsenen zu tragen.
2. Setzen Sie sich nicht direkt auf die Armlehne oder die Fußstütze.
3. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Steckdosen nicht mehr als 2 Meter beträgt.

Vorsicht!

- Schließen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer an eine geerdete Steckdose an.
- Binden Sie das Netzkabel nicht an das Gerät. Heben Sie das Netzkabel an oder ziehen Sie daran, um es zu beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel in einer Notsituation leicht entfernt werden kann.
- Ziehen Sie das Netzkabel heraus, bevor Sie den elektrischen Kosmetikstuhl bewegen, damit es nicht zwischen Teilen des Stuhls eingeklemmt wird.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ziehen Sie sofort das Kabel ab, benutzen Sie den Stuhl nicht und wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum. Verwenden Sie nur das Original-Netzkabel.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht von einer Person bedienen, die nicht an der Behandlung teilnimmt.
- Stellen Sie keine Gegenstände unter den Stuhl.
- Vergewissern Sie sich, dass um den Stuhl herum genügend Freiraum vorhanden ist.
- Achten Sie darauf, dass sich um den Stuhl herum keine scharfen oder schädlichen Gegenstände befinden, die das Gerät beschädigen könnten.
- Nehmen Sie keine eigenen Veränderungen am Gerät vor. Wenn der Stuhl nicht ordnungsgemäß funktioniert, verwenden Sie ihn nicht mehr und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.

Reinigung und Desinfektion des Geräts:

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
Um die Oberfläche des Stuhls in gutem Zustand zu halten, muss sie regelmäßig gereinigt werden. Denken Sie daran, den Stuhl nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu desinfizieren. Es wird empfohlen, einmal im Monat eine gründliche Desinfektion durchzuführen.

I Metall- und Kunststoffoberflächen
Wischen Sie Metall- und Kunststoffoberflächen sowie Bedienelemente mit einem feuchten Tuch ab. Eine kleine Bürste eignet sich gut, um schwer zugängliche Stellen oder Ecken zu reinigen. Verwenden Sie nicht zu viel Flüssigkeit zur Reinigung des Geräts. Desinfizieren Sie das Gerät anschließend mit einer geeigneten Flüssigkeit.

II Oberflächen aus rostfreiem Stahl
Die Reinigung mit einer milden Spülmittellösung funktioniert am besten. Ammoniak und die meisten Lösungsmittel können verwendet werden, um hartnäckige Flecken zu entfernen. Vermeiden Sie Lösungen auf Chlorbasis.

III Lackierte oder verchromte Metalloberflächen
Verwenden Sie zur Reinigung keine Wasserstrahlen (Duschen, Hochdruck-Wasserkanonen).
Reinigen Sie nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und setzen Sie das Gerät keinen Bedingungen aus, die zu einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten führen können.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Säuren zur Reinigung.

IV Oberfläche des Stuhls
- Wischen Sie die Sitzfläche gleichmäßig mit einem speziellen Lederreiniger ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen, weichen Tuch nach.

Wartung
Trennen Sie das Gerät vor der Wartung vom Stromnetz.
1. Reparaturen sollten von erfahrenem und vom Hersteller autorisiertem Personal durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen, für die der Hersteller nicht verantwortlich ist.
2. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile.
3. Benutzen Sie den elektrischen Kosmetikstuhl oder das Zubehör nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
4. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen dokumentiert werden.

Wartungsmaßnahmen
Kontrollieren Sie die Bedienelemente und deren Verkabelung einmal pro Woche. Überprüfen Sie den Zustand und die Funktion der folgenden Teile mindestens einmal pro Halbjahr:
1. Stromversorgungskabel und deren Befestigung
2. Motorverdrahtung
3. den Schaltkasten und dessen Verkabelung
4. ob Zubehörteile angebracht sind
5. die normale Funktion des Verriegelungssystems

Wenn Sie irgendwelche Mängel feststellen, stellen Sie die Benutzung des Rollstuhls ein und wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum. Nur erfahrenes oder autorisiertes Personal kann den Antrieb/die Steuereinheit öffnen oder austauschen.
Wenn ein Teil des Geräts beschädigt ist, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie es nicht mehr. Benachrichtigen Sie dann den Kundendienst.

Technische Daten:

- Produktabmessungen: 1930× 820× 670-870 mm
- Verstellwinkel der Rückenlehne: ca. 85° maximal
- Sitzverstellwinkel: ca. 12° maximal
- Verstellwinkel der Fußstütze: ca. 90° maximal
- Nettogewicht: 96 kg
- Bruttogewicht: 110 kg
- Maximale Belastung: 140 kg
- Stromversorgung: AC 100-120 V, 50/60 Hz oder AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Maximale Leistung: 300 W

Problem	Ursache	Lösung
Der Sitz reagiert nicht, wenn eine Taste betätigt wird	a) Die Funktion der gedrückten Taste wurde auf einen extremen Wert eingestellt b) Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist. c) Qualitätsproblem des Bedienfeldes manuell	a) Versuchen Sie, andere Tasten b) Ziehen Sie den Netzstecker und stecken Sie ihn wieder ein c) Handbedienteil auswechseln
Seltsame Geräusche und Vibrationen beim Anheben und Absenken des Sitzes.	a) Bolzen sind locker b) Rotierende Teile sind nicht ausreichend geschmiert c) Qualitätsproblem Motor	a) Ziehen Sie alle Schrauben fest b) Fügen Sie etwas Schmierfett hinzu c) Den Motor austauschen

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Jegliche Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk) durchgeführt werden.
3. Installieren und bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Bereichen oder mit nassen Händen - also,

damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.

4. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich in folgenden Fällen an den autorisierten Kundendienst ACTIV Tomasz Pacholczyk: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche, c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beschädigt werden, wenn es herunterfällt.

Beschädigungen auftreten können.

9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder eines anderen Fehlers an eine autorisierte Kundendienst, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES

Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen umweltgerecht bei den Recyclingstellen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und anschließend

an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei entsprechenden Sammelstellen sowie bei der Firma ACTIV Tomasz Pacholczyk abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen im Bereich von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75% gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.