ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

SILLON Eclipse 3 sil elektriline kosmeetikatool.



Erinevate keelte skaneerimine

Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025

Mõõtmed:



Funktsioonid ja funktsioonid:

- Lihtne reguleerimine: Kosmeetikatooli seljatuge ja istet saab hõlpsasti reguleerida "Effortless Button" külgmise nupu abil, mis võimaldab kliendi asendit ravi ajal mugavalt reguleerida.
- Integreeritud funktsionaalsus: Toolile on ette nähtud neli reguleerimisrežiimi: selja kallutamine, istme, jalatoe ja kõrguse reguleerimine.
- Kasutajasõbralik disain: toolil on kaasaegne, intuitiivne disain, mis pakub lihtsat kasutamist ja mugavust, parandades üldist kogemust ja tuues igapäevatöösse naudinguelemendi.
- Kõrge stabiilsus: toolile on iseloomulik suur stabiilsus ja kõrge ohutustase - ei ole märgatavat k õ i k u m i s t , olenemata seadistatud nurgast või kõrgusest.

Kaugjuhtimine:



Vajutage  või  , et reguleerida istme seljatoe nurka.

Vajutage  või  nuppu, et juhtida istme jalatuge.

Kogu istme tõstmiseks või langetamiseks vajutage  või  .

Hoiatus:

1. Jalatugi ei ole ette nähtud täiskasvanu täismassi kandmiseks.
2. Ärge istuge otse käetoele või jalatoele.
3. Veenduge, et pistikupesade vaheline kaugus ei ületaks 2 meetrit.

Ettevaatust!

- Ohutuse tagamiseks ühendage toitejuhe alati maandatud pistikupessa.
- Ärge siduge toitejuhet seadme külge. Toitejuhtme tõstmine või tõmbamine võib seda kahjustada. Veenduge, et toitejuhe oleks hädaolukorras kergesti eemaldatav.
- Eemaldage toitejuhe enne elektrilise ilutooli liigutamist, et see ei jääks tooli mõne osa vahele kinni.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tõmmake juhe kohe välja, ärge kasutage tooli ja võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega. Kasutage ainult originaal toitejuhet.
- Ärge laske isikul, kes ei tee ravi, juhtida kaugjuhtimispulti.
- Ärge asetage mingeid esemeid tooli alla.
- Veenduge, et tooli ümber on piisavalt ruumi.
- Veenduge, et tooli ümber ei ole teravaid või kahjulikke esemeid, mis võiksid seadet kahjustada.
- Ärge muutke seadet ise. Kui tool ei tööta korralikult, lõpetage selle kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole.

Seadme puhastamine ja desinfitseerimine:

Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Et tooli pind oleks heas seisukorras, tuleb seda regulaarselt puhastada. Ärge unustage tooli pärast iga kasutamist puhastada ja desinfitseerida. Soovitatav on teostada põhjalik desinfitseerimine kord kuus.

I Metallist ja plastist pinnad
Metall- ja plastpindade ning juhtelementide puhastamiseks pühkige neid niiske lapiga. Väike harja sobib hästi raskesti ligipääsetavate kohtade või nurkade puhastamiseks. Ärge kasutage seadme puhastamiseks liiga palju vedelikku. Seejärel desinfitseerige seade sobiva vedelikuga.

II Roostevabast terasest pinnad
Puhastamine maheda pesuvahendi lahusega toimib kõige paremini. Karmide plekkide eemaldamiseks võib kasutada ammoniaaki ja enamikku lahusteid. Vältige klooripõhiseid lahuseid.

III Värvitud või kroomitud metallpinnad
Ärge kasutage puhastamiseks veepihustit (duššid, kõrgsurvevee püstol).
Ärge puhastage kõrge temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse juures, ärge pange seadet kokku tingimustega, mis võivad põhjustada vedelike saastumist.
Ärge kasutage puhastamiseks lahusteid ega happeid.

IV Tooli pind
- Pühkige istmepinda ühtlaselt spetsiaalse nahapuhastusvahendiga ja seejärel pühkige seda puhta pehme lapiga.

Hooldus
Enne hooldust tõmmake seade vooluvõrgust välja.
1. Remonti peaks teostama kogenud ja tootja poolt volitatud personal. Autoriseerimata töötajate teostatud remonditööd võivad põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi, mille eest tootja ei vastuta.
2. Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud originaalvaruosasid.
3. Ärge kasutage elektrilist kosmeetikatooli või lisaseadmeid, kui need ei tööta korralikult.
4. Kõik hooldus- ja remonditööd tuleb dokumenteerida.

Hooldusmeetmed
Kontrollige kord nädalas juhtimisseadmeid ja nende juhtmestikku. Kontrollige vähemalt kord iga kuue kuu tagant järgmiste elementide seisundit ja toimimist:
1. toitejuhe ja selle kinnitus
2. mootori juhtmestik
3. Juhtimiskast ja selle juhtmestik
4. kas tarvikud on kinnitatud
5. Lukustussüsteemi normaalne toimimine

Kui leiate puudusi, lõpetage tooli kasutamine ja pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole. Ainult kogenud või volitatud töötajad võivad avada või vahetada ajami/juhtimisüksuse.
Kui mõni seadme osa on kahjustatud, tõmmake toitejuhe välja ja lõpetage seadme kasutamine. Seejärel teavitage hooldust.

Tehnilised andmed:

- Toote mõõtmed: 1930× 820× 670-870 mm.
- Seljatoe reguleerimisnurk: maksimaalselt ligikaudu 85°
- Istme reguleerimisnurk: umbes 12° maksimaalselt
- Jalatoe reguleerimisnurk: maksimaalselt umbes 90°.
- Netokaal: 96 kg
- Brutokaal: 110 kg
- Maksimaalne koormus: 140 kg
- Toiteallikas: vahelduvvool 100-120 V, 50/60 Hz või vahelduvvool 220-240 V, 50/60 Hz.
- Maksimaalne võimsus: 300 W

Probleem	Põhjus	Lahendus
Iste ei reageeri, kui vajutatakse mõnele nupule.	a) Vajutatud nupu funktsioon on lülitatud äärmusesse väärtusesse b) Kontrollige, kas toitepistik on õigesti ühendatud c) Kvaliteediprobleem juhtpaneelil käsitsi	a) Proovige vajutada teisi nuppe b) Ühendage toitepistik lahti ja ühendage uuesti. c) Asendage käsitsi juhtseade
Kummaline heli ja vibratsioon istme tõstmisel ja langetamisel.	a) Poldid on lahti b) Pöörlevad osad ei ole piisavalt määritud c) Kvaliteediprobleem Mootor	a) Pingutage kõik poldid b) Lisage määret c) Vahetage mootor välja

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib soovimatuid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Tõmmake kohe pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust volitatud teenindusettevõttega ACTIV Tomasz Pacholczyk järgmistel juhtudel: a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kahjustada, kui see kukub kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja v a s t u p i d i) hoida üheminutiline intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuse või muude rikete korral pöörduge volitatud asutuse poole. teeninduskeskusega, et vältida ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et mõista sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt k e s k k o n n a k a i t s e põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete konteinerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja seejärel üle anda kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ettevõttele ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.