ACTIVESHOP®

# Mode d'emploi

Fauteuil cosmétique électrique SILLON Eclipse 3 sil.



**Importateur :**
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev. A/06/2025

Scanner pour différentes langues

**Dimensions :**




**Fonctions et caractéristiques :**

- Réglage facile : Le dossier et l'assise du fauteuil cosmétique peuvent être facilement réglés à l'aide du bouton latéral "Effortless Button", ce qui permet d'ajuster commodément la position du client pendant le traitement.

- Fonctionnalité intégrée : le fauteuil dispose de quatre modes de réglage : inclinaison du dossier, assise, repose-pieds et réglage de la hauteur.

- Conception conviviale : le fauteuil a une conception moderne et intuitive qui permet une utilisation simple et confortable, améliorant l'expérience globale et introduisant un élément de plaisir dans le travail quotidien.

- Grande stabilité : la chaise se caractérise par une grande stabilité et un haut niveau de sécurité - il n'y a pas de vacillement perceptible, quel que soit l'angle ou la hauteur réglés.

**Télécommande :**



Appuyez sur ou , pour contrôler l'angle du dossier.

Appuyez sur les touches ou pour contrôler le repose-pieds du siège.

Appuyez sur ou pour relever ou abaisser l'ensemble du siège.

**Attention :**

1. Le repose-pieds n'est pas conçu pour supporter le poids total d'un adulte.
2. Ne vous asseyez pas directement sur l'accoudoir ou le repose-pieds.
3. Veillez à ce que la distance entre les prises ne dépasse pas 2 mètres.

**Attention !**

- Pour des raisons de sécurité, branchez toujours le cordon d'alimentation sur une prise de terre.
- N'attachez pas le cordon d'alimentation à l'appareil. Soulever ou tirer sur le cordon d'alimentation peut l'endommager. Veillez à ce que le cordon d'alimentation puisse être facilement retiré en cas d'urgence.
- Retirer le cordon d'alimentation avant de déplacer le fauteuil de beauté électrique afin qu'il ne reste pas coincé entre certaines parties du fauteuil.
- Si le c o r d o n d'alimentation est endommagé, débranchez-le immédiatement, n'utilisez pas le fauteuil et contactez un centre de service agréé. Utiliser uniquement le cordon d'alimentation d'origine.
- Ne laissez pas une personne qui n'effectue pas le traitement contrôler la télécommande.
- Ne placez aucun objet sous le fauteuil.
- Assurez-vous que l'espace autour du fauteuil est suffisant.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets pointus ou dangereux autour du fauteuil qui pourraient endommager l'appareil.
- Ne modifiez pas l'appareil vous-même. Si le fauteuil ne fonctionne pas correctement, cessez de l'utiliser et contactez un centre de service agréé.

**Nettoyage et désinfection de l'appareil :**

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, il faut la nettoyer régulièrement. Pensez à nettoyer et à désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé d'effectuer une désinfection complète une fois par mois.

**I Surfaces métalliques et plastiques**

Pour nettoyer les surfaces et les commandes en métal et en plastique, passez un chiffon humide. Une petite brosse permet de nettoyer les zones difficiles d'accès ou les coins. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

**II Surfaces en acier inoxydable**

Le nettoyage à l'aide d'une solution détergente douce est le plus efficace. L'ammoniaque et la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

**III Surfaces métalliques peintes ou chromées**

Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
Ne pas nettoyer à des températures et à des taux d'humidité élevés, ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.
Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

**IV Surface du siège**

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

**Entretien**

**Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien.**

1. Les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et autorisé par le fabricant. Les réparations effectuées par du personnel non autorisé peuvent entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.
2. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
3. N'utilisez pas le fauteuil esthétique électrique ou ses accessoires s'ils ne fonctionnent pas correctement.
4. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être documentés.

**Mesures d'entretien**

Vérifier les commandes et leur câblage une fois par semaine. Vérifier l'état et le fonctionnement des éléments suivants au moins une fois tous les six mois :

1. Câble d'alimentation et sa fixation
2. Câblage du moteur
3. Le boîtier de commande et son câblage
4. La présence d'accessoires
5. Le fonctionnement normal du système de verrouillage

Si vous constatez des défauts, cessez d'utiliser le fauteuil et contactez un centre de service agréé. Seul un personnel expérimenté ou autorisé peut ouvrir ou remplacer l'actionneur / l'unité de commande.
Si une partie de l'appareil est endommagée, débranchez le cordon d'alimentation et cessez de l'utiliser. Prévenez ensuite le service après-vente.

**Données techniques :**

- Dimensions du produit : 1930× 820× 670-870 mm
- Angle de réglage du dossier : environ 85° maximum
- Angle de réglage de l'assise : environ 12° maximum
- Angle de réglage du repose-pieds : environ 90° maximum
- Poids net : 96 kg
- Poids brut : 110 kg
- Charge maximale : 140 kg
- Alimentation électrique : AC 100-120 V, 50/60 Hz ou AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Puissance maximale : 300 W

| Problème | Cause du problème | Solution |
|---|---|---|
| Le siège ne réagit pas lorsque l'on clique sur un bouton. | a) La fonction du bouton pressé a été commutée sur une valeur extrême.<br>b) Vérifier que la fiche d'alimentation est correctement branchée<br>c) Problème de qualité du panneau de commande manuel | a) Essayez d'appuyer sur d'autres boutons<br>b) Débrancher et rebrancher la prise d'alimentation<br>c) Remplacer le panneau de commande manuelle |
| Bruit et vibration étranges lors de l'élévation et de l'abaissement du siège. | a) Les boulons sont desserrés<br>b) Les pièces rotatives ne sont pas suffisamment lubrifiées<br>c) Problème de qualité Moteur | a) Serrer tous les boulons<br>b) Ajouter de la graisse<br>c) Remplacer le moteur |

**MESURES DE SÉCURITÉ**

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en esthétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans ce manuel. Tout entretien ou réparation doit être effectué par un technicien agréé (société ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, de zones humides ou avec des mains mouillées, afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service après-vente agréé ACTIV Tomasz Pacholczyk dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé s'il tombe des dommages peuvent survenir.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

**ATTENTION :**

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres défauts, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.

afin d'éviter tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient données sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.



**ÉLIMINATION DE L'APPAREIL**

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'e n v i r o n n e m e n t . Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et ensuite

remis aux points de collecte des équipements électriques et électroniques usagés.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à la société ACTIV Tomasz Pacholczyk.

**STOCKAGE ET TRANSPORT**

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.