ACTIVESHOP®

Gebruiksaanwijzing

SILLON Eclipse 3 sil elektrische cosmetische stoel.



Scannen voor verschillen de talen

Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev. A/06/2025

Afmetingen:



Functies en kenmerken:

- Eenvoudige instelling: De rugleuning en zitting van de cosmetische stoel kunnen eenvoudig worden versteld met de zijknop "Effortless Button", waardoor de positie van de cliënt tijdens de behandeling gemakkelijk kan worden aangepast.

- Geïntegreerde functionaliteit: De stoel heeft vier verstelstanden: rugkanteling, zitting, voetensteun en hoogteverstelling.

- Gebruiksvriendelijk ontwerp: de stoel heeft een modern, intuïtief ontwerp voor eenvoudige bediening en comfort, wat de algehele ervaring verbetert en een element van plezier introduceert in het dagelijkse werk.

- Hoge stabiliteit: de stoel wordt gekenmerkt door een hoge stabiliteit en een hoog veiligheidsniveau - er is geen merkbaar w i e b e l e n , ongeacht de ingestelde hoek of hoogte.

Afstandsbedienin g:



Druk op  of  , om de hoek van de rugleuning te regelen.

Druk op de  of  om de voetsteun van de stoel te bedienen.

Druk op  of  om de hele stoel hoger of lager te zetten.

Waarschuwing:

1. De voetsteun is niet ontworpen om het volledige gewicht van een volwassene te dragen.
2. Ga niet rechtstreeks op de armsteun of voetsteun zitten.
3. Zorg ervoor dat de afstand tussen stopcontacten niet meer dan 2 meter bedraagt.

Let op!

- Steek om veiligheidsredenen het netsnoer altijd in een geaard stopcontact.
- Bind het netsnoer niet vast aan het apparaat. Als u het netsnoer optilt of eraan trekt, kan het beschadigd raken. Zorg ervoor dat het netsnoer gemakkelijk kan worden verwijderd in een noodsituatie.
- Verwijder het netsnoer voordat u de elektrische schoonheidsstoel verplaatst, zodat het niet klem komt te zitten tussen bepaalde onderdelen van de stoel.
- Als het netsnoer beschadigd is, haal het dan onmiddellijk uit het s t o p c o n t a c t , gebruik de stoel niet en neem contact op met een erkend servicecentrum. Gebruik alleen het originele netsnoer.
- Laat de afstandsbediening niet bedienen door iemand die de behandeling niet uitvoert.
- Plaats geen voorwerpen onder de stoel.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rond de stoel.
- Zorg dat er geen scherpe of schadelijke voorwerpen rond de stoel liggen die het apparaat kunnen beschadigen.
- Pas het apparaat niet zelf aan. Als de stoel niet goed werkt, gebruik hem dan niet meer en neem contact op met een erkend servicecentrum.

Het apparaat reinigen en desinfecteren

Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u het schoonmaakt.
Om het oppervlak van de stoel in goede conditie te houden, moet deze regelmatig worden schoongemaakt.
Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Het wordt aanbevolen om de stoel eenmaal per maand grondig te desinfecteren.

I Metalen en kunststof oppervlakken
Veeg metalen en kunststof oppervlakken en bedieningselementen schoon met een vochtige doek. Een kleine borstel werkt goed voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen of hoeken. Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Oppervlakken van roestvrij staal
Schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel werkt het beste. Ammoniak en de meeste oplosmiddelen kunnen worden gebruikt om hardnekkige vlekken te verwijderen. Vermijd oplossingen op chloorbasis.

III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken
Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukwaterkanonnen) voor het reinigen.
Reinig het apparaat niet bij hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid en stel het niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging door vloeistoffen.
Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Stoeloppervlak
- Veeg het stoeloppervlak gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Onderhoud
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud gaat plegen.
1. Reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren en door de fabrikant goedgekeurd personeel. Reparaties door onbevoegd personeel kunnen letsel of schade aan het apparaat veroorzaken waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.
2. Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
3. Gebruik de elektrische cosmetische stoel of accessoires niet als ze niet goed werken.
4. Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.

Onderhoudsmaatregelen
Controleer de bedieningselementen en hun bedrading eenmaal per week. Controleer de conditie en werking van de volgende onderdelen minstens één keer per zes maanden:
1. Voedingskabel en de bevestiging ervan
2. Bedrading van de motor
3. De schakelkast en de bedrading ervan
4. Of er accessoires zijn bevestigd
5. Normale werking van het vergrendelingssysteem

Als u defecten constateert, gebruik de stoel dan niet meer en neem contact op met een erkend servicecentrum. Alleen ervaren of bevoegd personeel mag de actuator / besturingseenheid openen of vervangen.
Als een onderdeel van het apparaat beschadigd is, haal dan de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat niet meer. Breng vervolgens de service op de hoogte.

Technische gegevens:

- Productafmetingen: 1930× 820× 670-870 mm
- Instelhoek rugleuning: ongeveer 85° maximaal
- Instelhoek zitting: ongeveer 12° maximaal
- Instelhoek voetsteun: maximaal ca. 90°.
- Nettogewicht: 96 kg
- Brutogewicht: 110 kg
- Maximale belasting: 140 kg
- Stroomvoorziening: AC 100-120 V, 50/60 Hz of AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Maximaal vermogen: 300 W

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De stoel reageert niet wanneer er op een knop wordt gedrukt	a) De functie van de ingedrukte knop is op een extreme waarde ingesteld. b) Controleer of de stekker correct is aangesloten c) Kwaliteitsprobleem van het bedieningspaneel handleiding	a) Probeer op andere knoppen b) Haal de stekker uit het stopcontact en sluit deze opnieuw aan c) Vervang het handbedieningspaneel
Vreemd geluid en trilling bij het omhoog en omlaag brengen van de stoel.	a) Bouten zitten los b) Roterende onderdelen zijn niet voldoende gesmeerd c) Kwaliteitsprobleem Motor	a) Draai alle bouten vast b) Voeg wat vet toe c) Motor vervangen

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze handleiding. Onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - dus, zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het erkende servicebedrijf ACTIV Tomasz Pacholczyk in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat gekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt Er kan schade ontstaan.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut in acht te nemen voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere storingen contact op met een bevoegd om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en opgeborgen.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet gebruikte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en vervolgens ingeleverd bij inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recyclebare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij geschikte inzamelpunten en bij ACTIV Tomasz Pacholczyk Company.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij temperaturen tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.