ACTIVESHOP®

# Navodila za uporabo

## Električni kozmetični stol SILLON Eclipse 3 sil.



**Uvoznik:**
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025

Skeniranje za različne jezike

**Dimenzije:**




**Funkcije in lastnosti:**

- Enostavna nastavitev: Naslonjalo in sedež kozmetičnega stola lahko enostavno nastavite s stranskim gumbom "Effortless Button", kar omogoča udobno prilagajanje položaja stranke med zdravljenjem.
- Integrirana funkcionalnost: Stol ima štiri načine nastavitve: nagib hrbtišča, sedeža, naslona za noge in nastavitev višine.
- Uporabniku prijazna zasnova: Stol ima sodobno, intuitivno zasnovo za preprosto upravljanje in udobje, ki izboljša splošno izkušnjo in v vsakdanje delo vnese element užitka.
- Visoka stabilnost: stol odlikujeta visoka stabilnost in visoka stopnja varnosti - ne glede na nastavljeni kot ali višino ni opaznega z i b a n j a .

**Daljinski upravljalnik:**



Za nastavitev naklona naslona sedeža pritisnite  ali  .

Pritisnite  ali  za upravljanje naslona za noge sedeža.

Pritisnite gumb  ali  , da dvignete ali spustite celoten sedež.

**Opozorilo:**

1. Naslon za noge ni zasnovan tako, da bi podpiral celotno težo odrasle osebe.
2. Ne sedite neposredno na naslonu za roke ali naslonu za noge.
3. Poskrbite, da razdalja med vtičnicami ne bo večja od 2 metrov.

**Pozor!**

- Iz varnostnih razlogov napajalni kabel vedno priključite v ozemljeno vtičnico.
- Napajalnega kabla ne privezujte na napravo. Dvigovanje ali vlečenje za napajalni kabel ga lahko poškoduje. Zagotovite, da je napajalni kabel v nujnih primerih mogoče enostavno odstraniti.
- Pred premikanjem električnega kozmetičnega stola odstranite napajalni kabel, da se ne zatakne med nekatere dele stola.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga takoj odklopite, stola ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Uporabljajte samo originalni napajalni kabel.
- Osebi, ki ne izvaja zdravljenja, ne dovolite, da upravlja z daljinskim upravljalnikom.
- Pod stol ne postavljajte nobenih predmetov.
- Prepričajte se, da je okoli stola dovolj prostora.
- Prepričajte se, da okoli stola ni ostrih ali škodljivih predmetov, ki bi lahko poškodovali enoto.
- Naprave ne spreminjajte sami. Če stol ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščeni servisni center.

**Čiščenje in razkuževanje naprave:**

Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.
Da bi ohranili površino stola v dobrem stanju, jo je treba redno čistiti. Po vsaki uporabi stol ne pozabite očistiti in razkužiti. Temeljito razkuževanje je priporočljivo opraviti enkrat na mesec.

**I Kovinske in plastične površine**
Za čiščenje kovinskih in plastičnih površin ter upravljalnih elementov jih obrišite z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih območij ali kotov se dobro obnese majhna krtača. Za čiščenje aparata ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

**II Površine iz nerjavečega jekla**
Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Za odstranjevanje težkih madežev lahko uporabite amoniak in večino topil. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

**III Barvane ali kromirane kovinske površine**
Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).
Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti, enote ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

**IV Površina stola**
- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

**Vzdrževanje**
**Pred vzdrževanjem izklopite enoto iz električnega omrežja.**
1. Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščeno osebje. Popravila, ki jih izvaja nepooblaščeno osebje, lahko povzročijo poškodbe ali škodo na napravi, za katero proizvajalec ni odgovoren.
2. Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
3. Ne uporabljajte električnega kozmetičnega stola ali dodatkov, če ne delujejo pravilno.
4. Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

**Ukrepi za vzdrževanje**
Enkrat tedensko preverite krmilnike in njihovo ožičenje. Vsaj enkrat na šest mesecev preverite stanje in delovanje naslednjih elementov:
1. napajalni kabel in njegovo pritrditev
2. ožičenje motorja
3. krmilno omarico in njeno ožičenje
4. ali je pritrjena dodatna oprema
5. normalno delovanje sistema zaklepanja

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati stol in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Pogon/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja le izkušeno ali pooblaščeno osebje.
Če je kateri koli del enote poškodovan, izključite napajalni kabel in jo prenehajte uporabljati. Nato obvestite servisno službo.

**Tehnični podatki:**

- Dimenzije izdelka: 1930× 820× 670-870 mm
- Kot nastavitve naslonjala: največ približno 85°.
- Kot nastavitve sedeža: največ približno 12°.
- Kot nastavitve naslona za noge: največ približno 90°.
- Neto teža: 96 kg
- Bruto teža: 110 kg
- Največja obremenitev: 140 kg
- Napajanje: AC 100-120 V, 50/60 Hz ali AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Največja moč: 300 W

| Težava | Vzrok | Rešitev |
|---|---|---|
| Sedež se ne odzove, ko kliknete kateri koli gumb | a) Funkcija pritisnjenega gumba je preklopljena na skrajno vrednost<br>b) Preverite, ali je vtič pravilno priključen<br>c) Težava s kakovostjo nadzorne plošče Priročnik | a) Poskusite pritisniti druge gumbov<br>b) Odklopite in ponovno priključite napajalni vtič<br>c) Zamenjajte ročno krmilno ploščo |
| Nenavaden zvok in vibracije pri dvigovanju in spuščanju sedeža. | a) Vijaki so zrahljani<br>b) Vrteči se deli niso dovolj namazani<br>c) Težava s kakovostjo Motor | a) Privijte vse vijake<br>b) Dodajte nekaj masti<br>c) Zamenjajte motor |

**VARNOSTNI UKREPI**

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim posledicam med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila lahko opravlja le pooblaščeni serviser (podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. Takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeno servisno podjetje ACTIV Tomasz Pacholczyk v naslednjih primerih: a) v napravo je vdrla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti napajalni kabel iztaknite iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko poškoduje, če pade lahko pride do poškodb.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo aparata, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajanje z električno energijo mora biti v skladu s specifikacijami, navedenimi na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

**POZOR:**

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih napak se obrnite na pooblaščenega servisni center, da se izognete nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe brez zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozita zdravje ali povzročita smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



**ODSTRANJEVANJE NAPRAVE**

Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva o k o l j a . Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in nato oddati na zbirnih mestih za rabljeno električno in elektronsko opremo.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in v podjetju ACTIV Tomasz Pacholczyk.

**SKLADIŠČENJE IN PREVOZ**

Napravo je treba prevažati pri temperaturah od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.