

ACTIVESHOP®

Használati utasítás/ SÜLLYESZTETT KAZETTÁS PORELSZÍVÓ

J29 / MOMO J02



Importőr:

Z O.O.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Műszaki adatok

Modell	NTDF-02
Bemeneti feszültség	220-240V 50Hz
Működési feszültség (tápegység)	12,5 V 8,5 A
Teljesítmény	48 W
Méret	40 x 27,5 x 6,5 cm
A fedél (rács) méretei	30 x 17 cm
Nettó súly	2,6 kg
Bruttó súly	3,1 kg
Ventilátorok száma	4

Megjegyzés

- Nem szabad elfelejteni, hogy a szűrő pórusai eltömődnek, ami rossz légáramlást eredményez, és ennek következtében az abszorber nem tudja ellátni a feladatát. Ilyen körülmények között a ventilátorok is túlzott igénybevételnek vannak kitéve, ami a készülék meghibásodásához vezethet.**
- A szűrőt rendszeresen cserélje ki új szűrőre.
- A dugasz csatlakoztatásakor ne érintse meg annak fémrészeit.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy megakadályozza a szennyeződés, por és egyéb nemkívánatos anyagok felhalmozódását. A fentiek felhalmozódása, a készülék hibás működéséhez vagy akár a berendezés károsodásához vezethet.
- Tilos a tápkábelt a készülék köré tekerni, ez a kábel meghibásodását okozhatja.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a készüléket a megfelelő feszültségű áramforrásból táplálja. Ügyeljen arra, hogy a dugó helyesen legyen behelyezve a konnektorba.
Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat. Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a készüléket a konnektorból nedves vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket a következő körülmények között:
Ha a vezeték vagy a dugó felforrósodik vagy megsérül Ha a dugó meglazult az aljzatban;
- A kábelt nem szabad módosítani, megnyújtani, túlzottan meghajlítani vagy megcsavarni.
- A zsinórra nem szabad semmilyen nehezéket helyezni.
- Meg kell akadályozni, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségben. Ez á r a m ü t é s h e z , tűzhöz vagy a szigetelés károsodásához vezethet.
- Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint például: alkoholok, oldószerek, benzin, aeroszol spray-k stb. Ez robbanást vagy tüzet okozhat. Ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
- Ne üsse vagy dobálja a készüléket. Ha a készülék ütés vagy esés következtében megsérül, nem használhatja tovább.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. Javítással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz, akitől a készüléket vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközpont.

Használati utasítás

- Helyezze a szűrőt a tartályba.
- Helyezze a készüléket egy vízszintes és stabil felületre.
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő áramforráshoz.
- A hálózati kapcsoló segítségével indítsa el a készüléket, és a gombbal állítsa be a tartály teljesítményét, és élvezze a problémamentes működést, ne feledje, hogy a szűrőt rendszeresen tisztítsa.

Telepítési útmutató

- Vágjon egy átmenő lyukat a munkalapba. Ne feledje, hogy a lyuk nem lehet nagyobb, mint a rács. Ellenkező esetben a rács beeshet.
- Csavarozza az elnyelőt a munkalap alá. Csavarozza fel a műanyag légkivezető fedeleket.
- Ügyeljen arra, hogy a megfelelő légkeringés érdekében a tartály kimeneti nyílásai ne legyenek elzárva.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket ne telepítse vagy működtesse folyadékok, nedves helyek közelében, illetve nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból, amikor befejezte a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a vezetékét a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtése esetén megsérülhet.
9. A készülék megadott élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a névtáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozott fizikai és szellemi képességekkel rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban a hulladék használt elektromos és elektronikai használt elektromos készülékek használt elektromos készülékekről szóló irányelvvel összhangban.

az elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, majd a használt elektronikus és elektromos berendezések gyűjtőhelyein kell leadni.

Hasznos élettartamuk végén a régi készülékek is tartalmaznak teljesen újrahasznosítható alkatrészeket, ezért azokat is át kell adni újrafeldolgozásra. Ezeket a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket csak eredeti csomagolásában, a (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.