

ACTIVESHOP[®]

Instrucciones de uso

ABSORBEDOR DE POLVO 383



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Un eficaz colector de polvo con dos ventiladores de alta velocidad. Absorbe eficazmente incluso grandes cantidades de polvo.
Carcasa ergonómica de bonito diseño.
El cojín es suave y cómodo, con tapicería de cuero orgánico. Dos bolsas de filtro incluidas.

Partes del recipiente:

Base	Bolsas de polvo	Fuente de alimentación
		

Datos técnicos:

Materiales: metal, plástico, ecopiel Tensión de entrada: 12 V 1 A
Dimensiones: 25,8 x 24 x 10 cm
Peso neto: 0,7 kg

Funcionamiento del absorbedor:

1. Coloque la bolsa en la parte posterior de los ventiladores.



2. Enchufe el cable de alimentación y pulse el botón de encendido. El bidón comenzará a funcionar.



3. Coloque las manos sobre el bidón para empezar a utilizarlo.



Precaución:

1. Antes de limpiar el recipiente, apáguelo con el botón y desenchúfelo de la toma de corriente.
2. Todas las partes del recipiente pueden limpiarse con un paño suave.
3. **Sustituya** regularmente la bolsa del polvo cuando esté llena. Si no lo hace, puede dañar el recipiente.

Atención

- **Tenga en cuenta que los poros de la bolsa se obstruyen, lo que provoca un flujo de aire deficiente, con la consecuencia de que el bidón deja de cumplir su función. En tales circunstancias, los ventiladores también se ven sometidos a una carga anormal que puede provocar la avería del aparato.**
- **Utilice únicamente la fuente de alimentación original.**
- Sustituya regularmente la bolsa por una nueva.
- Al conectar el enchufe, no toque sus partes metálicas.
- Limpie el aparato periódicamente para evitar la acumulación de suciedad, polvo y otras sustancias indeseables. La acumulación de lo anterior puede provocar un mal funcionamiento del aparato o incluso dañar el equipo.
- No está permitido enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que podría provocar un mal funcionamiento del cable.
- Asegúrese siempre de que el aparato recibe alimentación de una fuente con la tensión nominal correcta. Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente. De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o quemaduras. No conecte ni desconecte el aparato de la toma de corriente con las manos mojadas o húmedas.
- No utilice el aparato en las siguientes condiciones: Cuando el cable o el enchufe estén calientes o dañados Cuando el enchufe esté suelto en la toma de corriente;
- El cable no debe modificarse, estirarse, doblarse ni retorcerse excesivamente.
- No coloque objetos pesados sobre el cable.
- Evite que entre polvo u otros elementos nocivos en el enchufe.
- No utilice ni guarde el aparato en el cuarto de baño ni en otras zonas con mucha humedad. Esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aislamiento.
- No permita que los niños utilicen el aparato.
- No utilice el aparato cerca de sustancias inflamables como: alcoholes, disolventes, gasolina, aerosoles en spray, etc. Esto podría provocar una explosión o un incendio. Esto podría provocar una explosión o un incendio.
- No golpee ni arroje el aparato. Si el aparato resulta dañado como consecuencia de un impacto o una caída, no podrá seguir utilizándolo.
- No intente desmontar o reparar el aparato. Para reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor al que compró el aparato o con un centro de servicio autorizado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El equipo es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal estético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado proporcionado por ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:
(a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños,
c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cuando haya terminado de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil indicada del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción en el uso seguro del equipo de forma que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE relativa a los residuos de aparatos eléctricos usados eléctricos y electrónicos usados

los aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse después a los puntos de recogida de aparatos electrónicos y eléctricos usados.

Al final de su vida útil, los aparatos viejos también contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse para su procesamiento. Deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene la unidad en una habitación bien ventilada con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.