

ACTIVESHOP[®]

Návod na použitie

POHLCOVAČ PRACHU 383

**Dovozca:**

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Účinný odsávač prachu s dvoma vysokorýchlostnými ventilátormi. Účinne pohlcuje aj veľké množstvá prachu.

Ergonomický kryt s pekným dizajnom.

Vankúš je mäkký a pohodlný, s čalúnením z organickej kože. Dve filtračné vrecká sú súčasťou dodávky.

Časti nádoby:

Základňa	Vrecká na prach	Napájací balík
		

Technické údaje:

Materiály: kov, plast, ekokoža Vstupné napätie: 12 V 1 A

Rozmery: 25,8 x 24 x 10 cm

Čistá hmotnosť: 0,7 kg

Prevádzka pohlcovača:

1. Pripevnite vrecko na zadnú stranu ventilátorov.



2. Zapojte napájací kábel a stlačte tlačidlo napájania. Kanister začne pracovať.



3. Ak chcete začať používať nádobu, položte na ňu ruky.



Upozornenie:

1. Pred čistením vypnite kanvicu pomocou tlačidla a odpojte ju od elektrickej siete.
2. Každú časť kanistra môžete utrieť mäkkou handričkou.
3. Keď je vrečko na prach plné, pravidelne ho **vymieňajte**. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu kanistra.

Pozor

- **Upozorňujeme, že póry vo vrečku sa upchávajú, čo má za následok slabé prúdenie vzduchu, v dôsledku čoho kanister prestáva plniť svoju funkciu. Za takýchto okolností sú aj ventilátory vystavené abnormálnemu zaťaženiu, ktoré môže spôsobiť poruchu spotrebiča.**
- **Používajte iba originálnu napájaciu jednotku.**
- Vrečko pravidelne vymieňajte za nové.
- Pri pripájaní zástrčky sa nedotýkajte jej kovových častí.
- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu nečistôt, prachu a iných nežiaducich látok. Ich nahromadenie môže viesť k nesprávnej funkcii spotrebiča alebo dokonca k poškodeniu zariadenia.
- Nie je dovolené omotávať napájací kábel okolo spotrebiča, môže to spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.
- Vždy sa uistite, že spotrebič je napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám. Spotrebič nepripájajte ani neodpájajte zo zásuvky mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič nepoužívajte za nasledujúcich podmienok: Ak je kábel alebo zástrčka horúca alebo poškodená Ak je zástrčka v zásuvke uvoľnená;
- Šnúra sa nesmie upravovať, ťahať, nadmerne ohýbať alebo krútiť.
- Na šnúru sa nesmie umiestňovať nič ťažké.
- Zabráňte tomu, aby sa do zástrčky dostal prach alebo iné škodlivé prvky.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte v kúpeľni alebo v iných priestoroch s vysokou vlhkosťou. Mohlo by to viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu izolácie.
- Nedovoľte deťom používať spotrebič.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých látok, ako sú: alkoholy, rozpúšťadlá, benzín, aerosóly v spreji atď. Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar. Mohlo by to viesť k výbuchu alebo požiaru.
- Do zariadenia neudierajte ani ho nehádzajte. Ak sa prístroj poškodí v dôsledku nárazu alebo pádu, nemôžete ho ďalej používať.
- Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať alebo opravovať. V prípade opravy sa obráťte na distribútora, u ktorého ste zariadenie zakúpili, alebo na autorizované servisné stredisko.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Zariadenie sa nesmie rozoberať ani sa pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do spotrebiča nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte spotrebič zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o:
(a) do spotrebiča sa dostala tekutina, (b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu prístroja alebo k poškodeniu jeho krytu.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s jednotkou.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Spotrebič neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby bola zaručená uvedená životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na výrobnom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES týkajúcou sa odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrických spotrebičov

elektrické zariadenia by sa mali zbierať oddelene a potom odovzdať na zberných miestach pre použité elektronické a elektrické zariadenia.

Staré spotrebiče po skončení svojej životnosti obsahujú aj plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Mali by sa odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranej miestnosti s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.