

ACTIVESHOP[®]

Istruzioni per l'uso

ASSORBITORE DI POLVERE MOMO J007



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Dati tecnici

Modello	J007
Tensione nominale	12 V 3A
Potenza elettrica	48 W
Numero di ventole	1
Dimensioni	19 cm x 19 cm x 6 cm

Nota

- Il filtro dell'assorbitore è riutilizzabile. Tuttavia, è bene ricordare che i pori del filtro si intasano, causando un flusso d'aria insufficiente, con la conseguenza che la tanica non svolge più la sua funzione. In queste circostanze, anche le ventole sono sottoposte a uno sforzo eccessivo, che può causare il guasto dell'apparecchio.
- Il filtro deve essere pulito regolarmente e un filtro eccessivamente usurato deve essere sostituito con uno nuovo.
- Non è consentito utilizzare l'apparecchio in prossimità di una vasca da bagno, di un lavandino o di altri utensili bagnati.
- Quando si collega la spina, non toccare le sue parti metalliche.
- Pulire periodicamente l'apparecchio per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate. L'accumulo di tali sostanze può causare il malfunzionamento dell'apparecchio o addirittura il suo danneggiamento.
- Non è consentito avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, in quanto ciò potrebbe causare il malfunzionamento del cavo stesso.
- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto voltaggio. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o ustioni.
- Non collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa con le mani bagnate o umide.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle seguenti condizioni:
 - il cavo o la spina sono caldi o danneggiati
 - la spina è allentata nella presa
 - Il cavo non deve essere modificato, allungato, piegato o attorcigliato eccessivamente.
 - Non si deve appoggiare nulla di pesante sul cavo.
 - Evitare che polvere o altri elementi nocivi penetrino nella spina.
- Non utilizzare o riporre l'apparecchio in bagno o in altri ambienti ad alta umidità. Ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni all'isolamento.
- Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di sostanze infiammabili come alcoli, solventi, benzina, spray ecc. Ciò potrebbe causare esplosioni o incendi.
- Non colpire o lanciare l'apparecchio. Se l'apparecchio viene danneggiato a seguito di un urto o di una caduta, non è possibile continuare a utilizzarlo.
- Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio. Per riparazioni contattare il distributore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio o un centro di assistenza autorizzato.

ATTENZIONE!!! Se si utilizza un alimentatore diverso da 12 V, l'assorbitore funzionerà in modo errato o potrebbe danneggiarsi.

Se l'assorbitore non si accende o funziona a onde (la ventola si avvia e si ferma), verificare che la tensione dell'alimentazione sia corretta (12V 3A).

Manuale d'uso

1. Posizionare il filtro all'interno del contenitore.
2. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
3. Collegare la spina di alimentazione a una fonte di corrente adeguata.
4. Con la manopola di accensione, avviare l'apparecchio, regolare la potenza della tanica e godere di un funzionamento senza problemi, ricordando di pulire regolarmente il filtro.

Sostituzione del filtro

Ruotare e sollevare il coperchio del contenitore.

Quindi inserire delicatamente il nuovo filtro e riposizionare il coperchio del contenitore.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
 - A. un liquido è entrato nell'apparecchio,
 - B. l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani rumori,
 - C. il cavo di alimentazione è stato danneggiato
 - D. l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato, in modo da evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con questo apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità ai principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con

Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e alla società ACTIVESHOP SP. z o.o..

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.