

ACTIVESHOP[®]

Instrucciones de uso

ABSORBEDOR DE POLVO MOMO J007



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polonia

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Datos técnicos

Modelo	J007
Tensión nominal	12 V 3A
Potencia eléctrica	48 W
Número de ventiladores	1
Dimensiones	19 cm x 19 cm x 6 cm

Nota

- El filtro del absorbedor de bidón es reutilizable. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los poros del filtro se obstruyen, lo que provoca un flujo de aire deficiente, con la consecuencia de que el bidón deja de cumplir su función. En estas circunstancias, los ventiladores también se ven sometidos a un esfuerzo excesivo, lo que puede provocar la avería del aparato.
- El filtro debe limpiarse regularmente y un filtro excesivamente desgastado debe sustituirse por uno nuevo.
- No está permitido utilizar el aparato cerca de una bañera, lavabo u otro utensilio húmedo
- Al conectar el enchufe, no toque sus partes metálicas.
- Limpie el aparato periódicamente para evitar la acumulación de suciedad, polvo y otras sustancias indeseables. La acumulación de las mismas, puede provocar el mal funcionamiento del aparato o incluso dañar el equipo.
- No está permitido enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato, ya que podría provocar un mal funcionamiento del cable.
- Asegúrese siempre de que el aparato esté alimentado por una fuente con el voltaje correcto. Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente. De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o quemaduras.
- No conecte ni desconecte el aparato de la toma de corriente con las manos mojadas o húmedas.
- No utilice el aparato en las siguientes condiciones:
- el cable o el enchufe están calientes o dañados
- el enchufe está suelto en la toma
- El cable no debe modificarse, estirarse, doblarse ni retorcerse excesivamente.
- No coloque objetos pesados sobre el cable.
- Evite que entre polvo u otros elementos nocivos en el enchufe.
- No utilice ni guarde el aparato en el cuarto de baño ni en otras zonas con mucha humedad. Esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aislamiento.
- No permita que los niños utilicen el aparato.
- No utilice el aparato cerca de sustancias inflamables como: alcoholes, disolventes, gasolina, aerosoles en spray, etc. Esto podría provocar una explosión o un incendio.
- No golpee ni arroje el aparato. Si el aparato resulta dañado como consecuencia de un impacto o una caída, no podrá seguir utilizándolo.
- No intente desmontar o reparar el aparato. Para reparar el aparato, póngase en contacto con el distribuidor al que compró el aparato o con un centro de servicio autorizado.

ATENCIÓN!!! Si se utiliza una fuente de alimentación distinta de 12V, el absorbedor funcionará incorrectamente o puede resultar dañado.

Si el absorbedor no se enciende o funciona por oleadas (el ventilador arranca y se para) asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación es correcto (12V 3A).

Manual del usuario

1. Coloque el filtro dentro del recipiente.
2. Coloque la unidad sobre una superficie nivelada y estable.
3. Conecte el enchufe a una fuente de alimentación adecuada.
4. Con el botón de encendido, ponga en marcha el aparato, ajuste la potencia del recipiente y disfrute de un funcionamiento sin problemas, recordando limpiar el filtro con regularidad.

Cambio del filtro

Gire y levante la tapa del recipiente.

A continuación, coloque con cuidado el filtro nuevo y vuelva a colocar la tapa del recipiente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita efectos indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos
 - A. ha entrado líquido en el aparato,
 - B. el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños,
 - C. el cable de alimentación está dañado
 - D. el aparato ha sufrido un golpe o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado, esto evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con este aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL

APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con

Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como a la empresa ACTIVESHOP SP. z o.o.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.