ACTIVESHOP®

INSTRUKCE
NÁVOD K POUŽITÍ

EXO MILLER
MODEL SX5(DR-2028) A SX7(DR-2034)

Dovozce:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Technické údaje

Jmenovité napětí	**100-240V**
Jmenovitá frekvence	**50/60 Hz**
Elektrický výkon	**48W**
Otáčky	**Až 35 000 otáček za minutu**

Obsah balení:

- Základna frézky

- Hlava

- Napájecí zdroj

- Keramická fréza

Poznámka

1. Otevírací mechanismus čelistí může klást větší odpor, když fréza není ve sklíčidle. To je normální a je to důsledek konstrukce hlavy.
2. Je zakázáno používat frézku bez vhodné frézy nebo stopky vložené do čelistí hlavy.
3. Naše výrobky používejte pouze s originálním příslušenstvím a díly.
4. Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.
5. K čištění hlavice je zakázáno používat olej.
6. Hlava nesmí být vystavena poškození. Vzhledem ke konstrukci přístroje může dojít k jeho poškození při pádu nebo nárazu. Pokud hlavice spadne, před spuštěním jednotky se ujistěte, že vše funguje správně.
7. Používejte nože doporučené výrobcem. Nepoužívejte zahnuté nože.
8. Všechny díly používejte opatrně a šetrně.
9. Udržujte pracovní prostor a stroj v čistotě, zejména hlavu.
10. Stroj používejte s dodržováním bezpečnostních opatření.
11. Pokud je hlava, kabel, zástrčka nebo zásuvka poškozená, před dalším použitím poškozenou součást vyměňte.
12. Při vytahování zástrčky netahejte za kabel.
13. Spotřebič neumisťujte do blízkosti hořlavých látek.
14. Nedovolte, aby spotřebič používaly děti.
15. Používejte protiprachovou masku a ochranné brýle a dbejte na řádné větrání místnosti, ve které pracujete.
16. Při používání hlavice při vysokých otáčkách nejprve zkontrolujte provoz a úroveň vibrací při nižších otáčkách.
17. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení.
18. Před vypnutím napájení otočte potenciometr proti směru hodinových ručiček do minimální polohy a poté přístroj vypněte přepnutím vypínače napájení do polohy "o".
19. Neodpojujte síťovou zástrčku základny, pokud je přístroj v provozu.

Pozor!
Odblokování rukojeti během provozu vede k poškození stroje. Výměna nožů za chodu motoru poškodí spojku. Na toto poškození se nevztahuje záruka. Výměna frézy by měla být prováděna v otevřené poloze rukojeti (odemčené) a frézka musí být po tuto dobu vypnutá.

Konstrukce stroje

1. Připojte napájecí zdroj základny ke zdroji napájení pomocí napájecího adaptéru.
2. Připojte hlavu k zásuvce hlavy.
3. Pomocí otočné rukojeti otevřete čelisti, vložte nůž do hlavy a čelisti zavřete.
4. Zapněte stroj a poté pomocí voliče zvolte rychlost. Otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček se rychlost zvyšuje.

Nezapomeňte:

-Vždy vypínejte router, pokud jej nepoužíváte.

-Držte hlavu tak, jak je znázorněno na obrázku vlevo.

-Když se frézka nepoužívá, vložte trn do hlavy.

-Nepřekračujte otáčky doporučené výrobcem frézy, příklad tabulky otáček je uveden níže).

Průměr frézy	**Otáčky max.**
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha spotřebiče pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zařízení neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama.

- aby se do spotřebiče nedostala žádná kapalina.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
(a) do spotřebiče vnikla kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZOR
1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad kontaktujte an. autorizované servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž k používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES týkající se odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrospotřebičů. elektrozařízení musí být sbírána odděleně a odevzdávána na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.
elektronických a elektrických zařízení.
Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také ve společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA
Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.