ACTIVESHOP®

INSTRUCȚIUNI
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

EXO MILLER
MODEL SX5(DR-2028) ȘI SX7(DR-2034)



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

Date tehnice

Tensiune nominală	**100-240V**
Frecvență nominală	**50/60 Hz**
Putere electrică	**48W**
Rotație	**Până la 35.000 rpm**

Conținutul pachetului:

- Baza mașinii de frezat

- Cap

- Sursă de alimentare

- Freză ceramică

Notă

1. Mecanismul de deschidere a fălcilor poate prezenta o rezistență mai mare atunci când freza nu este în mandrină. Acest lucru este normal și este un rezultat al designului capului.
2. Este interzisă utilizarea tăișului fără un tăiș sau o tijă adecvată introdusă în fălcile capului.
3. Utilizați produsele noastre numai cu accesorii și piese originale.
4. Atunci când conectați ștecherul, nu atingeți părțile metalice ale acestuia.
5. Este interzisă utilizarea uleiului pentru curățarea capului.
6. Capul nu trebuie expus la deteriorări. Designul unității înseamnă că unitatea poate fi deteriorată dacă cade sau este lovită. Dacă capul cade, asigurați-vă că totul funcționează corect înainte de a porni unitatea.
7. Utilizați frezele recomandate de producător. Nu utilizați freze curbate.
8. Utilizați toate piesele cu atenție și delicatețe.
9. Păstrați zona de lucru și mașina curate, în special capul.
10. Utilizați mașina cu precauții de siguranță.
11. Dacă capul, cablul, fișa sau priza sunt deteriorate, înlocuiți componenta deteriorată înainte de utilizarea ulterioară.
12. Când trageți de fișă, nu trageți de cablu.
13. Nu amplasați aparatul în apropierea substanțelor inflamabile.
14. Nu permiteți copiilor să utilizeze aparatul.
15. Folosiți o mască de praf și ochelari de protecție și asigurați-vă că ventilați corespunzător încăperea în care lucrați.
16. Atunci când utilizați capul la viteză mare, verificați mai întâi funcționarea și nivelul vibrațiilor la o viteză mai mică.
17. Atunci când nu utilizați mașina, deconectați-o de la sursa de alimentare.
18. Înainte de a întrerupe alimentarea, rotiți potențiometrul în sens invers acelor de ceasornic la poziția minimă, apoi opriți aparatul prin comutarea comutatorului de alimentare la poziția "o".
19. Nu scoateți ștecherul de alimentare al bazei în timp ce aparatul este în funcțiune.

Atenție!
Deblocarea mânerului în timpul funcționării va deteriora mașina. Schimbarea cuțitelor în timp ce motorul este pornit va deteriora ambreiajul. Această deteriorare nu face obiectul garanției. Freza trebuie schimbată în poziția deschisă a mânerului (deblocat), iar mașina de frezat trebuie oprită în acest timp.

Construcția mașinii





1. Conectați sursa de alimentare a bazei la sursa de alimentare utilizând adaptorul de alimentare
2. Conectați capul la mufa capului.
3. Cu ajutorul mânerului de blocare prin răsucire, deschideți fălcile și plasați tăietorul în cap și închideți fălcile.
4. Porniți mașina și apoi folosiți butonul rotativ pentru a selecta viteza. Prin rotirea cadranului în sensul acelor de ceasornic, viteza crește.

Nu uitați:

-Întotdeauna opriți routerul atunci când nu este utilizat.

-Țineți capul așa cum se arată în imaginea din stânga.

-Când routerul nu este utilizat, așezați arborele în cap.

-Nu depășiți viteza recomandată de producătorul frezei, un exemplu de tabel de viteze este furnizat mai jos).

Diametrul frezei	RPM max.
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal calificat în cosmetică evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați sau folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude.

- astfel încât să nu intre lichid în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați un centru de service autorizat pus la dispoziție de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate,
c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE
1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau altor disfuncționalități, contactați un un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale diminuate și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, în cazul în care se asigură supravegherea sau instruirea privind utilizarea echipamentului în condiții de siguranță, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul înconjurător în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile electrice folosite și electronice electrice folosite
echipamentele electrice trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice
electronice și electrice.
Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT
Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.