ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Scaun cosmetic electric SILLON Eclipse 3 sil.



Importator:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025

Scanare pentru diferite limbi

Dimensiuni:



Funcții și caracteristici:

- Reglare ușoară: Spătarul și scaunul scaunului cosmetic pot fi ușor reglate cu ajutorul butonului lateral "Effortless Button", permițând ajustarea comodă a poziției clientului în timpul tratamentului.
- Funcționalitate integrată: Scaunul are patru moduri de reglare: înclinarea spătarului, scaunul, suportul pentru picioare și reglarea înălțimii.
- Design ușor de utilizat: Scaunul are un design modern, intuitiv, pentru o utilizare simplă și confort, care îmbunătățește experiența generală și introduce un element de plăcere în activitatea zilnică.
- Stabilitate ridicată: scaunul este caracterizat printr-o stabilitate ridicată și un nivel ridicat de siguranță - nu există nicio oscilație vizibilă, indiferent de unghiul sau înălțimea setată.

Telecomandă:



Apăsați  sau  , pentru a controla unghiul spătarului scaunului.

Apăsați butonul  sau  pentru a controla rezemătoarea scaunului.

Apăsați  sau  pentru a ridica sau a coborî întregul scaun.

Avertisment:

1. Suportul pentru picioare nu este proiectat să susțină întreaga greutate a unui adult.
2. Nu vă așezați direct pe cotieră sau pe suportul pentru picioare.
3. Asigurați-vă că distanța dintre prize nu depășește 2 metri.

Atenție!

- Din motive de siguranță, conectați întotdeauna cablul de alimentare la o priză împământată.
- Nu legați cablul de alimentare de aparat. Ridicarea sau tragerea cablului de alimentare îl poate deteriora. Asigurați-vă că cablul de alimentare poate fi îndepărtat cu ușurință într-o situație de urgență.
- Scoateți cablul de alimentare înainte de a muta scaunul electric de înfrumusețare, astfel încât acesta să nu rămână blocat între unele părți ale scaunului.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, deconectați imediat cablul, nu utilizați scaunul și contactați un centru de service autorizat. Utilizați numai cablul de alimentare original.
- Nu lăsați o persoană care nu efectuează tratamentul să controleze telecomanda.
- Nu așezați niciun obiect sub scaun.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul scaunului.
- Asigurați-vă că în jurul scaunului nu există obiecte ascuțite sau dăunătoare care ar putea deteriora aparatul.
- Nu modificați singur dispozitivul. Dacă scaunul nu funcționează corect, nu îl mai utilizați și contactați un centru de service autorizat.

Curățarea și dezinfectarea aparatului:

Deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare.
Pentru a menține suprafața scaunului în stare bună, aceasta trebuie curățată în mod regulat. Nu uitați să curățați și să dezinfectați scaunul după fiecare utilizare. Este recomandat să efectuați o dezinfecție completă o dată pe lună.

I Suprafețe metalice și din plastic
Pentru a curăța suprafețele și comenzile din metal și plastic, ștergeți-le cu o cârpă umedă. O perie mică va funcționa bine pentru curățarea zonelor greu accesibile sau a colțurilor. Nu utilizați prea mult lichid pentru a curăța aparatul. Apoi dezinfectați aparatul cu un lichid adecvat.

II Suprafețe din oțel inoxidabil
Curățarea cu o soluție ușoară de detergent funcționează cel mai bine. Amoniacul și majoritatea solvenților pot fi utilizați pentru a îndepărta petele dificile. Evitați soluțiile pe bază de clor.

III Suprafețe metalice vopsite sau cromate
Nu utilizați jeturi de apă (dușuri, tunuri de apă de înaltă presiune) pentru curățare.
Nu curățați la temperaturi ridicate și umiditate ridicată, nu expuneți unitatea la condiții care pot duce la contaminarea cu lichide.
Nu utilizați solvenți sau acizi pentru curățare.

IV Suprafața scaunului
- Ștergeți uniform suprafața scaunului cu un detergent special pentru piele și apoi ștergeți-o cu o cârpă curată și moale.

Întreținere
Deconectați unitatea înainte de întreținere.
1. Reparațiile trebuie să fie efectuate de personal experimentat și autorizat de producător. Reparațiile efectuate de personal neautorizat pot cauza răniri sau deteriorări ale aparatului pentru care producătorul nu este responsabil.
2. Utilizați numai piese de schimb originale aprobate de producător.
3. Nu utilizați scaunul cosmetic electric sau accesoriile dacă acestea nu funcționează corect.
4. Toate lucrările de întreținere și reparații trebuie să fie documentate.

Măsuri de întreținere
Verificați comenzile și cablajul acestora o dată pe săptămână. Verificați starea și funcționarea următoarelor elemente cel puțin o dată la șase luni:
1. Cablul de alimentare și atașamentul acestuia
2. Cablajul motorului
3. Cutia de comandă și cablajul acesteia
4. Dacă accesoriile sunt atașate
5. Funcționarea normală a sistemului de blocare

Dacă observați defecțiuni, nu mai utilizați scaunul și contactați un centru de service autorizat. Numai personalul experimentat sau autorizat poate deschide sau înlocui unitatea de acționare / control.
Dacă orice parte a unității este deteriorată, deconectați cablul de alimentare și nu o mai utilizați. Apoi anunțați service-ul.

Date tehnice:

- Dimensiunile produsului: 1930× 820× 670-870 mm
- Unghi de reglare a spătarului: aproximativ 85° maxim
- Unghi de reglare a scaunului: aprox. 12° maxim
- Unghi de reglare a suportului pentru picioare: aprox. 90° maxim
- Greutate netă: 96 kg
- Greutate brută: 110 kg
- Sarcina maximă: 140 kg
- Alimentare: AC 100-120 V, 50/60 Hz sau AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Putere maximă: 300 W

Problemă	Cauza	Soluție
Scaunul nu reacționează atunci când este apăsat orice buton	a) Funcția butonului apăsat a fost comutată la o valoare extremă b) Verificați dacă fișa de alimentare este conectată corect c) Problemă de calitate a panoului de comandă manual	a) Încercați să apăsați alte butoane b) Deconectați și reconectați fișa de alimentare c) Înlocuiți panoul de control manual
Sunet ciudat și vibrații la ridicarea și coborârea scaunului.	a) Șuruburile sunt slăbite b) Piesele rotative nu sunt lubrifiate suficient c) Problemă de calitate Motor	a) Strângeți toate șuruburile b) Adăugați puțină unsoare c) Înlocuiți motorul

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în chirurgia cosmetică. Operarea aparatului numai de către personal cosmetic calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Orice întreținere și reparații trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nu instalați sau folosiți aparatul în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile ude - astfel,
astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați societatea de service autorizată ACTIV Tomasz Pacholczyk în următoarele cazuri: a) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade
pot apărea deteriorări.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat
centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.



ELIMINAREA APARATULUI

Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a m e d i u l u i . Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și apoi
predate la punctele de colectare pentru echipamente electrice și electronice uzate.
Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la compania ACTIV Tomasz Pacholczyk.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75 %. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.