ACTIVESHOP®

Návod na použitie

Elektrické kozmetické kreslo SILLON Eclipse 3 sil.



Skenovanie pre rôzne jazyky

Dovozca:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A 54-610 Wrocław,
Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025

Rozmery:



Funkcie a vlastnosti:

- Jednoduché nastavenie: Operadlo a sedadlo kozmetického kresla možno ľahko nastaviť pomocou bočného tlačidla "Effortless Button", čo umožňuje pohodlne upraviť polohu klienta počas ošetrenia.
- Integrovaná funkčnosť: Kreslo má štyri režimy nastavenia: sklon operadla, sedadla, opierky nôh a nastavenie výšky.
- Užívateľsky prívetivý dizajn: Kreslo má moderný, intuitívny dizajn na jednoduché ovládanie a pohodlie, ktorý zlepšuje celkový zážitok a vnáša do každodennej práce prvok potešenia.
- Vysoká stabilita: stolička sa vyznačuje vysokou stabilitou a vysokou úrovňou bezpečnosti - bez ohľadu na nastavený uhol alebo výšku nedochádza k výraznému k o l í s a n i u .

Diaľkové ovládanie:



Stlačením tlačidla  alebo  , môžete ovládať uhol sklonu operadla.

Stlačte tlačidlo  alebo  na ovládanie opierky nôh sedadla.

Stlačením tlačidla  alebo  zdvihnete alebo spustíte celé sedadlo.

Upozornenie: V prípade, že sa sedadlo nachádza v polohe "na sedenie", je potrebné ho nastaviť na sedadlo:

1. Opierka nôh nie je navrhnutá tak, aby udržala plnú hmotnosť dospelého človeka.
2. Nesedajte si priamo na opierku rúk alebo nôh.
3. Uistite sa, že vzdialenosť medzi zásuvkami nepresahuje 2 metre.

Pozor!

- Z bezpečnostných dôvodov vždy zapájajte napájací kábel do uzemnenej zásuvky.
- Napájací kábel nepripájajte k spotrebiču. Zdvíhanie alebo ťahanie za napájací kábel ho môže poškodiť. Zabezpečte, aby sa napájací kábel dal v núdzovej situácii ľahko odpojiť.
- Pred premiestňovaním elektrického kozmetického kresla odpojte napájací kábel, aby sa nezasekol medzi niektorými časťami kresla.
- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho odpojte, kreslo nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Používajte iba originálny napájací kábel.
- Nedovoľte, aby osoba, ktorá nevykonáva ošetrenie, ovládala diaľkový ovládač.
- Pod kreslo neumiestňujte žiadne predmety.
- Uistite sa, že je okolo kresla dostatočný voľný priestor.
- Uistite sa, že v okolí kresla nie sú žiadne ostré alebo škodlivé predmety, ktoré by mohli poškodiť zariadenie.
- Zariadenie sami neupravujte. Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Čistenie a dezinfekcia zariadenia:

Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete.
Aby bol povrch stoličky v dobrom stave, je potrebné ho pravidelne čistiť. Nezabudnite stoličku po každom použití vyčistiť a vydezinfikovať. Dôkladnú dezinfekciu sa odporúča vykonávať raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy
Ak chcete vyčistiť kovové a plastové povrchy a ovládacie prvky, utrite ich vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov dobre poslúži malá kefka. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotrebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele
Najlepšie funguje čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku. Na odstránenie odolných škvŕn možno použiť čpavok a väčšinu rozpúšťadiel. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy
Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).
Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti, n e v y s t a v u j t e prístroj podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii tekutinou.
Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch stoličky
- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba
Pred údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.
1. Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál. Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie prístroja, za ktoré výrobca nezodpovedá.
2. Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
3. Ak elektrické kozmetické kreslo alebo príslušenstvo nefunguje správne, nepoužívajte ho.
4. Všetky práce na údržbe a opravách musia byť zdokumentované.

Opatrenia na údržbu
Raz týždenne skontrolujte ovládacie prvky a ich zapojenie. Najmenej raz za šesť mesiacov skontrolujte stav a funkčnosť nasledujúcich položiek:
1. napájací kábel a jeho upevnenie
2. zapojenie motora
3. ovládacia skrinka a jej zapojenie
4. či je pripojené príslušenstvo
5. normálnu činnosť uzamykacieho systému

Ak zistíte akékoľvek závady, prestaňte kreslo používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pohon/riadiacu jednotku môže otvoriť alebo vymeniť len skúsený alebo autorizovaný personál.
Ak je niektorá časť zariadenia poškodená, odpojte napájací kábel a prestaňte ho používať. Potom to oznámte servisu.

Technické údaje:

- Rozmery výrobku: 1930× 820× 670-870 mm
- Uhol nastavenia operadla: maximálne približne 85°.
- Uhol nastavenia sedadla: maximálne približne 12°
- Uhol nastavenia opierky nôh: maximálne približne 90°.
- Čistá hmotnosť: 96 kg
- Hrubá hmotnosť: 110 kg
- Maximálne zaťaženie: 140 kg
- Napájanie: AC 100-120 V, 50/60 Hz alebo AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Maximálny príkon: 300 W

Problém	Príčina	Riešenie
Sedadlo nereaguje na kliknutie na akékoľvek tlačidlo	a) Funkcia stlačeného tlačidla bola prepnutá na extrémnu hodnotu b) Skontrolujte, či je správne pripojená zástrčka napájania c) Problém s kvalitou ovládacieho panela manuál	a) Skúste stlačiť iné tlačidlá b) Odpojte a znovu pripojte zástrčku napájania c) Vymeňte manuálny ovládací panel
Zvláštny zvuk a vibrácie pri zdvíhaní a spúšťaní sedadla.	a) Skrutky sú uvoľnené b) Rotujúce časti nie sú dostatočne namazané c) Problém s kvalitou Motor	a) Utiahnite všetky skrutky b) Pridajte trochu maziva c) Vymeňte motor

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrenia.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode. Akýkoľvek servis a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, mokrých priestorov alebo s mokrými rukami - tzv, aby sa do prístroja nedostali žiadne kvapaliny.
4. Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis ACTIV Tomasz Pacholczyk v nasledujúcich prípadoch: a) do zariadenia sa dostala tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Spotrebič neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Prístroj sa môže poškodiť, ak spadne môže dôjsť k poškodeniu.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch kontaktujte autorizovaného servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o bezpečnom používaní zariadenia tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a . Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a potom odovzdať na zberných miestach pre použité elektrické a elektronické zariadenia.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj v spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplotách v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.