

ACTIVESHOP[®]

Instrucțiuni de utilizare

ABSORBANT DE PRAF 383



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Un colector de praf eficient cu două ventilatoare de mare viteză. Absoarbe eficient chiar și cantități mari de praf.

Carcasă ergonomică cu design plăcut.

Perna este moale și confortabilă, cu tapițerie din piele organică.

Doi saci filtru incluși.

Părți ale recipientului:

Bază	Saci de praf	Bloc de alimentare
		

Date tehnice: Material, plastic, piele, piele ecologică

Materiale: metal, plastic, piele ecologică Tensiune de intrare: 12

V 1 A

Dimensiuni: 25,8 x 24 x 10

cm Greutate netă: 0,7 kg

Funcționarea absorbantului:

1. Atașați sacul la partea din spate a ventilatoarelor.



2. Conectați cablul de alimentare și apăsați butonul de pornire. Absorbantul va începe să funcționeze.



3. Puneți mâinile pe recipient pentru a începe să îl utilizați.



Atenție:

1. Înainte de curățare, opriți canistra cu ajutorul butonului și deconectați-o de la sursa de alimentare.
2. Fiecare parte a canistrei, poate fi ștersă cu o cârpă moale.
3. **Înlocuiți** în mod regulat sacul de praf atunci când acesta este plin. Nerespectarea acestui lucru poate deteriora canistra.

Atenție

- **Vă rugăm să rețineți că porii din sac se înfundă, rezultând un flux de aer slab, cu consecința că canistra nu își mai îndeplinește funcția. În astfel de circumstanțe, ventilatoarele sunt, de asemenea, supuse unei sarcini anormale care poate cauza defectarea aparatului.**
- **Utilizați numai unitatea de alimentare originală.**
- Înlocuiți periodic punga cu una nouă.
- Atunci când conectați ștecherul, nu atingeți părțile metalice ale acestuia.
- Curățați periodic aparatul pentru a preveni acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite. Acumularea celor de mai sus, poate duce la funcționarea defectuoasă a aparatului sau chiar la deteriorarea echipamentului.
- Nu este permis să înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a cablului.
- Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corectă. Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la incendii, șocuri electrice sau arsuri. Nu conectați sau deconectați aparatul de la priză cu mâinile ude sau umede.
- Nu utilizați aparatul în următoarele condiții: Când cablul sau ștecherul se încinge sau se deteriorează Când ștecherul este slăbit în priză;
- Cablul nu trebuie să fie modificat, întins, îndoit sau răsucit excesiv.
- Nimic greu nu poate fi așezat pe cordoan.
- Preveniți pătrunderea prafului sau a altor elemente dăunătoare în fișă.
- Nu utilizați sau depozitați aparatul în baie sau în alte zone cu umiditate ridicată. Acest lucru ar putea duce la șoc electric, incendiu sau deteriorarea izolației.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze aparatul.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea substanțelor inflamabile, cum ar fi: alcoolii, solvenți, benzină, aerosoli etc. Acest lucru poate provoca o explozie sau un incendiu. Acest lucru ar putea duce la o explozie sau un incendiu.
- Nu loviți sau nu aruncați aparatul. Dacă aparatul este deteriorat în urma unei lovituri sau căzături, nu mai puteți continua să îl utilizați.
- Nu încercați să dezamblați sau să reparați aparatul. Pentru reparații, contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat echipamentul sau un centru de service autorizat.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloane de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetician calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață declarată a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de identificare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul înconjurător în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile electrocasnice folosite electrice și electronice electrocasnice folosite echipamentele electrice trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate.

La sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi conțin, de asemenea, componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru prelucrare. Acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.