

ACTIVESHOP[®]

Návod k použití POHLCOVAČ PRACHU 383



Dovozce:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Účinný odlučovač prachu se dvěma vysokorychlostními ventilátory. Účinně pohlcuje i velké množství prachu.

Ergonomický kryt s pěkným designem.

Polštář je měkký a pohodlný, s čalouněním z ekologické kůže. Dva filtrační sáčky jsou součástí dodávky.

Součásti nádoby:

Základna	Prachové sáčky	Napájecí balíček
		

Technické údaje:

Materiály: kov, plast, ekokůže Příkon: 1,5 W: VSTUPNÍ NAPĚTÍ:

12 V 1 A

Rozměry: 25,8 x 24 x 10 cm

Čistá hmotnost: 0,7 kg

Provoz pohlčovače:

1. Vak se nasadí na zadní stranu ventilátorů.



2. Zapojte napájecí kabel a stiskněte tlačítko napájení. Kanystr začne pracovat.



3. Chcete-li začít nádobu používat, položte na ni ruce.



Upozornění:

1. Před čištěním vypněte nádobu pomocí tlačítka a odpojte ji od zdroje napájení.
2. Každou část kanystru můžete otřít měkkým hadříkem.
3. Pravidelně **vyměňujte** prachový sáček, když je plný. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození kanystru.

Upozornění:

- **Upozorňujeme, že póry v sáčku se ucpávají, což má za následek špatné proudění vzduchu, v důsledku čehož kanystr přestává plnit svou funkci. Za těchto okolností jsou také ventilátory vystaveny abnormálnímu zatížení, které může způsobit poruchu spotřebiče.**
- **Používejte pouze originální napájecí jednotku.**
- Sáček pravidelně vyměňujte za nový.
- Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.
- Spotřebič pravidelně čistěte, abyste zabránili hromadění nečistot, prachu a jiných nežádoucích látek. Jejich nahromadění může vést k nesprávné funkci spotřebiče nebo dokonce k jeho poškození.
- Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem spotřebiče, může to způsobit jeho nefunkčnost.
- Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení. Spotřebič nepřipojujte ani neodpojujte ze zásuvky mokřima nebo vlhkýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte za následujících podmínek: Pokud je kabel nebo zástrčka horká nebo poškozená Pokud je zástrčka v zásuvce uvolněná;
- Šňůra nesmí být upravována, natahována, nadměrně ohýbána nebo kroucena.
- Na šňůru se nesmí pokládat nic těžkého.
- Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v koupelně nebo v jiných prostorách s vysokou vlhkostí. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly děti.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých látek, jako jsou: alkoholy, rozpouštědla, benzín, aerosoly ve spreji atd. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru. To by mohlo vést k výbuchu nebo požáru.
- Do zařízení nebouchejte a neházejte s ním. Pokud dojde k poškození přístroje v důsledku nárazu nebo pádu, nelze jej dále používat.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizované servisní středisko.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha zařízení pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
(a) do spotřebiče se dostala tekutina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena uvedená životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES týkající se odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrospotřebičů.

elektrozařízení by měla být sbírána odděleně a následně předávána do sběrných míst pro použitá elektronická a elektrická zařízení.

Po skončení životnosti obsahují staré spotřebiče také plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Měly by být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v originálním obalu. Přístroj skladujte v dobře větrané místnosti s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.