ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Fresatrice brushless VIVA PRO 602



Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, edificio DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2024

Dati tecnici:

Tensione nominale	12V 4A
Tensione di uscita	12V 4A
Potenza	48W
Velocità di rotazione	35.000 RPM

Dimensioni



Nota

1. L'unità deve essere pulita periodicamente per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate. L'accumulo di tali sostanze può causare il malfunzionamento dell'unità o addirittura il danneggiamento dell'apparecchio.
2. Non è consentito avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, in quanto ciò potrebbe causare il malfunzionamento del cavo stesso.
3. Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto voltaggio. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o ustioni.
4. Il cavo non può essere modificato, allungato, piegato o attorcigliato eccessivamente.
5. Non si deve appoggiare nulla di pesante sul cavo.
6. Impedire che polvere o altri elementi nocivi penetrino nella spina, nella base o nella testina utilizzando dispositivi antipolvere.
7. Non colpire o lanciare l'apparecchio. Se l'apparecchio viene danneggiato a causa di urti o cadute, non è possibile continuare a utilizzarlo.
8. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio. Per le riparazioni, rivolgersi al distributore distributore presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura o un centro di assistenza autorizzato.

Struttura dell'apparecchiatura



Istruzioni per l'uso:

1. Assicurarsi che la fresa sia posizionata e bloccata correttamente. La testina è dotata di un sistema di bloccaggio in modo da poter montare e smontare facilmente la fresa.
2. Collegare la macchina all'alimentazione elettrica e avviarla utilizzando il pulsante Start/Stop.
3. Utilizzare il selettore per regolare la velocità (RPM) ruotandolo a destra o a sinistra.
4. È possibile selezionare il senso di rotazione premendo il pulsante .
5. Al termine, ridurre la velocità al minimo, spegnere la macchina e staccare la spina.

Sostituzione della fresa

1. Per sostituire la fresa, ruotare la manopola Twist Lock in senso antiorario verso il segno del lucchetto aperto.
2. A questo punto è possibile sostituire la fresa facendola scivolare fuori dal mandrino e sostituendola con una nuova.
3. Una volta inserita la fresa nel mandrino, ruotare la manopola Twist Lock in senso orario verso il simbolo del "lucchetto chiuso" fino a quando non si sente il suono del lucchetto.
   lucchetto chiuso" finché non si sente il caratteristico "clic".
4. La velocità di taglio desiderata dipende dal tipo e dal materiale della fresa. A questo proposito, consultare le informazioni del produttore.

Nota

L'icona della velocità può lampeggiare se: a) la fresa non è bloccata correttamente o è inserita male, b) la fresa è mancante, c) polvere o sporcizia è entrata nel foro della testina.
b) la fresa è mancante, c) polvere o sporcizia è entrata nel foro della testina.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. Il dispositivo non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Ltd.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate, per evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
   A) un liquido è entrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fumo o suoni strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario altrimenti si rischia il malfunzionamento, il danneggiamento o addirittura la bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
   un centro di assistenza autorizzato, in modo da evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata al gioco dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente esperte nell'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o causare la morte; pertanto, utilizzare e conservare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio secondo i principi della tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità alla Direttiva 2012/19/CE relativa agli apparecchi elettrici usati, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di riciclaggio.
essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.
apparecchiature elettroniche.

Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contenenti componenti completamente riciclabili devono essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e possono essere consegnati anche ad ACTIVESHOP SA.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare il dispositivo in un ambiente ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.