ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

VIVA PRO 602 bürstenlose Fräsmaschine



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, Gebäude DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2024

Technische Daten:

Nennspannung	12V 4A
Ausgangsspannung	12 V 4 A
Leistung	48W
Rotationsgeschwindigkeit	35.000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE

Abmessungen




Achtung

1. Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Schmutz, Staub und anderen unerwünschten Substanzen zu vermeiden. Die Ansammlung dieser Stoffe kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder sogar zu Schäden am Gerät führen.
2. Das Netzkabel darf nicht um das Gerät gewickelt werden, da dies zu Fehlfunktionen des Kabels führen kann.
3. Achten Sie immer darauf, dass das Gerät von einer Stromquelle mit der richtigen Nennspannung versorgt wird. Achten Sie darauf, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder Verbrennungen kommen.
4. Das Kabel darf nicht verändert, gedehnt, übermäßig gebogen oder verdreht werden.
5. Es darf nichts Schweres auf das Kabel gelegt werden.
6. Verhindern Sie das Eindringen von Staub oder anderen schädlichen Elementen in den Stecker, den Sockel oder den Kopf durch die Verwendung von Staubabsorbern.
7. Schlagen oder werfen Sie das Gerät nicht. Wenn das Gerät durch Stöße oder Stürze beschädigt wird Stößen oder einem Sturz beschädigt wird, kann es nicht weiter verwendet werden.
8. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich für Reparaturen an den Händler bei dem das Gerät gekauft wurde, oder an ein autorisiertes Servicezentrum.

Aufbau des Geräts



Betriebsanleitung:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Messer richtig positioniert und verriegelt ist. Der Kopf verfügt über ein Drehverschlusssystem
   damit Sie das Messer leicht ein- und ausbauen können.
2. Schließen Sie die Maschine an das Stromnetz an und starten Sie sie mit der Start/Stop-Taste.
3. Stellen Sie die Drehzahl (RPM) mit dem Drehknopf ein, indem Sie den Knopf nach links oder rechts drehen.
4. Sie können die Drehrichtung wählen, indem Sie die Taste .
5. Wenn Sie fertig sind, reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf ein Minimum, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Auswechseln des Messers

1. Um das Messer auszutauschen, drehen Sie den Drehverriegelungsknopf gegen den Uhrzeigersinn in Richtung des offenen Vorhängeschlosszeichens.
2. Nun können Sie das Messer austauschen, indem Sie es aus der Spindel herausschieben und durch ein neues ersetzen.
3. Sobald sich das Messer in der Spindel befindet, drehen Sie den Twist Lock-Knopf im Uhrzeigersinn in Richtung des geschlossenen Vorhängeschloss", bis Sie das charakteristische "Klicken" hören.
4. Die gewünschte Schnittgeschwindigkeit hängt von der Art und dem Material des Messers ab. Bitte beachten Sie hierzu die Angaben des Herstellers.

Hinweis

Das Geschwindigkeitssymbol kann blinken, wenn: a) das Messer nicht richtig verriegelt ist oder falsch eingesetzt ist
b) das Messer fehlt, c) Staub oder Schmutz in die Kopfbohrung gelangt ist.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Bedienung des Geräts nur durch qualifiziertes Personal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für einen anderen als den in diesem Handbuch angegebenen Zweck verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Bereichen oder mit nassen Händen auf und betreiben Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Kundendienst:
   A) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät gibt einen merkwürdigen Geruch ab, raucht oder macht merkwürdige Geräusche, c) das Netzkabel ist beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht sonst die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar durchbrennt.

VORSICHT!

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen S t ö r u n g e n wenden Sie sich bitte an eine eine autorisierte Kundendienststelle - so vermeiden Sie jede Gefahr.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht für Kinder zum Spielen bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe sind.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen; verwenden und lagern Sie es daher außerhalb der Reichweite von Kindern.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen unter Beachtung des Umweltschutzes bei den Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über gebrauchte Elektrogeräte zu schützen, sollten gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und bei den Sammelstellen für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden.
elektronische Geräte.

Altgeräte, die vollständig recycelbare Bestandteile enthalten, sollten am Ende ihrer Nutzungsdauer dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden, können aber auch bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur im Bereich von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.