ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Fresadora sin escobillas VIVA PRO 602



Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl Rev. A/08/2024

Datos técnicos:

Tensión nominal	12V 4A
Tensión de salida	12V 4A
Potencia	48W
Velocidad de rotación	35.000 RPM

Dimensiones



Atención

1. La unidad debe limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de suciedad, polvo y otras sustancias indeseables. La acumulación de lo anterior, puede provocar un mal funcionamiento de la unidad o incluso dañar el equipo.
2. No está permitido enrollar el cable de alimentación alrededor del aparato, esto puede provocar un mal funcionamiento del cable.
3. Asegúrese siempre de que el aparato recibe alimentación de una fuente con la tensión nominal correcta. Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente. De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o quemaduras.
4. El cable no debe modificarse, estirarse, doblarse ni retorcerse excesivamente.
5. No coloque nada pesado sobre el cable.
6. Evite la entrada de polvo u otros elementos nocivos en el enchufe, la base o el cabezal utilizando absorbedores de polvo.
7. No golpee ni lance el aparato. Si el aparato resulta dañado como consecuencia de impacto o una caída, no podrá seguir utilizándose.
8. No intente desmontar o reparar el aparato. Para reparaciones, póngase en contacto con el distribuidor al que adquirió el equipo o a un centro de servicio autorizado.

Construcción del equipo



Instrucciones de uso:

1. Asegúrese de que la cortadora está correctamente colocada y bloqueada en su sitio. El cabezal dispone de un sistema de bloqueo giratorio
   para que pueda colocar y retirar la cuchilla fácilmente.
2. Conecte la máquina a la red eléctrica y póngala en marcha utilizando el botón de Inicio/Parada.
3. Utilice el dial para ajustar la velocidad (RPM) girando el dial hacia la izquierda o hacia la derecha.
4. Puede seleccionar el sentido de giro pulsando el botón .
5. Cuando termine, reduzca la velocidad al mínimo, apague la máquina y desenchúfela.

Cambio de la cuchilla

1. Para sustituir la cuchilla, gire el mando Twist Lock en sentido antihorario hacia el signo de candado abierto.
2. En este momento puede sustituir la cuchilla deslizándola fuera del eje y sustituyéndola por una nueva.
3. Una vez que la cuchilla esté en el eje, gire el botón Twist Lock en el sentido de las agujas del reloj hacia la señal de "candado cerrado" hasta que oiga el sonido de la cuchilla.
   candado cerrado" hasta que oiga el característico "clic".
4. La velocidad de corte deseada depende del tipo y del material de la cuchilla. Consulte la información del fabricante a este respecto.

Nota

El icono de velocidad puede parpadear cuando: a) la cuchilla no está bien bloqueada o está mal
b) falta la cuchilla, c) ha entrado polvo o suciedad en el orificio del cabezal.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP Ltd.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, para evitar que penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:
   A) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato emite un olor extraño, humo o sonidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha sido golpeado o su carcasa está dañada.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estantería o vehículo inestable. La unidad puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. En caso contrario
    De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras a v e r í a s , póngase en contacto con un un centro de servicio autorizado, así evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción en el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas no suficientemente familiarizadas con el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos usados, los accesorios y el embalaje en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con la Directiva 2012/19/CE relativa a aparatos eléctricos usados , aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados. electrónicos usados.

Al final de su vida útil, así como los aparatos viejos que contengan componentes totalmente reciclables, deben ser entregados para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, y también pueden entregarse a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el dispositivo en un área bien ventilada con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.