

ACTIVESHOP®

Návod k použití

UV lampa LED Glow F2



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



UV LED lampa Glow F2 je profesionální lampa nejnovější generace, která díky *duální LED* technologii rychle a rovnoměrně vytvrzuje všechny gely, hybridní laky a další světlem vytvrzované přípravky. Vyzařuje bílé světlo, které neunavuje oči. Lampa je vybavena technologií "Low Heat Mode", který umožňuje postupné zahřívání lampy až do 99s. Delší doba vytvrzování a postupné zvyšování výkonu zabrání pomačkání laku a zmírní případné nepříjemné pocity při vytvrzování gelu.

Technické údaje

Jmenovité napětí	100/240V
Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
Napájení	220W
Počet LED diod	57LED
Rozměry	22,5x20x11cm
Vlnová délka světla	365 nm, 405 nm

Poznámky

1. Před prvním použitím lampy si pečlivě přečtěte návod k použití.
2. Nedívejte se přímo na světlo LED, mohlo by dojít k poškození zraku.
3. Lampu nepoužívejte, pokud je vadný napájecí zdroj.
4. Příliš dlouhá expozice může způsobit poškození pokožky.
5. Používejte výrobky určené pro vytvrzování LED světlem.
6. Po ukončení používání nezapomeňte přístroj odpojit ze zásuvky.
7. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí
8. Přístroj uchovávejte mimo dosah vody nebo jiných kapalin.
9. Přístroj uchovávejte mimo dosah hořlavin a hořlavých látek.
10. Lampa je určena výhradně pro vytvrzování všech typů hybridních laků a gelových hmot, nikoliv pro běžné laky na nehty. Před použitím se ujistěte, že je váš lak kompatibilní.
11. Přístroj nenamáčejte. Nedezinfikujte zařízení nadměrným množstvím tekutiny. Voda nebo dezinfekční tekutina, která se dostane dovnitř zařízení, jej může poškodit. Doporučuje se udržovat UV/LED lampu speciálními přípravky.

Návod k použití

1. Připojte napájecí zdroj k lampě. Neprovádějte to mokřýma nebo vlhkýma rukama.
2. Aby jednotka mohla začít pracovat, musí být zvolen příslušný provozní režim.
3. Na přístroji jsou 4 časová tlačítka 10s, 30s, 60s, 99s (režim nízkého ohřevu).



- V režimu "Low Heat Mode" se výkon zvyšuje postupně, aby se minimalizovalo nepohodlí během vytvrzování gelu.
4. V režimu 10s, 30s a 60s bude lampa pracovat na plný výkon.
 5. Po vložení ruky do lampy aktivuje jednotku senzor. Maximální doba provozu bez výběru režimu je 120 s.
 6. Po skončení práce přístroj vypněte a odpojte jej od zdroje napájení.

VLASTNOSTI VÝROBKU: - V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE POUŽÍVÁ K NAPÁJENÍ, JE MOŽNÉ, ŽE SE JEDNÁ O ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE POUŽÍVÁ K NAPÁJENÍ:

1. **Duální světlo UV/LED.** 2x rychlejší vytvrzování než tradiční lampy na nehty.
2. **Čtyři režimy nastavení času** - 10, 30, 60, 99 sekund. Čas lze nastavit v závislosti na typu výrobku a doporučení výrobce.
3. **Režim nízkého zahřívání (99 s).** Režim, během kterého se lampa zahřívá postupně, čímž se zmírňuje možné nepohodlí a pocit pálení, které se mohou objevit při vytvrzování gelu nebo laku.
4. **LCD displej** pro snadné odečítání zbývajících pracovního času.
5. **Spodní část je snadno odnímatelná**, což usnadňuje ošetření pedikérky a usnadňuje pohodlnější.
6. **Automatický infračervený senzor**
Svítilna se automaticky zapne/vypne při vložení ruky nebo nohy.
7. **Chrání oči a pokožku.** Místo obvyklého fialového světla používá lampa na nehty měkké bílé světlo, které je bezbolestné a neškodné pro nehty, oči a pokožku.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Příklad je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím účinkům při ošetření.
2. Příklad se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v této příručce. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Zařízení neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do zařízení nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP s.r.o.:
 - a) (a) do přístroje vnikla tekutina, (b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, (c) došlo k poškození napájecího kabelu, (d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte spotřebič na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když ukončíte práci se spotřebičem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných **p o r u c h** se obraťte na odborníka. autorizované servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž týkající se používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Spotřebič není určen k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba elektroodpad sbírat odděleně a odevzdávat jej na sběrných místech použitých elektronických a elektrozařízení. Pod konec použitelné a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o..

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.

