

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## GEBRUIKSAANWIJZING

Sterilisatormodel

: SM-360A



**Importeur:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polen  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/10/2024



## Technische gegevens

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Vermogen            | 300W                |
| Spanning            | 220-240V, 50Hz      |
| Capaciteit          | 2.6L                |
| Gewicht             | 3,1 kg              |
| Afmetingen          | 27 x 24,5 x 17,2 cm |
| Bedrijfstemperatuur | 50-220°C            |
| Bedrijfstijd        | 10-60 minuten       |

## ATTENTIE!

### Verwijder de beschermfolie in het apparaat voor gebruik! Toepassing

1. De sterilisator wordt gebruikt voor desinfectie van instrumenten van metaal, kunststof en composietmaterialen (scharen, kammen, pincetten, enz.).
2. Desinfectie wordt uitgevoerd met lucht van hoge temperatuur zodat instrumenten niet mechanisch beschadigd raken. Het doodt bacteriën zonder vocht en maakt scherpe instrumenten niet bot.
3. Het apparaat is uitgerust met een temperatuur- en tijdregelaar. Je kunt dus eenvoudig de parameters instellen die nodig zijn voor de behandeling.

### Voor het eerste gebruik:

1. Lees de bijgevoegde instructies zorgvuldig door.
2. Verwijder alle verpakking en beschermfolie voor het eerste gebruik.

### Instructies voor gebruik

1. Plaats de instrumenten op de tray en steek ze in het apparaat. Sluit het deksel.
2. Sluit het apparaat vervolgens aan op de voeding.
3. Gebruik de draaiknop om de behandelingstijd in te stellen. Draai de knop met de klok mee om de gewenste tijd te selecteren. Het rode lampje gaat branden om aan te geven dat het apparaat in gebruik is. De tijd zal aftellen volgens de timers. Als de tijd om is, geeft het apparaat een pieptoon om aan te geven dat de werking is beëindigd.
4. Stel vervolgens de temperatuur in door de knop rechtsom te draaien. Het groene lampje gaat branden.
5. De lampjes gaan uit wanneer het apparaat klaar is met werken.
6. Als je klaar bent, haal je de stekker uit het stopcontact en verwijder je het gereedschap uit het apparaat.
7. Er worden handvatten meegeleverd - wieltjes die je aan de zijuitsteeksel van de lade kunt haken om het eruit te trekken zonder je handen aan te raken.

### Let op!

Denk eraan om speciale voorzichtigheid te betrachten, omdat trays, de binnenkant en de buitenkant zeer heet kunnen zijn. Gebruik beschermende handschoenen om brandwonden te voorkomen.

Raak de hete schaal niet rechtstreeks aan! Wacht tot het even is afgekoeld om brandwonden te voorkomen.

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Door het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel te laten bedienen, worden ongewenste gevolgen tijdens de behandeling voorkomen.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het erkende servicebedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o. in de volgende gevallen: a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c)

het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Verwijder om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens u klaar bent met het toestel.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

## LET OP

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.

## AFVOER VAN HET APPARAAT



Lever gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen in bij milieuvriendelijke recyclingcentra. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn

2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Aan het einde van hun nuttige levensduur moeten oude apparaten met volledig recyclebare onderdelen daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daartoe bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

## OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.