

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Sterilizator

Model: SM-360A



Uvoznik: M:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polska

www.activeshop.com.pl

Rev. A/10/2024



Tehnični podatki

Moč	300W
Napetost	220-240 V, 50 Hz
Zmogljivost	2.6L
Teža	3,1 kg
Dimenzije	27 x 24,5 x 17,2 cm
Delovna temperatura	50-220°C
Čas delovanja	10-60 minut

POZOR!

Pred uporabo odstranite zaščitne folije znotraj enote! Uporaba

1. Sterilizator se uporablja za razkuževanje instrumentov iz kovine, plastike in sestavljenih materialov (škarij, glavnikov, pincet itd.).
2. Razkuževanje se izvaja z visokotemperaturnim zrakom, tako da instrumenti niso izpostavljeni mehanskim poškodbam. Bakterije uniči brez vlage in ne otupi ostrih instrumentov.
3. Naprava je opremljena z regulatorjem temperature in časa. Tako lahko preprosto prilagodite parametre, ki so potrebni za obdelavo.

Pred prvo uporabo:

1. Pred prvo uporabo skrbno preberite priložena navodila.
2. Pred prvo uporabo odstranite vso embalažo in zaščitne folije.

Navodila za uporabo

1. Instrumente položite na pladenj in jih vstavite v aparat. Zaprite pokrov.
2. Nato napravo priključite na napajanje.
3. S številčnico nastavite čas zdravljenja. Obračajte ga v smeri urinega kazalca, da izberete želeni čas. Prižgala se bo rdeča lučka, ki označuje, da je naprava v načinu delovanja. Čas se bo odšteval v skladu s časovniki. Ko se čas izteče, naprava z zvočnim signalom naznani konec delovanja.
4. Nato nastavite temperaturo z vrtenjem gumba v smeri urinega kazalca. Prižgala se bo zelena lučka.
5. Ko enota konča delo, se luči ugasnejo.
6. Po končanem delu enoto izključite iz električnega omrežja in iz notranjosti odstranite orodje.
7. Priloženi so ročaji - kolesca, ki jih lahko zataknete za stranske izbokline pladnja in ga izvlečete, ne da bi se dotaknili rok.

Pozor!

Ne pozabite, da na posebno previdnost , saj so lahko pladnji, notranje in zunanje površine zelo vroče. Da bi se izognili opeklinam, uporabljajte zaščitne rokavice.

Ne dotikajte se neposredno vročega pladnja! Počakajte, da se nekoliko ohladi, da se izognete opeklinam.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če z napravo ravna le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim posledicam med nego.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. Takoj izvlecite napravo iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis ACTIVESHOP Sp. z o.o. v naslednjih primerih: a) v napravo je prišla tekočina, b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c)

- je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bila naprava prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
- Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer lahko kdo stopi na napajalni kabel.
 - Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z enoto.
 - V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
 - Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
 - Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
 - Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja, poškodbe ali celo izgorelosti aparata.

POZOR

- V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili morebitni nevarnosti.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi in duševnimi sposobnostmi ter brez izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
- Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o njeni uporabi.
- Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo odvrzite v okoljsko primernih centrih za recikliranje. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z direktivo

2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljene električne naprave zbirati ločeno in jih oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Stare naprave, ki vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, je zato treba po koncu njihove življenjske dobe poslati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enota mora biti shranjena v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med postopki skladiščenja in prevoza naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.