ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Fauteuil de pédicure avec masseur 308



Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Le fauteuil cosmétique est équipé d'un masseur de pieds (sous forme de bol), ce qui le rend idéal pour les traitements de pédicure. Lorsqu'il est allumé, le masseur vibre en produisant des bulles. En outre, le bol du masseur est doté d'une ouverture dans laquelle il est possible d'insérer différentes pièces à main afin d'améliorer l'effet du traitement.

Attention !

Les enfants et les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil. Les enfants doivent être surveillés et ne doivent pas jouer à proximité du fauteuil.

Avant d'utiliser le fauteuil cosmétique, lisez les instructions et suivez les étapes suivantes :

1. S'assurer que tous les matériaux d'emballage ont été retirés.
2. S'assurer que le fauteuil est en état de marche.
3. Placer le fauteuil dans l'endroit où il sera utilisé.

Dimensions de l'appareil :



Charge maximale de la chaise : 130 kg.

Fonctions de l'appareil :

1. Réglage du repose-pieds

Le fauteuil est équipé d'un repose-pieds qui peut être facilement réglé à l'aide de la molette située sous le fauteuil. Pour abaisser ou relever le repose-pieds, il suffit de dévisser la molette et de régler le repose-pieds à la hauteur souhaitée, puis de resserrer la molette. En outre, le repose-pieds peut être incliné vers la droite ou vers la gauche pour un confort total pendant le traitement.



Bouton de réglage

2. Réglage de la hauteur du fauteuil

La hauteur du siège peut être réglée à l'aide de l'actionneur situé sous le siège. Tirez sur l'actionneur et abaissez ou relevez le siège à la position souhaitée. La hauteur du siège est réglable de 44 à 55 cm.
En outre, l'assise du fauteuil pivote sur 360°.

3. Fonctions de massage

L'appareil est équipé d'un masseur de pieds sous la forme d'un bol, qui peut être facilement retiré et installé. Le masseur est réglable à l'aide d'une molette et dispose de plusieurs modes. Pour sélectionner l'un d'entre eux, tournez la molette sur le mode approprié.

Attention !
Ne mettez pas le masseur en marche s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur.



Bouton de commande

Modes de massage :

- vibration

- bulle avec chauffage de l'eau

- vibration-bulle avec infrarouge et chauffage de l'eau Une molette

réglée sur 0 signifie que le masseur est éteint.

Mode d'emploi :

1. Placez la chaise dans la zone de traitement.
2. Remplissez le bol avec de l'eau, sans dépasser le niveau maximum de liquide.
3. Branchez ensuite l'appareil sur l'alimentation électrique.

4. Sélectionnez le mode de fonctionnement approprié en tournant la molette.
5. Lorsque le traitement est terminé, remettez le bouton en position 0 et débranchez l'appareil.
6. Versez ensuite l'eau dans la cuvette. Ne laissez pas l'eau dans la cuvette pendant une longue période afin d'éviter d'endommager l'appareil.

Nettoyage et désinfection de l'appareil :

- Ne pas utiliser de produits contenant de la paraffine, de l'alcool, de l'ammoniaque ou d'autres agents corrosifs pour le nettoyage.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour maintenir la surface du fauteuil en bon état, nettoyez-la régulièrement. N'oubliez pas de nettoyer et de désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé de procéder à une désinfection complète une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

- Pour nettoyer les surfaces en métal et en plastique, passez un chiffon humide. Une petite brosse permet de nettoyer les endroits difficiles d'accès ou les coins. N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

- Le nettoyage à l'aide d'une solution détergente douce est le plus efficace. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne pas nettoyer à des températures et à des taux d'humidité élevés, et ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.
- Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, puis essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Entretien

Débranchez l'appareil avant toute opération d'entretien.

- Les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et autorisé par le fabricant.

Les réparations effectuées par du personnel non autorisé peuvent causer des blessures des dommages corporels ou des dommages à l'appareil pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.

- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
- Ne pas utiliser le fauteuil cosmétique ou les accessoires s'ils ne fonctionnent pas correctement.
- Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être documentés.

Mesures d'entretien

- Vérifier les commandes et leur câblage une fois par semaine. Vérifier l'état et le fonctionnement des éléments suivants au moins une fois tous les six mois :
- Câble d'alimentation et sa fixation
- Câblage du moteur
- Boîtier de commande et son câblage
- Les accessoires sont fixés
- Fonctionnement normal du système de fermeture

Si vous constatez des défauts, cessez d'utiliser l'équipement et contactez un centre de service agréé. Seul un personnel expérimenté ou autorisé peut ouvrir ou remplacer l'unité de commande/actionnement.
Si une partie de l'équipement est endommagée, débranchez le cordon d'alimentation et cessez de l'utiliser. Ensuite, informez le service après-vente.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.

4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé par ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :

a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres,

c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.

5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.

6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.

7. N'introduisez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.

8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé s'il tombe.

9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).

10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.

2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient données sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et que les risques associés soient compris.

3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.

5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. L'utilisation incorrecte ou le contact avec un appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou conduire à la mort.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL

Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Veuillez respecter les règles d'élimination de ces appareils.

règles d'élimination. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte suivants

la collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. À la fin de leur vie utile, les vieux appareils contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de retraitement. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.