ACTIVESHOP®

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Pedikűrfürdőszék masszírozóval 308



**Importőr:**
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

A kozmetikai fotel lábmasszírozóval van felszerelve (tál formájában), ami ideális pedikűrkezelésekhez. Bekapcsoláskor a masszírozó buborékokat generálva vibrál. Ezenkívül a masszírozó tálban van egy nyílás, amelybe különböző kézidarabok illeszthetők a kezelés hatásának fokozása érdekében.

**Vigyázat!**

Gyermekek és tapasztalatlan személyek nem használhatják ezt a készüléket. A gyermekeket felügyelni kell, és nem szabad a szék közelében játszani.

A kozmetikai szék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és végezze el a következő lépéseket:

1. Győződjön meg róla, hogy minden csomagolóanyagot eltávolított.
2. Győződjön meg arról, hogy a szék működőképes.
3. Helyezze a széket arra a helyre, ahol használni fogja.

**A készülék méretei:**




A szék maximális terhelhetősége: 130 kg.

**A készülék funkciói:**

### 1. Lábtartó beállítása

A szék lábtartóval van felszerelve, amely a z alján található gomb segítségével könnyen beállítható. A lábtartó leengedéséhez vagy felemeléséhez csavarja ki a gombot, és állítsa a lábtartót a kívánt magasságba, majd húzza meg a gombot. Ezenkívül a lábtartó jobbra vagy balra dönthető a teljes kényelem érdekében a kezelés alatt.



**Beállítógo mb**

### 2. A szék magasságának beállítása

Az ülésmagasság az ülés alatti működtetővel állítható. Húzza meg a működtetőelemet, és engedje le vagy emelje fel az ülést a kívánt pozícióba. Az ülésmagasság 44-55 cm között állítható.
Ezenkívül a szék ülése 360°°-ban elforgatható.

### 3. Masszázsfunkciók

A készülék egy tál formájú lábmasszírozóval rendelkezik, amely könnyen eltávolítható és felszerelhető. A masszírozó egy tárcsán keresztül állítható, és több üzemmóddal rendelkezik. Az egyik kiválasztásához fordítsa a tárcsát a megfelelő üzemmódba.

**Vigyázat!**
Ne kapcsolja be a masszírozót, ha nincs benne víz.



Vezérlőgomb

**Masszázs üzemmódok:**

- rezgés

- buborék vízmelegítéssel

- vibrációs buborék infravörös és vízmelegítéssel A 0-ra állított tárcsa

azt jelenti, hogy a masszírozó ki van kapcsolva.

**Használati utasítás:**

1. Helyezze a széket a kezelési területre.
2. Töltse meg a tálat vízzel, de ne haladja meg a maximális folyadékszintet.
3. Ezután csatlakoztassa a készüléket a tápegységhez.

4. Válassza ki a megfelelő működési módot a tárcsa elforgatásával.
5. Ha a kezelés befejeződött, fordítsa vissza a gombot a 0 állásba, és válassza le a készüléket a tápegységről.
6. Ezután öntse ki a vizet a tálból. Ne hagyja a vizet hosszú ideig a tálban, hogy elkerülje a készülék károsodását.

**A készülék tisztítása és fertőtlenítése:**

- A tisztításhoz ne használjon paraffint, alkoholt, ammóniát vagy más maró hatású anyagokat tartalmazó termékeket.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból.
- A szék felületének jó állapotban tartása érdekében rendszeresen tisztítsa meg. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Javasoljuk, hogy havonta egyszer végezzen alapos fertőtlenítést.

**I Fém és műanyag felületek**

- A fém- és műanyagfelületek tisztításához törölje át azokat nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítse a készüléket megfelelő folyadékkal.

**II Rozsdamentes acélfelületek**

- A tisztítás enyhe mosószeres oldattal a legjobb. Kerülje a klór alapú oldatokat.

**III Festett vagy krómozott fémfelületek**

- Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.
- Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, és ne tegye ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.
- Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

**IV A szék felülete**

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

**Karbantartás**

**Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózatból.**

- A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie.
- A nem felhatalmazott személy által végzett javítások sérülést személyi sérülést vagy kárt okozhatnak a készülékben, amelyért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Ne használja a kozmetikai széket vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek megfelelően.
- Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

**Karbantartási intézkedések**

- Hetente egyszer ellenőrizze a kezelőszerveket és azok kábelezését. Hat havonta legalább egyszer ellenőrizze a következő elemek állapotát és működését:
- tápkábel és annak rögzítése
- a motor vezetékei
- Vezérlődoboz és kábelezése
- A tartozékok rögzítve vannak-e
- A zárrendszer normál működése

Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a berendezés használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. A működtető/vezérlőegységet csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki. Ha a berendezés bármelyik része megsérült, húzza ki a tápkábelt és hagyja abba a használatot. Ezután értesítse a szervizt.

**BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK**

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.

2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.

3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.

4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizhez:

a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki,

c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.

5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.

7. Ne dugjon semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.

9. A készülék állandó élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

**VIGYÁZAT!**

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.

2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb fizikai és szellemi képességű személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.

3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



**A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA**

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Kérjük, tartsa be az ártalmatlanításra vonatkozó szabályokat

ártalmatlanítási szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni és a következő gyűjtőhelyeken kell leadni

elektronikus és elektromos berendezések hulladékának gyűjtése. A régi készülékek hasznos élettartamuk végén teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

## TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.