ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

Pedicure spa stoel met massager 308



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Herz. A/06/2024

De cosmetische fauteuil is uitgerust met een voetmassageapparaat (in de vorm van een kom), waardoor het ideaal is voor pedicurebehandelingen. Als het apparaat wordt ingeschakeld, trilt het en genereert het belletjes. Bovendien heeft de massagekom een opening waarin verschillende handstukken kunnen worden geplaatst om het effect van de behandeling te versterken.

Let op!

Kinderen en onervaren personen mogen dit apparaat niet gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht staan en mogen niet in de buurt van de stoel spelen.

Lees de instructies en voer de volgende stappen uit voordat u de cosmeticastoel in gebruik neemt:

1. Zorg ervoor dat alle verpakkingsmaterialen verwijderd zijn.
2. Controleer of de stoel in orde is.
3. Plaats de stoel in de ruimte waar hij gebruikt gaat worden.

Afmetingen van het apparaat:



Maximale belasting van de stoel: 130kg.

Functies van het apparaat:

1. Voetsteunverstelling

De stoel is uitgerust met een voetensteun die eenvoudig kan worden versteld met de knop aan de onderkant. Om de voetsteun omlaag of omhoog te zetten, draai je de knop los en stel je de voetsteun in op de gewenste hoogte, waarna je de knop weer vastdraait. Bovendien kan de voetsteun naar rechts of links worden gekanteld voor volledig comfort tijdens de behandeling.



Verstelknop

2. De hoogte van de stoel aanpassen

De zithoogte kan worden versteld met de actuator onder de stoel. Trek aan de actuator en zet de stoel in de gewenste stand. De zithoogte is verstelbaar van 44-55cm.
Bovendien kan de zitting van de stoel 360^{o} draaien.

3. Massagefuncties

Het apparaat heeft een voetmassageapparaat in de vorm van een schaal, die gemakkelijk kan worden verwijderd en gemonteerd. Het massageapparaat is instelbaar via een draaiknop en heeft verschillende standen. Draai de draaiknop naar de gewenste stand om er een te selecteren.

Let op!
Zet het massageapparaat niet aan als er geen water in zit.



Draaiknop

Massagemodi:

- vibratie

- bubbel met waterverwarming

- vibratie-bubbel met infrarood en waterverwarming Een draaiknop die

op 0 staat, betekent dat het massageapparaat is uitgeschakeld.

Gebruiksaanwijzing:

1. Plaats de stoel in de behandelruimte.
2. Vul de kom met water tot het maximale vloeistofniveau is bereikt.
3. Sluit het apparaat vervolgens aan op de voeding.

4. Selecteer de juiste werkingsmodus door aan de draaiknop te draaien.
5. Als de behandeling klaar is, draai je de knop terug naar stand 0 en koppel je het apparaat los van de voeding.
6. Giet vervolgens het water uit de kom. Laat het water niet te lang in de kom staan om beschadiging van het apparaat te voorkomen.

Het apparaat reinigen en desinfecteren

- Gebruik voor het reinigen geen producten die paraffine, alcohol, ammoniak of andere bijtende middelen bevatten.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Maak de stoel regelmatig schoon om het oppervlak in goede conditie te houden. Vergeet niet om de stoel na elk gebruik te reinigen en te desinfecteren. Wij raden aan de stoel één keer per maand grondig te desinfecteren.

I Metalen en kunststof oppervlakken

- Veeg metalen en kunststof oppervlakken schoon met een vochtige doek. Een klein borsteltje werkt goed voor het schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken of hoeken. Gebruik niet te veel vloeistof om het apparaat schoon te maken. Desinfecteer het apparaat vervolgens met een geschikte vloeistof.

II Roestvrijstalen oppervlakken

- Schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel werkt het beste. Vermijd chloorhoudende oplossingen.

III Geverfde of verchroomde metalen oppervlakken

- Gebruik geen waterstralen (douches, hogedrukwaterkanonnen) voor het reinigen.
- Reinig niet bij hoge temperaturen en hoge vochtigheid en stel het apparaat niet bloot aan omstandigheden die kunnen leiden tot verontreiniging door vloeistoffen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of zuren voor het reinigen.

IV Stoeloppervlak

- Neem het stoeloppervlak gelijkmatig af met een speciale leerreiniger en veeg het vervolgens af met een schone, zachte doek.

Onderhoud

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud gaat plegen.

- Reparaties moeten worden uitgevoerd door ervaren en door de fabrikant geautoriseerd personeel. Reparaties door onbevoegd personeel kunnen letsel persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Gebruik de cosmetische stoel of accessoires niet als ze niet goed werken.
- Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.

Onderhoudsmaatregelen

- Controleer de bedieningselementen en hun bedrading eenmaal per week. Controleer de conditie en werking van de volgende onderdelen minstens één keer per zes maanden:
- Stroomkabel en de bevestiging ervan
- Bedrading van de motor
- Besturingskast en bijbehorende bekabeling
- Zijn de accessoires bevestigd
- Normale werking van het sluitsysteem

Als u defecten vaststelt, stop dan met het gebruik van de apparatuur en neem contact op met een erkend servicecentrum. Alleen ervaren of bevoegd personeel mag de actuator/bedieningseenheid openen of vervangen. Als een onderdeel van de apparatuur beschadigd is, trekt u de stekker uit het stopcontact en stopt u het gebruik. Breng vervolgens de servicedienst op de hoogte.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.

2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.

4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende servicedienst van ACTIVESHOP Sp. z o.o:

a) vloeistof in het apparaat terecht is gekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt,

c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.

6. Haal om veiligheidsredenen het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere storingen contact op met een erkend servicecentrum - dit voorkomt gevaar.

2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke en geestelijke vermogens en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met een elektrisch apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsprincipes. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid in huishoudelijke afvalcontainers. Volg de regels voor het weggooien van dergelijke

verwijderingsregels. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en worden afgegeven bij de volgende inzamelpunten

inzameling van afgedankte elektronische en elektrische apparatuur. Aan het einde van hun levensduur bevatten oude apparaten volledig recycleerbare onderdelen en moeten ze dus worden ingeleverd voor herverwerking. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur van (-) 20 °C tot (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.