ACTIVESHOP®

NAVODILA ZA UPORABO

Spa stol za pedikuro z masažnim aparatom 308



Uvoznik:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Kozmetični fotelj je opremljen z maserjem za stopala (v obliki sklede), zaradi česar je idealen za nego pedikure. Ob vklopu maser vibrira in ustvarja mehurčke. Poleg tega ima masažna posoda odprtino, v katero je mogoče namestiti različne nastavke za povečanje učinka tretmaja.

Pozor!

Otroci in neizkušene osebe te naprave ne smejo uporabljati. Otroci morajo biti pod nadzorom in se ne smejo igrati v bližini stola.

Pred uporabo kozmetičnega stola preberite navodila in opravite naslednje korake:

1. Prepričajte se, da ste odstranili vse embalažne materiale.
2. Prepričajte se, da stol deluje brezhibno.
3. Postavite stol na mesto, kjer ga boste uporabljali.

Dimenzije enote:



Največja obremenitev stola: Največja obremenitev stola: 130 kg.

Funkcije naprave:

1. Funkcije: nastavitev podstavka za noge

Stol je opremljen z naslonom za noge, ki ga lahko enostavno nastavite z gumbom na dnu. Če želite podnožje spustiti ali dvigniti, odvijajte gumb in nastavite podnožje na želeno višino, nato pa gumb privijte. Poleg tega lahko naslon za noge nagnete v desno ali levo za popolno udobje med zdravljenjem.



Nastavitve ni gumb

2. Nastavitev višine stola

Višino sedeža lahko nastavite s pogonom pod sedežem. Potegnite sprožilec in spustite ali dvignite sedež v želeni položaj. Višina sedeža je nastavljiva od 44 do 55 cm.
Poleg tega se sedež stola vrti za 360°.

3. Funkcije masažnega aparata

Enota ima maser za noge v obliki sklede, ki jo je mogoče enostavno odstraniti in namestiti. Masažnik je nastavljiv s pomočjo izbirnika in ima več načinov delovanja. Če želite izbrati enega od njih, obrnite kolesce na ustrezen način.

Pozor!
Masažnega aparata ne vklopite, če v njem ni vode.



Ročica za upravljanje

Načini masaže:

- vibracija

- mehurčki s segrevanjem vode

- vibracijski mehurček z infrardečimi žarki in ogrevanjem vode

Nastavitev vrtljivega gumba na 0 pomeni, da je masažni aparat

izklopljen.

Navodila za uporabo:

1. Postavite stol v območje za obdelavo.
2. Napolnite posodo z vodo, ki ne sme presegati najvišje ravni tekočine.
3. Nato napravo priključite na električno omrežje.

4. Z obračanjem kolesca izberite ustrezen način delovanja.
5. Po končani obdelavi obrnite gumb nazaj v položaj 0 in odklopite napravo iz električnega omrežja.
6. Nato iz posode izlijte vodo. Da ne poškodujete naprave, vode v posodi ne puščajte dolgo časa.

Čiščenje in razkuževanje naprave:
- Za čiščenje ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo parafin, alkohol, amoniak ali druga jedka sredstva.
- Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja.
- Če želite ohraniti površino stola v dobrem stanju, jo redno čistite. Ne pozabite očistiti in razkužiti stola po vsaki uporabi. Priporočamo, da temeljito razkuževanje opravite enkrat na mesec.

I Kovinske in plastične površine
- Če želite očistiti kovinske in plastične površine, jih obrišite z vlažno krpo. Za čiščenje težko dostopnih predelov ali kotov se bo dobro obnesla majhna krtača. Za čiščenje aparata ne uporabljajte preveč tekočine. Nato aparat razkužite z ustrezno tekočino.

II Površine iz nerjavečega jekla
- Najbolje se obnese čiščenje z blago raztopino detergenta. Izogibajte se raztopinam na osnovi klora.

III Lakirane ali kromirane kovinske površine
- Za čiščenje ne uporabljajte vodnih curkov (prhe, visokotlačni vodni topovi).
- Ne čistite pri visokih temperaturah in visoki vlažnosti ter enote ne izpostavljajte pogojem, ki bi lahko povzročili onesnaženje s tekočino.
- Za čiščenje ne uporabljajte topil ali kislin.

IV Površina stola
- Površino sedeža enakomerno obrišite s posebnim čistilom za usnje in jo nato obrišite s čisto, mehko krpo.

Vzdrževanje

Pred vzdrževanjem izklopite enoto iz električnega omrežja.
- Popravila naj izvaja izkušeno in od proizvajalca pooblaščeno osebje.
-Pravila , ki jih izvaja nepooblaščeno osebje , lahko povzročijo poškodbe telesne poškodbe ali škodo na aparatu, za katero proizvajalec ni odgovoren.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele, ki jih je odobril proizvajalec.
- Kozmetičnega stola ali dodatne opreme ne uporabljajte, če ne delujejo pravilno.
- Vsa vzdrževalna dela in popravila je treba dokumentirati.

Ukrepi za vzdrževanje
- Enkrat tedensko preverite upravljalne elemente in njihovo ožičenje. Vsaj enkrat na šest mesecev preverite stanje in delovanje naslednjih elementov:
- napajalni kabel in njegovo pritrditev
- ožičenje motorja
- Krmilna omarica in njeni kabli
- Ali je dodatna oprema pritrjena
- Normalno delovanje sistema zaklepanja

Če odkrijete kakršne koli napake, prenehajte uporabljati opremo in se obrnite na pooblaščeni servisni center. Pogon/krmilno enoto lahko odpre ali zamenja le izkušeno ali pooblaščeno osebje.
Če je kateri koli del opreme poškodovan, izključite napajalni kabel in jo prenehajte uporabljati. Nato obvestite servisno službo.

VARNOSTNI UKREPI

1. Enota je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Z upravljanjem naprave samo s strani usposobljenega kozmetičnega osebja se izognete neželenim posledicam med nego.

2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pridejo tekočine.

4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o:

a) je v napravo vstopila tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,

c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bil aparat prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.

7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če naprava pade, se lahko poškoduje.

9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreli.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.

2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo naprave, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.

3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavljata tveganje za zdravje ali povzročita smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE APARATA

Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odlaganje takšnih

pravila za odstranjevanje. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na naslednjih zbirnih mestih

zbiranje odpadne elektronske in električne opreme. Stare naprave po koncu življenjske dobe vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo zraka največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.