ACTIVESHOP®

# ISTRUZIONI
# ISTRUZIONI PER L'USO

## Vapozone Giovanni D-008



**Importatore:**
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2024

**Dati tecnici:**

| | |
|---|---|
| **Tensione nominale** | **220V/240V** |
| **Potenza elettrica** | **800W** |
| **Frequenza nominale** | **50/60Hz** |
| **Capacità** | **600ML** |
| **Temperatura del vapore** | **Circa 40ºC (a 20 cm dall'ugello)** |

**Note prima dell'uso:**

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, bacini o altri recipienti umidi.
- Non è consentito l'uso dell'apparecchio da parte di persone non in grado di percepire il calore. Ciò potrebbe causare ustioni al corpo.
- Interrompere immediatamente l'uso dell'apparecchio in caso di dolori o anomalie sulla pelle o nel corpo.
- Le seguenti persone non devono utilizzare il prodotto:
    - Donne incinte o con il ciclo mestruale, può causare problemi alla pelle dovuti a squilibri ormonali.
    - Persone con allergie, malattie della pelle, dermatite atopica, pelle sensibile o che hanno subito gravi scottature solari.
    - Persone con lesioni cutanee, eczemi, gonfiori, ecc.
    - Persone che hanno subito un intervento chirurgico di recente.
- Quando si collega la spina, non toccare le sue parti metalliche.
- Disattivare l'alimentazione ed estrarre la spina dalla presa quando non si utilizza l'apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può provocare un incendio.
- Pulire periodicamente l'unità per evitare l'accumulo di polvere. L'umidità e altri fattori possono causare la perforazione dell'isolamento.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, per evitare di provocare un malfunzionamento del cavo stesso.
  del cavo.
- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto voltaggio. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi, scosse elettriche o ustioni.
- Non collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa con le mani bagnate o umide.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle seguenti condizioni:
    - Quando il cavo o la spina sono caldi o danneggiati;
    - Quando la spina è allentata nella presa;
- Non modificare, allungare, piegare o torcere eccessivamente il cavo.
- Non appoggiare nulla di pesante sul cavo.
- Evitare che polvere o altri elementi nocivi penetrino nella spina.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio in bagno o in altri locali con elevata umidità. Ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni all'isolamento.
- Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di sostanze infiammabili come: alcool, solventi, benzina, spray ecc. Ciò potrebbe causare esplosioni o incendi.
- L'apparecchio non deve essere immerso nell'acqua. Utilizzare il serbatoio per rifornirsi dell'acqua necessaria al funzionamento dell'unità.
- L'apparecchio non deve essere colpito o lanciato. Se l'apparecchio viene danneggiato in seguito a urti o cadute, non è possibile continuare a utilizzarlo.
- Non inserire nulla nell'ugello e non pizzicare l'ugello per non incorrere in scosse elettriche.
- Non tentare di smontare o riparare l'apparecchiatura. Per riparazioni contattare il distributore presso il quale è stata acquistata l'apparecchiatura o un centro di assistenza autorizzato.

**Caratteristiche:**

1. L'apparecchio si spegne automaticamente quando il livello dell'acqua nel serbatoio è insufficiente.

2. L'apparecchio produce vapore caldo.
3. L'apparecchio è dotato di una funzione "ozono".

**Note sull'uso sulla pelle**

1. Un uso eccessivo è dannoso per la pelle.
2. Inizialmente, il dispositivo deve essere utilizzato solo una volta al giorno, per non più di 10 minuti.
3. Utilizzare 2-3 volte a settimana per la pelle normale e una volta a settimana per la pelle sensibile.
4. Se si avverte disagio sulla pelle durante l'uso, interrompere immediatamente il trattamento.
5. Il vapore apre i pori ostruiti, consentendo una pulizia profonda della pelle.
6. Il vapore attenua i segni dell'invecchiamento e ripulisce la pelle dalle tossine.
7. Il trattamento migliora anche la circolazione sanguigna.
8. Dopo il trattamento, si consiglia di idratare la pelle.
9. Il dispositivo deve essere pulito periodicamente.

**Preparazione**

1. Quando si apre la confezione per la prima volta, si può notare un residuo d'acqua nel contenitore. Si tratta dell'acqua rimasta dopo il controllo di qualità in fabbrica e non causa problemi di igiene.
2. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
3. Svitare il contenitore dell'acqua. Riempire il contenitore dell'acqua (**con acqua filtrata o distillata**) e riavvitare il tappo.

avvitare il tappo.

4. Collegare l'apparecchio a una fonte di alimentazione adeguata.
5. Accendere l'apparecchio. L'apparecchio emette un segnale acustico se l'acqua è assente, sporca o insufficiente.

acqua insufficiente.

6. Per attivare il trattamento a vapore caldo, premere il pulsante "POWER", che si illumina di rosso. Riempire l'acqua fino al livello massimo. Il riscaldatore inizierà a riscaldare l'acqua e dopo qualche tempo inizierà ad uscire una nebbia calda.
7. Premendo il pulsante "OZONE", la quantità di vapore aumenterà notevolmente.
8. La testa del wapozone può essere ruotata.
9. Quando viene segnalato un errore, l'apparecchio deve essere riavviato.

**Istruzioni per la cura**

1. Tenere l'ugello ad almeno 20 cm di distanza dal viso per coprire tutto il viso con il vapore. Dirigere il getto di vapore verso la parte superiore del mento.
2. Il vapore inizierà a fuoriuscire dopo poche decine di secondi dall'avvio dell'apparecchio.
3. Quando la quantità d'acqua è insufficiente, il getto di vapore diminuisce di conseguenza. Quando l'acqua è insufficiente, l'apparecchio si spegne automaticamente. Non rimuovere il contenitore dell'acqua subito dopo lo spegnimento dell'apparecchio. Il contenitore dell'acqua ha bisogno di almeno 10 minuti per raffreddarsi, altrimenti può provocare scottature.
4. Se l'apparecchio si spegne automaticamente per mancanza d'acqua, attendere circa 2 minuti fino a quando il regolatore si riavvia e l'apparecchio può tornare a funzionare.
5. Non lasciare acqua nel serbatoio. Al termine, svuotare e asciugare il serbatoio.




**PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.

2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni,
c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:
1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o altri malfunzionamenti, contattare un centro di assistenza autorizzato

un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



**SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO**

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e poi consegnate ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e possono essere consegnati anche alla ACTIVESHOP Ltd.

**CONSERVAZIONE E TRASPORTO**

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Conservare il dispositivo in un ambiente ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di funzionamento da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.