ACTIVESHOP®

INSTRUKCE
NÁVOD K POUŽITÍ

Vapozone Giovanni D-008



Dovozce:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2024

Technical data:

Jmenovité napětí	**220V/240V**
Elektrický výkon	**800W**
Jmenovitá frekvence	**50/60 Hz**
Kapacita	**600ML**
Teplota páry	**Přibližně 40 °C (20 cm od trysky)**

Poznámky před použitím:

- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiné mokré nádoby.
- Není dovoleno, aby nádobu používaly osoby neschopné vnímat teplo. Mohlo by dojít k popálení těla.
- Pokud se na kůži nebo v těle objeví bolesti nebo abnormality, okamžitě přestaňte přístroj používat.
- Výrobek by neměly používat následující osoby:
    - Těhotné nebo menstruující ženy, může způsobit kožní problémy v důsledku hormonální nerovnováhy.
    - Lidé s alergiemi, kožními chorobami, atopickou dermatitidou, citlivou pokožkou nebo lidé, kteří utrpěli silné spálení od slunce.
    - Osoby s kožními poraněními, ekzémy, otoky apod.
    - Osoby, které nedávno podstoupily chirurgický zákrok.
- Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte napájení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru.
- Přístroj pravidelně čistěte, aby se v něm nehromadil prach. Vlhkost a další faktory mohou způsobit proražení izolace.
- Napájecí kabel neomotávejte kolem spotřebiče, mohlo by to způsobit jeho poruchu. kabelu.
- Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
- Spotřebič nepřipojujte ani neodpojujte ze zásuvky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič za následujících podmínek:
    - Pokud je kabel nebo zástrčka horká nebo poškozená;
    - Pokud je zástrčka v zásuvce uvolněná;
- Šňůru neupravujte, nenatahujte, nadměrně neohýbejte ani nekruťte.
- Na šňůru se nesmí pokládat nic těžkého.
- Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v koupelně nebo jiných místnostech s vysokou vlhkostí. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace.
- Nedovolte, aby přístroj používaly děti.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých látek, jako jsou: alkoholy, rozpouštědla, benzín, aerosoly ve spreji apod. Mohlo by to vést k výbuchu nebo požáru.
- Přístroj nesmí být ponořen do vody. K doplňování vody potřebné pro provoz přístroje používejte zásobník.
- Zařízení nesmí být zasaženo ani hozeno. Pokud dojde k poškození přístroje v důsledku nárazu nebo pádu, nesmíte jej dále používat.
- Do trysky nic nezasouvejte a trysku neskřípejte, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat . Pro účely opravy se obraťte na distributora, u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na autorizovaný servis.

Vlastnosti: - zařízení je určeno k použití v případě, že se jedná o zařízení, které je v rozporu se zákonem:

1. Zařízení se automaticky vypne, když je hladina vody v nádrži nedostatečná.

2. Spotřebič produkuje teplou páru.
3. Spotřebič má funkci "ozón".

Poznámky k použití na pokožce

1. Nadměrné používání je pro pokožku škodlivé.
2. Zpočátku by se měl přístroj používat pouze jednou denně, a to po dobu maximálně 10 minut.
3. U normální pleti používejte 2-3krát týdně, u citlivé pleti jednou týdně.
4. Pokud během používání pocítíte na pokožce nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte s ošetřením.
5. Pára otevírá ucpané póry a umožňuje hloubkové čištění pleti.
6. Pára zmírňuje známky stárnutí a čistí pleť od toxinů.
7. Ošetření také zlepšuje krevní oběh.
8. Po ošetření se doporučuje pleť hydratovat.
9. Přístroj je třeba pravidelně čistit.

Příprava

1. Při prvním otevření obalu se může v nádobě objevit zbytková voda. Jedná se o vodu, která zůstala po kontrole kvality ve výrobním závodě, a nezpůsobuje žádné hygienické problémy.
2. Umístěte přístroj na rovný, stabilní povrch.
3. Odšroubujte nádobu na vodu. Naplňte nádobu na vodu (**filtrovanou nebo destilovanou vodou**) a zašroubujte uzávěr.
4. Připojte přístroj k vhodnému zdroji napájení.
5. Zapněte spotřebič. Přístroj vydá zvukový signál, pokud není k dispozici žádná voda, znečištěná voda nebo voda v nedostatečném množství.

Nedostatek vody.

6. Chcete-li aktivovat ošetření horkou párou, stiskněte tlačítko "POWER", které se rozsvítí červeně. Naplňte zásobník vodou na maximální úroveň. Ohřívač začne vodu ohřívat a po určité době se začne objevovat teplá mlha.
7. Stisknutím tlačítka "OZONE" se množství páry výrazně zvýší.
8. Hlavicí wapozóny lze otáčet.
9. Při signalizaci chyby je třeba přístroj znovu spustit.

Pokyny pro péči

1. Udržujte trysku ve vzdálenosti nejméně 20 cm od obličeje, aby byl celý obličej pokryt párou. Směřujte proud páry na horní část brady.
2. Pára začne vycházet po několika desítkách sekund od spuštění přístroje.
3. Pokud je množství vody nedostatečné, proud páry se odpovídajícím způsobem sníží. Při nedostatku vody se spotřebič automaticky vypne. Nádobu na vodu nevyjímejte ihned po vypnutí spotřebiče. Nádoba na vodu potřebuje alespoň 10 minut na vychladnutí, jinak může dojít k opaření.
4. Pokud se spotřebič automaticky vypne z důvodu nedostatku vody, vyčkejte asi 2 minuty, než se řídicí jednotka znovu spustí a spotřebič se může vrátit do provozu.
5. Nenechávejte vodu v nádrži. Po skončení práce nádržku vyprázdněte a vysušte.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Manipulace s přístrojem pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům během ošetření.

2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
(a) do spotřebiče se dostala kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:
1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad kontaktujte autorizovanou. autorizované servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je třeba použitá elektrozařízení sbírat odděleně a poté je odevzdat na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Měly by se proto odevzdávat na příslušných sběrných místech a lze je také odevzdat společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.