ACTIVESHOP®

ANLEITUNGEN
GEBRAUCHSANWEISUNG

Vapozone Giovanni D-008



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/10/2024

Technische Daten:

Nennspannung	**220V/240V**
Elektrische Leistung	**800W**
Nennfrequenz	**50/60Hz**
Fassungsvermögen	**600ML**
Temperatur des Dampfes	**Ungefähr 40ºC (20cm von der Düse entfernt)**

Hinweise vor dem Gebrauch:

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens oder eines anderen nassen Gefäßes.
- Personen, die nicht in der Lage sind, Wärme zu empfinden, dürfen das Gerät nicht benutzen. Dies kann zu Verbrennungen am Körper führen.
- Brechen Sie den Gebrauch des Geräts sofort ab, wenn Schmerzen oder Anomalien auf der Haut oder im Körper auftreten.
- Die folgenden Personen sollten das Produkt nicht verwenden:
    - Schwangere oder menstruierende Frauen, da es aufgrund eines hormonellen Ungleichgewichts zu Hautproblemen führen kann.
    - Personen mit Allergien, Hautkrankheiten, atopischer Dermatitis, empfindlicher Haut oder nach einem schweren Sonnenbrand.
    - Personen mit Hautverletzungen, Ekzemen, Schwellungen usw.
    - Personen, die sich kürzlich einer Operation unterzogen haben.
- Berühren Sie beim Anschließen des Steckers nicht dessen Metallteile.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen. Andernfalls kann ein Brand entstehen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Staubansammlungen zu vermeiden. Feuchtigkeit und andere Faktoren können dazu führen, dass die Isolierung durchbrochen wird.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät, da dies zu einer Fehlfunktion des Geräts führen kann. des Kabels führen.
- Achten Sie immer darauf, dass das Gerät von einer Stromquelle mit der richtigen Spannung versorgt wird. Achten Sie darauf, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder Verbrennungen kommen.
- Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an die Steckdose an und ziehen Sie es nicht aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen:
    - Wenn das Kabel oder der Stecker heiß oder beschädigt ist;
    - Wenn der Stecker locker in der Steckdose sitzt;
- Das Kabel darf nicht verändert, gedehnt, übermäßig gebogen oder verdreht werden.
- Auf das Kabel darf nichts Schweres gestellt werden.
- Verhindern Sie, dass Staub oder andere schädliche Elemente in den Stecker gelangen.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder einer Beschädigung der Isolierung führen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen wie: Alkoholen, Lösungsmitteln, Benzin, Sprühdosen usw. Dies könnte zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden. Benutzen Sie den Vorratsbehälter, um das für den Betrieb des Geräts erforderliche Wasser nachzufüllen.
- Das Gerät darf nicht gestoßen oder geworfen werden. Wenn das Gerät durch einen Schlag oder Sturz beschädigt wird, dürfen Sie es nicht weiter verwenden.
- Stecken Sie nichts in die Düse und quetschen Sie die Düse nicht ein, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann.
- Versuchen Sie nicht, oder das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren. Für Reparaturen wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, oder an einen autorisierten Kundendienst.

Merkmale:

1. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Wasserstand im Tank zu niedrig ist.

2. Das Gerät erzeugt warmen Dampf.
3. Das Gerät verfügt über eine "Ozon"-Funktion.

Hinweise zur Anwendung auf der Haut

1. Übermäßiger Gebrauch ist schädlich für die Haut.
2. Zu Beginn sollte das Gerät nur einmal täglich und nicht länger als 10 Minuten verwendet werden.
3. Bei normaler Haut 2-3 Mal pro Woche, bei empfindlicher Haut einmal pro Woche anwenden.
4. Wenn Sie während der Anwendung Unbehagen auf der Haut verspüren, beenden Sie die Behandlung sofort.
5. Der Dampf öffnet die verstopften Poren und ermöglicht eine Tiefenreinigung der Haut.
6. Der Dampf mildert die Zeichen der Hautalterung und reinigt die Haut von Giftstoffen.
7. Die Behandlung verbessert auch die Blutzirkulation.
8. Nach der Behandlung empfiehlt es sich, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.
9. Das Gerät sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

Vorbereitung

1. Wenn Sie die Verpackung zum ersten Mal öffnen, sehen Sie möglicherweise Wasserreste im Behälter. Dabei handelt es sich um Wasser, das bei der Qualitätskontrolle im Werk übrig geblieben ist und keine hygienischen Probleme verursacht.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche.
3. Schrauben Sie den Wasserbehälter ab. Füllen Sie den Wasserbehälter (**mit gefiltertem oder destilliertem Wasser**) und

schrauben Sie den Deckel auf.

4. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Stromquelle an.
5. Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät piept, wenn kein, verschmutztes oder zu wenig Wasser vorhanden ist.

zu wenig Wasser.

6. Um die Heißdampfbehandlung zu aktivieren, drücken Sie die Taste "POWER", die rot leuchtet. Füllen Sie das Wasser bis zum maximalen Füllstand auf. Die Heizung beginnt, das Wasser zu erhitzen, und nach einiger Zeit entsteht ein warmer Nebel.
7. Wenn Sie die Taste "OZONE" drücken, wird die Dampfmenge deutlich erhöht.
8. Der Kopf des Wapozones kann gedreht werden.
9. Wenn ein Fehler angezeigt wird, sollte das Gerät neu gestartet werden.

Pflegehinweise

1. Halten Sie die Düse mindestens 20 cm vom Gesicht entfernt, um das gesamte Gesicht mit Dampf zu bedecken. Richten Sie den Dampfstrahl auf den oberen Teil Ihres Kinns.
2. Einige zehn Sekunden nach dem Einschalten des Geräts beginnt der Dampf zu entweichen.
3. Wenn die Wassermenge nicht ausreicht, wird der Dampfstrahl entsprechend verringert. Wenn nicht genügend Wasser vorhanden ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Nehmen Sie den Wasserbehälter nicht sofort nach dem Ausschalten des Geräts heraus. Der Wasserbehälter muss mindestens 10 Minuten abkühlen, da es sonst zu Verbrühungen kommen kann.
4. Wenn sich das Gerät wegen Wassermangels automatisch abschaltet, warten Sie ca. 2 Minuten, bis die Steuerung neu startet und das Gerät wieder in Betrieb gehen kann.
5. Lassen Sie kein Wasser im Tank. Leeren Sie den Tank nach dem Gebrauch und trocknen Sie ihn ab.



SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Handhabung des Geräts nur durch qualifiziertes Kosmetikpersonal vermeidet unerwünschte Folgen während der Behandlung.

2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und bedienen Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Kundendienst:
(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,
c) das Netzkabel wurde beschädigt, d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!
1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Funktionsstörungen, wenden Sie sich an eine autorisierte
eine autorisierte Kundendienststelle, um jede Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Unsachgemäßer Gebrauch oder Kontakt mit dem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTES
Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte die Umwelt zu schützen, müssen gebrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig verwertbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden, können aber auch bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT
Das Gerät sollte bei einer Temperatur im Bereich von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.