ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE USO

Vapozone Giovanni D-008



Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/10/2024

Datos técnicos:

Tensión nominal	**220V/240V**
Potencia eléctrica	**800W**
Frecuencia nominal	**50/60Hz**
Capacidad	**600ML**
Temperatura del vapor	**Aproximadamente 40ºC (a 20cm de la boquilla)**

Notas antes del uso:

- No utilice el aparato cerca de una bañera, lavabo u otro recipiente húmedo.
- No se permite el uso del recipiente a personas que no puedan sentir el calor. Podría causar quemaduras en el cuerpo.
- Deje de utilizar el aparato inmediatamente si aparecen dolores o anomalías en la piel o en el cuerpo.
- Las siguientes personas no deben utilizar el producto:
    - Mujeres embarazadas o con la menstruación, puede causar problemas en la piel debido al desequilibrio hormonal.
    - Personas con alergias, enfermedades cutáneas, dermatitis atópica, piel sensible o que hayan sufrido una quemadura solar grave.
    - Personas con lesiones cutáneas, eczemas, hinchazones, etc.
    - Personas que hayan sido operadas recientemente.
- Al conectar el enchufe, no toque sus partes metálicas.
- Desconecte la alimentación eléctrica y desenchufe la clavija de la toma de corriente cuando no utilice el aparato. De lo contrario, podría producirse un incendio.
- Limpie la unidad periódicamente para evitar la acumulación de polvo. La humedad y otros factores pueden perforar el aislamiento.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato, esto puede provocar un mal funcionamiento del
  del cable.
- Asegúrese siempre de que el aparato recibe alimentación de una fuente con la tensión nominal correcta. Asegúrese de que el enchufe está correctamente insertado en la toma de corriente. De lo contrario, podrían producirse incendios, descargas eléctricas o quemaduras.
- No conecte ni desconecte el aparato de la toma de corriente con las manos mojadas o húmedas.
- No utilice el aparato en las siguientes condiciones:
    - Cuando el cable o el enchufe estén calientes o dañados;
    - Cuando el enchufe esté suelto en la toma de corriente;
- No modifique, estire, doble excesivamente ni retuerza el cable.
- No coloque nada pesado sobre el cable.
- Evite que entre polvo u otros elementos nocivos en el enchufe.
- No utilice ni guarde el aparato en el cuarto de baño ni en otras habitaciones con mucha humedad. Esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aislamiento.
- No permita que los niños utilicen el aparato.
- No utilice el aparato cerca de sustancias inflamables como: alcoholes, disolventes, gasolina, aerosoles en spray, etc. Esto podría provocar una explosión o un incendio.
- No sumerja el aparato en agua. Utilice el depósito para reponer el agua necesaria para el funcionamiento del aparato.
- El aparato no debe golpearse ni arrojarse. Si el aparato resulta dañado como consecuencia de un impacto o una caída, no podrá seguir utilizándolo.
- No introduzca nada en la boquilla ni la apriete, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.
- No intente desmontar 1 o reparar el aparato. Para reparaciones , póngase en contacto con el distribuidor al que compró el aparato o con un proveedor de servicios autorizado.

Características:

1. El aparato se apaga automáticamente cuando el nivel de agua del depósito es insuficiente.

2. El aparato produce vapor caliente.
3. El aparato dispone de una función "ozono".

Notas sobre el uso en la piel

1. Un uso excesivo es perjudicial para la piel.
2. Al principio, el aparato sólo debe utilizarse una vez al día, durante un máximo de 10 minutos.
3. Utilícelo 2 ó 3 veces por semana en pieles normales y una vez por semana en pieles sensibles.
4. Si siente molestias en la piel durante el uso, interrumpa el tratamiento inmediatamente.
5. El vapor abre los poros obstruidos, permitiendo una limpieza profunda de la piel.
6. El vapor alivia los signos del envejecimiento y limpia la piel de toxinas.
7. El tratamiento también mejora la circulación sanguínea.
8. Después del tratamiento, se recomienda hidratar la piel.
9. El aparato debe limpiarse periódicamente.

Preparación

1. Cuando abra el envase por primera vez, es posible que vea agua residual en el recipiente. Se trata del agua sobrante tras el control de calidad en fábrica y no causará ningún problema de higiene.
2. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
3. Desenrosque el recipiente de agua. Llene el recipiente de agua (**con agua filtrada o destilada**) y enrosque el tapón.
4. Conecte el aparato a una fuente de alimentación adecuada.
5. Encienda el aparato. El aparato emitirá un pitido si no hay agua, está sucia o es insuficiente.
agua insuficiente.
6. Para activar el tratamiento de vapor caliente, pulse el botón "POWER", que se iluminará en rojo. Llene el agua hasta el nivel máximo. El calentador comenzará a calentar el agua y al cabo de un rato empezará a salir un vapor caliente.
7. Al pulsar el botón "OZONO", la cantidad de vapor aumentará considerablemente.
8. El cabezal del wapozone se puede girar.
9. Cuando se produzca un error, deberá reiniciarse la unidad.

Instrucciones de cuidado

1. Mantenga la boquilla a una distancia mínima de 20 cm de la cara para que el vapor cubra toda la cara. Dirija el chorro de vapor hacia la parte superior de la barbilla.
2. El vapor empezará a salir después de unas decenas de segundos de poner en marcha el aparato.
3. Cuando la cantidad de agua sea insuficiente, el chorro de vapor disminuirá en consecuencia. Cuando no haya suficiente agua, el aparato se apagará automáticamente. No retire el recipiente de agua inmediatamente después de apagar el aparato. El recipiente de agua necesita al menos 10 minutos para enfriarse, de lo contrario puede provocar quemaduras.
4. Si el aparato se apaga automáticamente por falta de agua, espere unos 2 minutos hasta que el controlador se reinicie y el aparato pueda volver a funcionar.
5. No deje agua en el depósito. Cuando termine, vacíe y seque el depósito.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal estético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.

2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado proporcionado por ACTIVESHOP Ltd. en los siguientes casos:
(a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños, c) se ha dañado el cable de alimentación, d) se ha volcado el aparato o se ha dañado su carcasa.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:
1. En caso de daños del cable de alimentación o otras averías , póngase en contacto con un centro de servicio autorizado
un centro de servicio autorizado para evitar cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura, de modo que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de conformidad con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse después en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, y también pueden entregarse a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el dispositivo en un área bien ventilada con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.