ACTIVESHOP®

JUHENDID
KASUTUSJUHEND

Vapozone Giovanni D-008



Importija:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2024

Tehnilised andmed:

Nimipinge	**220V/240V**
Elektriline võimsus	**800W**
Nimisagedus	**50/60Hz**
Võimsus	**600ML**
Aurutemperatuur	**Umbes 40ºC (20cm kaugusel pihustist)**

Märkused enne kasutamist:

- Ärge kasutage seadet vanni, basseini või muu märja anuma lähedal.
- Anuma kasutamine kuumust mitte tundvate isikute poolt ei ole lubatud. See võib põhjustada kehale põletusi.
- Lõpetage kohe seadme kasutamine, kui nahal või kehas ilmnevad valud või kõrvalekalded.
- Järgmised inimesed ei tohiks toodet kasutada:
    - Rasedad või menstruatsiooniga naised, see võib põhjustada nahaprobleeme hormonaalse tasakaalu häire tõttu.
    - Inimesed, kellel on allergia, nahahaigused, atoopiline dermatiit, tundlik nahk või kes on saanud raske päikesepõletuse.
    - Isikud, kellel on nahavigastused, ekseem, tursed jne.
    - Isikud, kes on hiljuti läbinud operatsiooni.
- Pistiku ühendamisel ärge puudutage selle metallosi.
- Kui seadet ei kasutata, lülitage vooluvõrk välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja. Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
- Puhastage seadet perioodiliselt, et vältida tolmu kogunemist. Niiskus ja muud tegurid võivad põhjustada isolatsiooni läbitorkamist.
- Ärge mähkige toitejuhet ümber seadme, see võib põhjustada talitlushäireid kaabli puhul.
- Veenduge alati, et seadet toidetakse vooluga õige pingekategooriaga allikast. Veenduge, et pistik on õigesti pistikupessa sisestatud. Selle eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või põletusi.
- Ärge ühendage ega eemaldage seadet pistikupesast märgade või niiskete kätega.
- Ärge kasutage seadet järgmistes tingimustes:
    - Kui juhe või pistik on kuum või kahjustatud;
    - Kui pistik on pistikupesas lahti;
- Ärge muutke, venitage, painutage või väänake liigselt kaablit.
- Nöörile ei tohi panna midagi rasket.
- Vältige tolmu või muude kahjulike elementide sattumist pistikupessa.
- Ärge kasutage ega hoiustage seadet vannitoas või muudes kõrge õhuniiskusega ruumides. See võib põhjustada elektrilööki, tulekahju või isolatsiooni kahjustumist.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada.
- Ärge kasutage seadet kergestisüttivate ainete läheduses, nagu näiteks: alkoholid, lahustid, bensiin, pihusaerosoolid jne. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge kastke seadet vette. Kasutage reservuaari seadme tööks vajaliku vee täiendamiseks.
- Seadet ei tohi lüüa ega visata. Kui seade on löögi või kukkumise tagajärjel kahjustatud, ei tohi seda edasi kasutada.
- Ärge pange midagi pihusti sisse ega pigistage pihustit, sest see võib põhjustada elektrilöögi.
- Ärge püüdke lahti võtta või parandada seadet. parandamiseks pöörduda edasimüüja poole, kellelt seade osteti, või volitatud teenindusettevõttesse.

Omadused:

1. Seade lülitub automaatselt välja, kui veetase paagis on ebapiisav.

2. Seade toodab sooja auru.
3. Seadmel on osoonifunktsioon.

Märkused naha kasutamise kohta

1. Liigne kasutamine on nahale kahjulik.
2. Esialgu tuleks seadet kasutada ainult üks kord päevas, mitte kauem kui 10 minutit.
3. Kasutage 2-3 korda nädalas normaalse naha puhul ja üks kord nädalas tundliku naha puhul.
4. Kui kasutamise ajal tekib nahal ebamugavustunne, lõpetage ravi kohe.
5. Aur avab ummistunud poorid, võimaldades naha sügavpuhastust.
6. Aur leevendab vananemisilminguid ja puhastab naha toksiinidest.
7. Hooldus parandab ka vereringet.
8. Pärast ravi on soovitatav nahka niisutada.
9. Seadet tuleb perioodiliselt puhastada.

Ettevalmistus

1. Kui avate pakendi esimest korda, võite näha mahutis veejääke. See on vesi, mis on jäänud järele pärast kvaliteedikontrolli tehases ja ei põhjusta hügieeniprobleeme.
2. Asetage seade tasasele, stabiilsele pinnale.
3. Keerake veepaak lahti. Täitke veemahuti (**filtreeritud või destilleeritud veega**) ja keerake kork peale.
4. Ühendage seade sobiva vooluallikaga.
5. Lülitage seade sisse. Seade annab helisignaali, kui vett ei ole, see on määrdunud või sellest ei piisa.

ebapiisav vesi.

6. Kuuma auruhoolduse aktiveerimiseks vajutage nuppu "POWER", mis süttib punaselt. Täitke vesi maksimaalse tasemeni. Kütteseade hakkab vett soojendama ja mõne aja pärast tekib soe udu.
7. Vajutades nuppu "OZONE", suureneb aurukogus oluliselt.
8. Wapozone'i pead saab pöörata.
9. Kui ilmneb viga, tuleb seade uuesti käivitada.

Hooldusjuhised

1. Hoidke pihusti vähemalt 20 cm kaugusel näost, et katta kogu nägu auruga. Suunake aurujuga lõua ülaosale.
2. Aur hakkab välja tulema mõne kümnekonna sekundi pärast seadme käivitamist.
3. Kui veekogus on ebapiisav, väheneb aurujuga vastavalt. Kui vett ei ole piisavalt, lülitub seade automaatselt välja. Ärge eemaldage veepaaki kohe pärast seadme väljalülitamist. Veemahuti peab vähemalt 10 minutit jahtuma, vastasel juhul võib see põhjustada põletusi.
4. Kui seade lülitub veepuuduse tõttu automaatselt välja, oodake umbes 2 minutit, kuni kontroller taaskäivitub ja seade saab uuesti tööle hakata.
5. Ärge jätke vett paaki. Kui olete lõpetanud, tühjendage ja kuivatage paak.



OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi hoolduse ajal.

2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,
c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja v a s t u p i d i) hoida üheminutiline intervall.
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:
1. kahjustuse toitejuhtme või muude rikete korral ühendust volitatud volitatud teeninduskeskusega, et vältida ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja inimesed, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et mõistetaks sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida l a s t e l e kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE
Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ
mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, tuleb kasutatud elektriseadmed eraldi koguda ja seejärel anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides, samuti võib neid üle anda ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT
Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.