ACTIVESHOP®

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Vapozone Giovanni D-008



Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev.
A/10/2024

Caractéristiques techniques :

Tension nominale	**220V/240V**
Puissance électrique	**800W**
Fréquence nominale	**50/60Hz**
Capacité	**600ML**
Température de la vapeur	**Environ 40ºC (à 20cm de la buse)**

Remarques avant utilisation :

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'un bassin ou d'un autre récipient humide.
- L'utilisation de la cuve par des personnes incapables de ressentir la chaleur n'est pas autorisée. Cela peut provoquer des brûlures sur le corps.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si des douleurs ou des anomalies apparaissent sur la peau ou dans le corps.
- Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser le produit :
    - Les femmes enceintes ou en période de menstruation, car il peut provoquer des problèmes de peau dus à un déséquilibre hormonal.
    - Les personnes souffrant d'allergies, de maladies de peau, de dermatite atopique, d'une peau sensible ou ayant subi un coup de soleil sévère.
    - Les personnes souffrant de lésions cutanées, d'eczéma, d'enflures, etc.
    - Les personnes ayant récemment subi une intervention chirurgicale.
- Lors du branchement de la fiche, ne pas toucher les parties métalliques.
- Coupez l'alimentation électrique et débranchez la fiche de la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.
- Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de poussière. L'humidité et d'autres facteurs peuvent entraîner la perforation de l'isolation.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil, cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du câble.
  du câble.
- Veillez toujours à ce que l'appareil soit alimenté par une source dont la tension nominale est correcte. Veillez à ce que la fiche soit correctement insérée dans la prise. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une électrocution ou des brûlures.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil de la prise avec des mains mouillées ou humides.
- N'utilisez pas l'appareil dans les conditions suivantes :
    - Lorsque le cordon ou la fiche est chaud ou endommagé ;
    - Lorsque la fiche est mal fixée dans la prise ;
- Ne pas modifier, étirer, plier ou tordre excessivement le cordon.
- Rien de lourd ne doit être placé sur le cordon.
- Évitez que de la poussière ou d'autres éléments nocifs ne pénètrent dans la prise.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans la salle de bain ou dans d'autres pièces très humides. Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou endommager l'isolation.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de substances inflammables telles que : alcools, solvants, essence, aérosols, etc. Cela pourrait entraîner une explosion ou un incendie.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau. Utilisez le réservoir pour faire le plein d'eau nécessaire au fonctionnement de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être heurté ou projeté. Si l'appareil est endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, vous ne pouvez plus l'utiliser.
- N'insérez rien dans la buse et ne pincez pas la buse, car vous risquez de vous électrocuter.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil. Pour la réparation , contactez le distributeur auprès duquel l'appareil a été acheté ou un agent de service agréé.

Caractéristiques :

1. L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le niveau d'eau dans le réservoir est insuffisant.

2. L'appareil produit de la vapeur chaude.
3. L'appareil dispose d'une fonction "ozone".

Remarques concernant l'utilisation sur la peau

1. Une utilisation excessive est nocive pour la peau.
2. Au départ, l'appareil ne doit être utilisé qu'une fois par jour, pendant 10 minutes au maximum.
3. Utiliser l'appareil 2 à 3 fois par semaine pour les peaux normales et une fois par semaine pour les peaux sensibles.
4. Si vous ressentez une gêne sur la peau pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement le traitement.
5. La vapeur ouvre les pores obstrués, permettant un nettoyage en profondeur de la peau.
6. La vapeur atténue les signes de vieillissement et nettoie la peau des toxines.
7. Le traitement améliore également la circulation sanguine.
8. Après le traitement, il est recommandé d'hydrater la peau.
9. L'appareil doit être nettoyé régulièrement.

Préparation de l'appareil

1. Lorsque vous ouvrez l'emballage pour la première fois, il se peut que vous voyiez de l'eau résiduelle dans le récipient. Il s'agit de l'eau qui reste après le contrôle de qualité à l'usine et qui ne pose aucun problème d'hygiène.
2. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
3. Dévissez le réservoir d'eau. Remplissez le réservoir d'eau (**avec de l'eau filtrée ou distillée**) et revissez le bouchon.

visser le bouchon.

4. Branchez l'appareil à une source d'énergie appropriée.
5. Mettez l'appareil en marche. L'appareil émet un signal sonore en cas d'absence d'eau, d'eau sale ou d'eau insuffisante.

manque d'eau.

6. Pour activer le traitement à la vapeur chaude, appuyez sur le bouton "POWER", qui s'allume en rouge. Remplissez l'eau jusqu'au niveau maximum. L'appareil commence à chauffer l'eau et un brouillard chaud commence à se former au bout d'un certain temps.
7. En appuyant sur le bouton "OZONE", la quantité de vapeur augmente considérablement.
8. La tête du wapozone peut être tournée.
9. Lorsqu'une erreur est signalée, l'appareil doit être redémarré.

Instructions d'entretien

1. Maintenez la buse à une distance d'au moins 20 cm de votre visage afin de couvrir l'ensemble de votre visage de vapeur. Dirigez le jet de vapeur vers le haut de votre menton.
2. La vapeur commencera à sortir après quelques dizaines de secondes de mise en marche de l'appareil.
3. Lorsque la quantité d'eau est insuffisante, le jet de vapeur diminue en conséquence. Lorsque la quantité d'eau est insuffisante, l'appareil s'éteint automatiquement. Ne retirez pas le réservoir d'eau immédiatement après l'arrêt de l'appareil. Le réservoir d'eau a besoin d'au moins 10 minutes pour refroidir, sous peine de provoquer des brûlures.
4. Si l'appareil s'arrête automatiquement en raison d'un manque d'eau, attendez environ 2 minutes jusqu'à ce que le contrôleur redémarre et que l'appareil puisse fonctionner à nouveau.
5. Ne laissez pas d'eau dans le réservoir. Lorsque vous avez terminé, videz et séchez le réservoir.



PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné aux instituts de beauté. La manipulation de l'appareil par un personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.

2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués uniquement par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé d'ACTIVESHOP Ltd. dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil ; b) l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée, etc :
(a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, dégage de la fumée ou émet des sons bizarres,
c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie fixe de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :
1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements , contacter un centre de service agréé
un centre de service agréé pour éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité et que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et stocké hors de portée des enfants.



ÉLIMINATION DE L'APPAREIL
Les appareils électriques usagés, les accessoires et les emballages doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans la poubelle des ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE
concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés et peuvent également être remis à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT
L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.