ACTIVESHOP®

ÚTMUTATÓ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vapozone Giovanni D-008



Importőr:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2024

Műszaki adatok:

Névleges feszültség	**220V/240V**
Elektromos teljesítmény	**800W**
Névleges frekvencia	**50/60Hz**
Kapacitás	**600ML**
Gőz hőmérséklet	**Kb. 40ºC (20 cm-re a fúvókától)**

Használat előtti megjegyzések:

- Ne használja a készüléket kád, medence vagy más nedves edény közelében.
- A hőérzékelésre képtelen személyek nem használhatják az edényt. Ez égési sérüléseket okozhat a testen.
- Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha bármilyen fájdalom vagy rendellenesség jelentkezik a bőrön vagy a testben.
- A következő személyek nem használhatják a terméket:
    - Terhes vagy menstruáló nők, a hormonális egyensúlyhiány miatt bőrproblémákat okozhat.
    - Allergiában, bőrbetegségben, atópiás dermatitiszben, érzékeny bőrben szenvedők vagy súlyos leégésen átesettek.
    - Bőrsérülésekkel, ekcémával, duzzanatokkal stb. küzdő személyek.
    - Nemrégiben műtéten átesett személyek.
- A dugó csatlakoztatásakor ne érintse meg annak fém részeit.
- Kapcsolja ki az áramellátást, és húzza ki a dugót a konnektorból, ha nem használja a készüléket. Ennek elmulasztása tüzet okozhat.
- A por felhalmozódásának megakadályozása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a készüléket. A nedvesség és más tényezők a szigetelés kilyukadását okozhatják.
- Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré, ez meghibásodást okozhat a a kábelnek.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a készüléket a megfelelő névleges feszültségű forrásból táplálja. Ügyeljen arra, hogy a dugó helyesen legyen behelyezve a konnektorba. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a készüléket a konnektorból nedves vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket a következő körülmények között:
    - Ha a vezeték vagy a dugó forró vagy sérült;
    - Ha a dugó lazán van a konnektorban;
- Ne módosítsa, ne nyújtsa, ne hajlítsa vagy csavarja túlságosan a kábelt.
- A zsinórra semmi nehéz nem helyezhető.
- Megakadályozza, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket a fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségben. Ez áramütéshez, tűzhöz vagy a szigetelés károsodásához vezethet.
- Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint például: alkoholok, oldószerek, benzin, spray aeroszolok stb. Ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.
- Ne merítse a készüléket vízbe. A készülék működéséhez szükséges víz utántöltésére használja a tartályt.
- Az eszközt nem szabad megütni vagy eldobni. Ha a készülék ütés vagy esés következtében megsérül, nem szabad tovább használni.
- Ne dugjon semmit a fúvókába, és ne csípje be a fúvókát, mert ez áramütést okozhat.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. javításhoz célból forduljon a forgalmazóhoz, akitől a készüléket vásárolta, vagy egy hivatalos szervizszolgáltatóhoz.

Jellemzők:

1. A készülék automatikusan kikapcsol, ha a tartályban lévő vízszint nem elegendő.

2. A készülék meleg gőzt termel.
3. A készülék "ózon" funkcióval rendelkezik.

A bőrön történő használatra vonatkozó megjegyzések

1. A túlzott használat káros a bőrre.
2. Kezdetben a készüléket csak naponta egyszer, legfeljebb 10 percig szabad használni.
3. Normál bőr esetén hetente 2-3 alkalommal, érzékeny bőr esetén hetente egyszer használja.
4. Ha a használat során kellemetlen érzés jelentkezik a bőrön, azonnal hagyja abba a kezelést.
5. A gőz megnyitja az eltömődött pórusokat, lehetővé téve a bőr mélytisztítását.
6. A gőz enyhíti az öregedés jeleit és megtisztítja a bőrt a méreganyagoktól.
7. A kezelés javítja a vérkeringést is.
8. A kezelés után ajánlott a bőrt hidratálni.
9. A készüléket rendszeresen tisztítani kell.

Előkészítés

1. Amikor először nyitja ki a csomagolást, előfordulhat, hogy a tartályban vízmaradványokat lát. Ez a víz a gyári minőségellenőrzés után visszamaradt víz, és nem okoz higiéniai problémát.
2. Helyezze a készüléket egy sima, stabil felületre.
3. Csavarja le a víztartályt. Töltse meg a víztartályt (**szűrt vagy desztillált vízzel**), és csavarja fel a kupakot.
4. Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő áramforráshoz.
5. Kapcsolja be a készüléket. A készülék hangjelzést ad, ha nincs, szennyezett vagy nem elegendő víz van. nincs elegendő víz.
6. A forró gőzkezelés aktiválásához nyomja meg a "POWER" gombot, amely pirosan világít. Töltse fel a vizet a maximális szintig. A fűtőberendezés elkezdi melegíteni a vizet, és egy idő után meleg pára kezd felszállni.
7. Az "OZONE" gomb megnyomásával a gőz mennyisége jelentősen megnő.
8. A wapozone fejét el lehet forgatni.
9. Ha hibát jelez, a készüléket újra kell indítani.

Ápolási utasítások

1. Tartsa a fúvókát legalább 20 cm-re az arcától, hogy a gőzzel az egész arcát beborítsa. A gőzsugarat az álla tetejére irányítsa.
2. A gőz a készülék elindítása után néhány tíz másodperc múlva kezd el kiáramlani.
3. Ha a víz mennyisége nem elegendő, a gőzsugár ennek megfelelően csökken. Ha nincs elég víz, a készülék automatikusan kikapcsol. Ne vegye ki a víztartályt közvetlenül a készülék kikapcsolása után. A víztartálynak legalább 10 percig kell hűlnie, különben leforrázáshoz vezethet.
4. Ha a készülék vízhiány miatt automatikusan kikapcsol, várjon kb. 2 percet, amíg a vezérlő újraindul és a készülék újra üzembe állhat.
5. Ne hagyjon vizet a tartályban. Ha végzett, ürítse ki és szárítsa meg a tartályt.



BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.

2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket ne telepítse vagy működtesse folyadékok, nedves helyek közelében, illetve nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizközponthoz:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki,
c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a vezetéket a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva).
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!
1. a tápkábel vagy egyéb meghibásodása esetén forduljon egy erre felhatalmazott szervizzel, hogy elkerülje a veszélyt.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozottan képzett személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, majd átadni az elektronikus és elektromos berendezések hulladékainak gyűjtőhelyein.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni, illetve az ACTIVESHOP Kft. részére is átadhatók.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.