ACTIVESHOP®

INSTRUCTIES
GEBRUIKSAANWIJZING

Vapozone Giovanni D-008



Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2024

Technische gegevens:

Nominale spanning	**220V/240V**
Elektrisch vermogen	**800W**
Nominale frequentie	**50/60Hz**
Capaciteit	**600ML**
Stoom temperatuur	**Ongeveer 40ºC (20cm van het mondstuk)**

Opmerkingen voor gebruik:

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een bad, wastafel of ander nat vat.
- Gebruik van het apparaat door personen die geen warmte kunnen voelen is niet toegestaan. Dit kan brandwonden aan het lichaam veroorzaken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als er pijnen of afwijkingen optreden op de huid of in het lichaam.
- De volgende mensen mogen het product niet gebruiken:
    - Zwangere of menstruerende vrouwen, het kan huidproblemen veroorzaken door hormonale disbalans.
    - Personen met allergieën, huidziekten, atopische dermatitis, een gevoelige huid of een ernstige zonnebrand.
    - Personen met huidverwondingen, eczeem, zwellingen enz.
    - Personen die onlangs een operatie hebben ondergaan.
- Raak de metalen onderdelen van de stekker niet aan bij het aansluiten.
- Schakel de stroomtoevoer uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit brand veroorzaken.
- Reinig de unit regelmatig om stofophoping te voorkomen. Vocht en andere factoren kunnen ervoor zorgen dat de isolatie doorprikt.
- Wikkel het netsnoer niet rond het apparaat, dit kan leiden tot een defect van het snoer.
- Zorg er altijd voor dat het apparaat gevoed wordt door een bron met de juiste spanning. Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact zit. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden.
- Sluit het apparaat niet aan en trek de stekker niet uit het stopcontact met natte of vochtige handen.
- Gebruik het apparaat niet onder de volgende omstandigheden:
    - Wanneer het snoer of de stekker heet of beschadigd is;
    - Als de stekker los in het stopcontact zit;
- Het snoer niet wijzigen, uitrekken, overmatig buigen of verdraaien.
- Plaats geen zware voorwerpen op het snoer.
- Voorkom dat stof of andere schadelijke elementen in de stekker terechtkomen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in de badkamer of andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan de isolatie.
- Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare stoffen zoals: alcoholen, oplosmiddelen, benzine, spuitbussen enz. Dit kan leiden tot een explosie of brand.
- Het apparaat mag niet ondergedompeld worden in water. Gebruik het reservoir om het water aan te vullen dat nodig is voor de werking van het apparaat.
- Het apparaat mag niet worden gestoten of gegooid. Als het apparaat beschadigd raakt door een stoot of val, mag u het niet meer gebruiken.
- Steek niets in het mondstuk en knijp niet in het mondstuk, dit kan elektrische schokken veroorzaken.
- Probeer niet uit elkaar te halen of te repareren. Neem voor reparatie contact op met de distributeur bij wie het apparaat is gekocht of met een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

Kenmerken:

1. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het waterniveau in de tank onvoldoende is.

2. Het apparaat produceert warme stoom.
3. Het apparaat heeft een "ozon"-functie.

Aanwijzingen voor gebruik op de huid

1. Overmatig gebruik is schadelijk voor de huid.
2. In het begin mag het apparaat maar één keer per dag gebruikt worden, niet langer dan 10 minuten.
3. Gebruik 2 tot 3 keer per week voor de normale huid en 1 keer per week voor de gevoelige huid.
4. Als je tijdens het gebruik ongemak voelt op de huid, stop dan onmiddellijk met de behandeling.
5. Stoom opent verstopte poriën, waardoor de huid diep gereinigd wordt.
6. Stoom vermindert tekenen van veroudering en reinigt de huid van gifstoffen.
7. De behandeling verbetert ook de bloedcirculatie.
8. Na de behandeling is het aanbevolen om de huid te hydrateren.
9. Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd.

Voorbereiding

1. Als je de verpakking voor de eerste keer opent, zie je misschien restwater in de verpakking. Dit is het water dat overblijft na de kwaliteitscontrole in de fabriek en zal geen hygiëneproblemen veroorzaken.
2. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.
3. Schroef de watercontainer los. Vul het waterreservoir (**met gefilterd of gedestilleerd water**) en schroef de dop erop.
4. Sluit het apparaat aan op een geschikte stroombron.
5. Zet het apparaat aan. Het apparaat geeft een geluidssignaal als er geen, vuil of onvoldoende water is. onvoldoende water.
6. Druk op de knop "POWER", die rood oplicht, om de hete stoombehandeling te activeren. Vul het water tot het maximumniveau. Het verwarmingselement zal het water beginnen te verwarmen en na enige tijd zal er een warme damp ontstaan.
7. Door op de knop "OZONE" te drukken, zal de hoeveelheid damp aanzienlijk toenemen.
8. De kop van de wapozone kan gedraaid worden.
9. Als er een fout wordt gesignaleerd, moet het apparaat opnieuw worden opgestart.

Onderhoudsinstructies

1. Houd het mondstuk op minstens 20 cm afstand van uw gezicht om uw hele gezicht met stoom te bedekken. Richt de stoomstraal op de bovenkant van je kin.
2. Na enkele tientallen seconden na het opstarten van het apparaat komt er stoom uit.
3. Als de hoeveelheid water onvoldoende is, zal de stoomstraal evenredig afnemen. Als er niet genoeg water is, schakelt het apparaat automatisch uit. Verwijder het waterreservoir niet onmiddellijk nadat het apparaat is uitgeschakeld. Het waterreservoir heeft minstens 10 minuten nodig om af te koelen, anders kan het leiden tot verbranding.
4. Als het apparaat automatisch uitschakelt door een tekort aan water, wacht dan ongeveer 2 minuten totdat de controller opnieuw opstart en het apparaat weer in gebruik kan worden genomen.
5. Laat geen water in de tank staan. Maak de tank leeg en droog als u klaar bent.



VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Als het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel wordt gehanteerd, worden ongewenste gevolgen tijdens de behandeling voorkomen.

2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende servicedienst van ACTIVESHOP Ltd:
(a) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden,
c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan trappen.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele kar, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aangeraden een interval van een minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:
1. In geval van schade aan van het netsnoer of andere storingen, neem contact op met een bevoegd
een erkend servicecentrum om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door mensen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en vertrouwdheid met de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en bewaard.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet gebruikte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en vervolgens worden ingeleverd bij inzamelpunten voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recyclage. Ze moeten daarom worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en kunnen ook worden ingeleverd bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.