ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wapozon Giovanni D-008



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2024

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe	**220V/240V**
Moc elektryczna	**800W**
Częstotliwość znamionowa	**50/60Hz**
Pojemność	**600ML**
Temperatura pary	**Około 40°C (20cm od dyszy)**

Uwagi przed użyciem:

- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, umywalki lub innego wilgotnego naczynia.
- Nie jest dozwolone używanie naczynia przez osoby niezdolne do odczuwania ciepła. Może to spowodować oparzenia ciała.
- Należy natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia, jeżeli wystąpią jakiekolwiek bóle lub nieprawidłowości na skórze lub w ciele.
- Następujące osoby nie powinny używać produktu:
    - Kobiety w ciąży lub w trakcie menstruacji, może to spowodować problemy skórne z powodu zaburzeń równowagi hormonalnej.
    - Osoby z alergiami, chorobami skóry, atopowym zapaleniem skóry, skórą wrażliwą lub doznały poważnego oparzenia słonecznego.
    - Osoby z obrażeniami skóry, wypryskami, obrzękami etc.
    - Osoby, które były w ostatnim czasie operowane chirurgicznie.
- Podczas podłączania wtyczki nie dotykaj jej metalowych elementów.
- Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę z gniazda, kiedy nie używasz urządzenia. Zaniechanie może spowodować pożar.
- Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji kurzu. Wilgoć i inne czynniki mogą spowodować przebicie izolacji.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia, może to spowodować wadliwe działanie przewodu.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest zasilane ze źródła o właściwym napięciu znamionowym. Upewnij się, że wtyczka została prawidłowo włożona do gniazdka. Zaniechanie może doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego lub poparzenia
- Nie można podłączać i odłączać urządzenia z gniazdka mokrymi lub wilgotnymi dłońmi.
- Nie należy używać urządzenia w następujących warunkach:
    - Kiedy przewód lub wtyczka nagrzewa się lub jest uszkodzona;
    - Kiedy wtyczka jest luźna w gniazdku;
- Nie można modyfikować, rozciągać, nadmiernie wyginać lub skręcać przewodu.
- Nie można umieszczać niczego ciężkiego na przewodzie.
- Zapobiegać dostaniu się kurzu lub innych szkodliwych elementów do wtyczki.
- Nie wolno używać lub przechowywać urządzenia w łazience lub innych pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego, pożaru lub uszkodzenia izolacji.
- Nie pozwalać dzieciom używać urządzenia.
- Ne wolno używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych substancji takich jak: alkohole, rozpuszczalniki, benzyna, aerozole w spreju etc. Może to doprowadzić do eksplozji lub pożaru.
- Nie można zanurzać urządzenia w wodzie. Użyj zbiornika, żeby uzupełnić wodę niezbędną do pracy urządzenia.
- Nie wolno uderzać i rzucać urządzeniem. Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone w wyniku uderzenia lub upadku, nie można kontynuować jego użytkowania.
- Nie można wkładać żadnych elementów w dyszę, ani przytykać jej, ponieważ może to doprowadzić do porażenia elektrycznego.
- Nie próbuj demontować ani naprawiać sprzętu. W celu naprawy, skontaktuj się z dystrybutorem, od którego sprzęt został zakupiony albo autoryzowanym serwisem

Funkcje:

1. Urządzenie wyłączy się automatycznie, kiedy poziom wody w zbiorniku będzie niewystarczający.

2. Urządzenie wytwarza ciepłą parę.
3. Urządzenie posiada funkcję „ozon”.

Uwagi dotyczące stosowania na skórę

1. Nadmierne stosowanie jest szkodliwe dla skóry.
2. Początkowo urządzenie powinno być używane tylko raz dziennie, nie dłużej niż 10 minut.
3. Używaj 2-3 razy w tygodniu do skóry normalnej i raz w tygodniu do skóry wrażliwej.
4. Jeżeli podczas użytkowania odczuwany na skórze odczuwany jest dyskomfort, należy natychmiast zakończyć zabieg.
5. Para otwiera zatkane pory, umożliwiając głębokie oczyszczenie skóry.
6. Para łagodzi objawy starzenia oraz oczyszcza skórę z toksyn.
7. Zabieg poprawia także krążenie krwi.
8. Po zabiegu, zalecane jest nawilżenie skóry.
9. Należy okresowo czyścić urządzenie.

Przygotowanie

1. Kiedy otworzysz opakowanie po raz pierwszy, możesz zobaczyć pozostałości wody w pojemniku. Jest to woda pozostała po kontroli jakości w fabryce i nie spowoduje żadnych problemów higienicznych.
2. Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
3. Odkręć pojemnik na wodę. Uzupełnij pojemnik na wodę (**wodą przefiltrowaną lub destylowaną**) i zakręć zakrętkę.
4. Podłącz urządzenie do właściwego źródła prądu.
5. Włącz urządzenie. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy w przypadku braku, zanieczyszczenia lub niedostatecznej ilości wody.
6. Chcąc włączyć zabieg ciepłą parą, należy nacisnąć przycisk „POWER”, który zostanie podświetlony na czerwono. Wodę należy uzupełnić do stanu maksymalnego. Grzałka zacznie podgrzewać wodę, a ciepła mgiełka zacznie się wydobywać po jakimś czasie.
7. Wciskając przycisk „OZONE”, ilość pary znacząco się zwiększy.
8. Głowica wapozonu może być obracana.
9. Po zasygnalizowaniu błędu, urządzenie należy ponownie uruchomić.

Instrukcja Pielęgnacji

1. Utrzymuj dyszę w odległości co najmniej 20cm od twarzy, żeby pokryć parą całą twarz. Skieruj strumień pary do góry podbródka.
2. Para zacznie się wydobywać po kilkudziesięciu sekundach od uruchomienia urządzenia.
3. Kiedy ilość wody jest niewystarczająca, strumień pary odpowiednio się zmniejszy. Kiedy wody będzie za mało, urządzenie automatycznie się wyłączy. Nie wyciągaj pojemnika na wodę zaraz po wyłączeniu urządzenia. Pojemnik na wodę potrzebuje co najmniej 10 minut na ochłodzenie, w przeciwnym razie może to doprowadzić do poparzenia.
4. Jeżeli urządzenie automatycznie się wyłączy z powodu niedoboru wody, należy poczekać około 2 minuty, aż kontroler się zrestartuje i urządzenie będzie mogło powrócić do działania.
5. Nie należy zostawiać wody w zbiorniku. Po skończonym zabiegu należy opróżnić i osuszyć zbiornik.



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:
1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.