ACTIVESHOP®

NAVODILA
NAVODILA ZA UPORABO

Vapozone Giovanni D-008



Uvoznik:
z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2024

Tehnični podatki:

Nazivna napetost	**220V/240V**
Električna moč	**800W**
Nazivna frekvenca	**50/60 Hz**
Zmogljivost	**600ML**
Temperatura pare	**Približno 40ºC (20 cm od šobe)**

Opombe pred uporabo:

- Naprave ne uporabljajte v bližini kadi, umivalnika ali druge mokre posode.
- Uporaba posode s strani oseb, ki ne čutijo toplote, ni dovoljena. To lahko povzroči opekline na telesu.
- Če se na koži ali v telesu pojavijo bolečine ali nepravilnosti, napravo takoj prenehajte uporabljati.
- Izdelka ne smejo uporabljati naslednje osebe:
    - Nosečnice ali ženske v menstruaciji, saj lahko povzroči težave s kožo zaradi hormonskega neravnovesja.
    - Ljudje z alergijami, kožnimi boleznimi, atopijskim dermatitisom, občutljivo kožo ali po hudih sončnih opeklinah.
    - Osebe s poškodbami kože, ekcemi, oteklinami itd.
    - osebe, ki so bile pred kratkim operirane.
- Pri priključevanju vtiča se ne dotikajte njegovih kovinskih delov.
- Ko naprave ne uporabljate, izklopite napajanje in izvlecite vtič iz vtičnice. Če tega ne storite, lahko pride do požara.
- Enoto občasno očistite, da se v njej ne bo nabiral prah. Vlaga in drugi dejavniki lahko povzročijo predrtje izolacije.
- Napajalnega kabla ne ovijte okoli naprave, saj lahko to povzroči nepravilno delovanje naprave. kabla.
- Vedno se prepričajte, da je naprava napajana iz vira z ustrezno nazivno napetostjo. Prepričajte se, da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico. Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali opeklin.
- Naprave ne priključujte ali izključujte iz vtičnice z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Naprave ne uporabljajte pod naslednjimi pogoji:
    - če je kabel ali vtič vroč ali poškodovan;
    - če je vtič v vtičnici zrahljan;
- Ne spreminjajte, ne raztegujte, pretirano upogibajte ali zvijate kabla.
- Na vrv ne smete postaviti ničesar težkega.
- Preprečite, da bi v vtič prišel prah ali drugi škodljivi elementi.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte v kopalnici ali drugih prostorih z visoko vlažnostjo. To lahko povzroči električni udar, požar ali poškodbe izolacije.
- Ne dovolite, da bi napravo uporabljali otroci.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi, kot so: alkoholi, topila, bencin, aerosoli v razpršilih itd. To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Naprave ne potapljajte v vodo. Za dopolnjevanje vode, potrebne za delovanje naprave, uporabljajte rezervoar.
- Naprave se ne sme udariti ali vreči. Če se naprava poškoduje zaradi udarca ali padca, je ne smete več uporabljati.
- V šobo ne vstavljajte ničesar in je ne stiskajte, saj lahko pride do električnega udara.
- Ne poskušajte razstavljati ali popravljati ali popravljati opreme. Za popravilo se obrnite na distributerja, pri katerem ste opremo kupili, ali na pooblaščenega serviserja.

Značilnosti: - Vgrajen je vgrajen v sistem, ki ga je mogoče uporabljati v času, ko je vgrajen v sistem:

1. Naprava se samodejno izklopi, ko je raven vode v rezervoarju nezadostna.

2. Naprava proizvaja toplo paro.
3. Naprava ima funkcijo "ozon".

Opombe o uporabi na koži

1. Prekomerna uporaba je škodljiva za kožo.
2. Na začetku lahko napravo uporabljate le enkrat na dan, in sicer največ 10 minut.
3. Pri normalni koži uporabljajte 2-3-krat na teden, pri občutljivi koži pa enkrat na teden.
4. Če med uporabo na koži začutite nelagodje, takoj prekinite zdravljenje.
5. Para odpira zamašene pore in omogoča globinsko čiščenje kože.
6. Para blaži znake staranja in očisti kožo toksinov.
7. Tretma izboljša tudi krvni obtok.
8. Po tretmaju je priporočljivo kožo navlažiti.
9. Napravo je treba občasno očistiti.

Priprava

1. Ko prvič odprete embalažo, lahko v posodi opazite ostanke vode. To je voda, ki je ostala po nadzoru kakovosti v tovarni in ne povzroča higienskih težav.
2. Napravo postavite na ravno in stabilno površino.
3. Odvijte posodo za vodo. Napolnite posodo za vodo **(s filtrirano ali destilirano vodo**) in privijte pokrovček.
4. Napravo priključite na ustrezen vir električne energije.
5. Vključite napravo. Naprava bo zapiskala, če ni vode, je umazana ali je je premalo. nezadostna količina vode.
6. Če želite aktivirati obdelavo z vročo paro, pritisnite gumb "POWER", ki bo osvetljen z rdečo barvo. Vodo napolnite do najvišje ravni. Grelnik bo začel segrevati vodo in po določenem času se bo začela pojavljati topla meglica.
7. S pritiskom na gumb "OZONE" se bo količina pare znatno povečala.
8. Glavo aparata wapozone lahko obračate.
9. Ko se prikaže sporočilo o napaki, je treba napravo ponovno zagnati.

Navodila za nego

1. Šobo držite vsaj 20 cm stran od obraza, da s paro prekrijete celoten obraz. Parni curek usmerite na vrh brade.
2. Para bo začela izhajati po nekaj deset sekundah po zagonu naprave.
3. Če je količina vode premajhna, se tok pare ustrezno zmanjša. Ko je vode premalo, se naprava samodejno izklopi. Ne odstranjujte posode za vodo takoj po izklopu aparata. Posoda za vodo potrebuje vsaj 10 minut, da se ohladi, sicer lahko pride do opeklin.
4. Če se aparat samodejno izklopi zaradi pomanjkanja vode, počakajte približno 2 minuti, da se krmilnik ponovno zažene in aparat lahko ponovno začne delovati.
5. Ne puščajte vode v rezervoarju. Po končanem delu rezervoar izpraznite in posušite.



VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če z napravo ravna le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim posledicam med nego.

2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, mokrih prostorov ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih takoj izključite aparat iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servisni center, ki ga je zagotovila družba ACTIVESHOP Ltd:
(a) v aparat je vstopila tekočina, (b) aparat oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke,
c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti napajalni kabel iztaknite iz vtičnice vsakič, ko končate delo z enoto.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) ohranite interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam, navedenim na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:
1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščenega pooblaščeni servisni center, da bi se izognili kakršni koli nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe brez zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE APARATA

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES
o odpadni električni in elektronski opremi je treba rabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo nato oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih, lahko pa jih oddate tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.