

ACTIVESHOP[®]

Istruzioni per l'uso

ASSORBITORE DI POLVERE 383



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Un efficiente depolveratore con due ventole ad alta velocità. Assorbe efficacemente anche grandi quantità di polvere.

Involucro ergonomico dal design accattivante.

Il cuscino è morbido e confortevole, con rivestimento in pelle organica. Due sacchetti filtranti inclusi.

Parti del contenitore:

Base	Sacchetti per la polvere	Alimentatore
		

Dati tecnici:

Materiali: metallo, plastica, ecopelle Tensione di ingresso: 12 V 1 A

Dimensioni: 25,8 x 24 x 10

cm Peso netto: 0,7 kg

Funzionamento dell'assorbitore:

1. Mettere la borsa sul retro del ventilatore.



2. Collegare il cavo di alimentazione e premere il pulsante di accensione. L'assorbitore inizierà a funzionare.



3. Appoggiare le mani sul contenitore per iniziare a usarlo.



Attenzione:

1. Prima di procedere alla pulizia, spegnere la tanica con l'apposito pulsante e scollegarla dalla rete elettrica.
2. Ogni parte del contenitore può essere pulita con un panno morbido.
3. **Sostituire** regolarmente il sacchetto della polvere quando è pieno. In caso contrario, il contenitore potrebbe danneggiarsi.

Attenzione

- **Si noti che i pori del sacchetto si intasano, causando un flusso d'aria insufficiente, con la conseguenza che il contenitore non svolge più la sua funzione. In tali circostanze, anche le ventole sono sottoposte a un carico anomalo che può causare il guasto dell'apparecchio.**
- **Utilizzare solo l'alimentatore originale.**
- Sostituire regolarmente il sacchetto con uno nuovo.
- Quando si collega la spina, non toccare le sue parti metalliche.
- Pulire periodicamente l'apparecchio per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate. L'accumulo di tali sostanze può causare il malfunzionamento dell'apparecchio o addirittura il suo danneggiamento.
- Non è consentito avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, in quanto ciò potrebbe causare il malfunzionamento del cavo stesso.
- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto voltaggio. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa.
In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o ustioni. Non collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa con le mani bagnate o umide.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle seguenti condizioni: Quando il cavo o la spina si surriscaldano o si danneggiano Quando la spina è allentata nella presa;
- Il cavo non deve essere modificato, allungato, piegato o attorcigliato eccessivamente.
- Non si deve appoggiare nulla di pesante sul cavo.
- Evitare che polvere o altri elementi nocivi penetrino nella spina.
- Non utilizzare o riporre l'apparecchio in bagno o in altri ambienti ad alta umidità. Ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni all'isolamento.
- Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di sostanze infiammabili come: alcoli, solventi, benzina, aerosol spray, ecc. Ciò potrebbe causare un'esplosione o un incendio.
- Non colpire o lanciare l'apparecchio. Se l'apparecchio viene danneggiato a seguito di un urto o di una caduta, non è possibile continuare a utilizzarlo.
- Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio. Per le riparazioni, rivolgersi al distributore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio o a un centro di assistenza autorizzato.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei saloni di bellezza. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato da ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni,
c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'unità in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'unità.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire la durata di vita dichiarata dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE relativa ai rifiuti usati elettrici e elettronici usati elettrici, le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e poi riciclate.

le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e poi consegnate ai punti di raccolta delle apparecchiature elettroniche ed elettriche usate.

Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contengono anche componenti completamente riciclabili e dovrebbero quindi essere consegnati per il ritrattamento. Devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta, oltre che ad ACTIVESHOP SA.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in una stanza ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di funzionamento da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.