

ACTIVESHOP[®]

Návod k použití

POHLCOVAČ PRACHU MOMO J007



Dovozce:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud.

DC2A 54-610 Wrocław,

Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Technické údaje

Model	J007
Jmenovité napětí	12 V 3A
Elektrický výkon	48 W
Počet ventilátorů	1
Rozměry	19 cm x 19 cm x 6 cm

Poznámka

- Filtr pro kanystrový absorbér je opakovaně použitelný. Je však třeba mít na paměti, že póry ve filtru se ucpávají, což má za následek špatné proudění vzduchu, v důsledku čehož kanystr přestává plnit svou funkci. Za těchto okolností dochází také k nadměrnému namáhání ventilátorů, což může způsobit poruchu spotřebiče.
- Filtr je třeba pravidelně čistit a nadměrně opotřebovaný filtr vyměnit za nový.
- Spotřebič není dovoleno používat v blízkosti vany, umyvadla nebo jiného mokrého nádobí.
- Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.
- Spotřebič pravidelně čistěte, abyste zabránili hromadění nečistot, prachu a jiných nežádoucích látek. Jejich nahromadění může vést k nesprávné funkci spotřebiče nebo dokonce k jeho poškození.
- Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem spotřebiče, může to způsobit jeho nesprávnou funkci.
- Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálením.
- Spotřebič nepřipojujte ani neodpojujte ze zásuvky mokrýma nebo vlhkýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič za následujících podmínek:
 - šňůra nebo zástrčka je horká nebo poškozená
 - zástrčka je uvolněná v zásuvce
 - Šňůra nesmí být upravována, natahována, nadměrně ohýbána nebo kroucena.
 - Na šňůru se nesmí pokládat nic těžkého.
 - Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v koupelně nebo v jiných prostorách s vysokou vlhkostí. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace.
- Nedovolte, aby spotřebič používaly děti.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek, jako jsou alkoholy, rozpouštědla, benzín, aerosoly ve spreji atd. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.
- Do zařízení nebouchejte a neházejte s ním. Pokud dojde k poškození přístroje v důsledku nárazu nebo pádu, nelze jej dále používat.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. Pro účely opravy se obraťte na distributora, u kterého jste zařízení zakoupili, nebo na autorizované servisní středisko.

POZOR!!! Pokud použijete jiný napájecí zdroj než 12 V, pohlčovač bude pracovat nesprávně nebo může dojít k jeho poškození.

Pokud se pohlčovač nezapne nebo běží ve vlnách (ventilátor se spouští a zastavuje), zkontrolujte, zda je napětí zdroje správné (12V 3A).

Uživatelská příručka

1. Umístěte filtr dovnitř kanystru.
2. Umístěte přístroj na rovný a stabilní povrch.
3. Připojte napájecí zástrčku k vhodnému zdroji napájení.
4. Pomocí knoflíku napájení spusťte jednotku, nastavte výkon kanystru a užívejte si bezproblémový provoz, přičemž nezapomeňte pravidelně čistit filtr.

Výměna filtru

Otočte a zvedněte víko kanystru.

Poté opatrně nasadte nový filtr a nasadte kryt kanystru.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - A. do spotřebiče vnikla kapalina,
 - B. spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
 - C. došlo k poškození napájecího kabelu,
 - D. došlo k převržení spotřebiče nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem skončíte práci.
7. Do otvoru spotřebiče nic nekládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko, předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s tímto elektrickým spotřebičem může představovat riziko ohrožení zdraví nebo vést k úmrtí, proto musí být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by se neměly vyhazovat do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu s

směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být použita elektrozařízení sbírána odděleně a předávána do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP SP. z o.o..

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.