

ACTIVESHOP®

Instrucțiuni de utilizare

Lampă UV LED Glow 5

Model: FD-256-1



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Lampa **UV LED Glow 5** este o lampă profesională de ultimă generație, care întărește rapid și uniform toate gelurile, lacurile hibride și alte preparate fotopolimerizabile datorită utilizării tehnologiei *dual led*. Emite o lumină albă care nu obosește ochii. Lampa are un mod "Low Heat Mode", care permite lămpii să se încălzească treptat timp de până la 99s. Timpul de întărire mai lung și creșterea treptată a puterii vor contribui la atenuarea oricărui disconfort sau senzație de arsură care apare la întărirea gelului sau lacului.

Date tehnice:

Tensiune nominală	100/240V
Frecvență nominală	50/60Hz
Putere	48W
Dimensiuni	22x19x10.5cm
Număr de LED-uri	24LED

Observații

1. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza lampa pentru prima dată.
2. Nu vă uitați direct la lumina LED deoarece acest lucru vă poate afecta vederea.
3. Nu utilizați lampa dacă sursa de alimentare este deteriorată.
4. Expunerea timp prea îndelungat poate provoca leziuni ale pielii.
5. Utilizați produse concepute pentru întărirea cu lumină LED.
6. Nu uitați să scoateți dispozitivul din priză când ați terminat de utilizat.
7. Țineți dispozitivul departe de copii.
8. Țineți dispozitivul departe de apă sau alte lichide.
9. Țineți dispozitivul departe de materiale inflamabile și combustibile.
10. Lampa a fost proiectată exclusiv pentru întărirea tuturor tipurilor de lacuri hibride și mase de gel, nu pentru lacurile de unghii obișnuite. Asigurați-vă că oja dvs. este compatibilă înainte de utilizare.
11. Nu înmuiați dispozitivul. Nu dezinfecțați cu cantități excesive de lichid. Apa sau lichidul dezinfectant care intră în aparat îl poate deteriora. Este recomandabil să întrețineți lampa UV/LED cu produse speciale.

Instrucțiuni de utilizare

1. Conectați sursa de alimentare la lampă. Nu faceți acest lucru cu mâinile ude sau umede.
2. Selectați modul de funcționare corect pentru ca unitatea să funcționeze.
3. Există 4 butoane de timp pe dispozitiv, 60s, 90s, 120s și 120s Low Heat Mode.



În modul Low Heat, puterea crește treptat pentru a minimiza disconfortul cauzat în timpul întăririi gelului.

4. Dacă utilizatorul nu activează niciun mod, atunci când mâna este introdusă în lampă, un senzor va activa lampa. Durata maximă de funcționare a dispozitivului este de 120 de secunde.
5. La terminarea lucrului, opriți dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare.

CARACTERISTICI ALE PRODUSULUI:

1. **Lumină dublă UV/LED.** Vindecare de 2 ori mai rapidă decât lămpile de unghii tradiționale.
2. **Patru setări de timp** - 60s, 90s, 120s și 120s Mod căldură scăzută. Timpul poate fi ajustat în funcție de tipul de produs și de recomandările producătorului.
3. **Mod de încălzire redusă (120s).** Un mod în timpul căruia lampa se încălzește treptat, atenuând astfel posibilul disconfort și senzația de arsură care pot apărea la întărirea gelului sau a lacului.
4. **Afișaj LCD** pentru citirea ușoară a timpului de lucru rămas.
5. Fund ușor de îndepărtat, făcând tratamentul de pedichiură mai ușor și mai confortabil.
6. **Senzor infraroșu automat.** Lampa se va aprinde/opri automat atunci când e s t e introdusă o mână sau un picior.
7. **Protejează ochii și pielea.** În locul luminii violete obișnuite, lampa de unghii utilizează o lumină albă blândă care este nedureroasă și inofensivă pentru unghii, ochi și piele.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Dispozitivul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetician calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți dispozitivul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu poată pătrunde lichide în dispozitiv.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați compania de service autorizată ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri: a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost lovit sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă menținerea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel se va evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe despre echipament, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați normele de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electronice și electrice. La sfârșitul duratei lor de viață utilă, și

aparatele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui să fie trimise pentru prelucrare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Unitatea trebuie depozitată într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40

°C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.