

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mașină de frezat portabilă aku VIVA 305



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2024



Date tehnice

Tensiune nominală	5V 2A
Tensiunea de ieșire	7,4V 3A
Putere	36W
Viteza de rotație	35.000 RPM

Dimensiuni




Atenție

1. Unitatea trebuie curățată periodic pentru a preveni acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite. Acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite, poate duce la funcționarea defectuoasă a aparatului sau chiar la deteriorarea echipamentului.
2. Nu este permis să înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a cablului.
3. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corectă. Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză. Nerespectarea acestei cerințe poate duce la incendiu, șoc electric sau arsuri
4. Cablul nu poate fi modificat, întins, îndoit sau răsucit excesiv.
5. Nimic greu nu poate fi plasat pe cablu.
6. Împiedicați pătrunderea prafului sau a altor elemente dăunătoare în fișă, bază sau cap prin utilizarea unor absorbante de praf.

7. Nu loviți sau nu aruncați aparatul. Dacă aparatul este deteriorat ca urmare a unui impact sau a unei căzături, utilizarea acestuia nu poate fi continuată.
8. Nu încercați să dezamblați sau să reparați aparatul. Pentru reparații, contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat echipamentul sau un centru de service autorizat.

Construcția echipamentului



Instrucțiuni de utilizare:

1. Asigurați-vă că tăișul este poziționat corect și blocat în poziție. Capul are un sistem de blocare prin răsucire astfel încât tăișul să poată fi montat și scos cu ușurință.
2. Porniți mașina cu ajutorul butonului Start/Stop.
3. Utilizați butonul pentru a regla viteza (RPM) prin rotirea butonului la stânga sau la dreapta.
4. Puteți selecta direcția de rotație prin apăsarea butonului.
5. Când ați terminat, reduceți RPM la minim și opriți aparatul.
6. Dispozitivul are o baterie de 200 mAh, care permite 8-10 ore de funcționare cu o singură încărcare. Dacă este necesar, conectați dispozitivul la încărcare când ați terminat.

Schimbarea tăișului

1. Pentru a înlocui tăișul, rotiți butonul Twist Lock în sens invers acelor de ceasornic spre semnul lacătului deschis.
2. În acest moment, puteți înlocui tăișul glisându-l din ax și înlocuindu-l cu unul nou.
3. Odată ce tăișul este în ax, rotiți butonul Twist Lock în sensul acelor de ceasornic spre semnul lacătului închis" până când auziți "clicul" caracteristic.
4. Viteza dorită a tăișului depinde de tipul și materialul tăișului. Vă rugăm să consultați informațiile producătorului în această privință.

Atenție

O eroare Er1 poate apărea pe ecran dacă cutterul este introdus necorespunzător sau nu este blocat.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Manipularea aparatului numai de către personal calificat evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat sau utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerile și reparațiile trebuie efectuate numai de către un agent de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, a zonelor umede sau cu mâinile ude - pentru a preveni pătrunderea lichidelor în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
A) a intrat lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în orificiu, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați unitatea pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar
altfel există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor **d i s f u n c ț i o n a l i t ă ț i**, contactați un centru de service autorizat pentru a evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse, precum și de persoane cu lipsă de experiență și de cunoaștere a echipamentului, dacă se asigură supravegherea sau instruirea privind utilizarea în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când copiii sau persoanele care nu sunt suficient de familiarizate cu utilizarea aparatului sunt în apropiere.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu un aparat electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare, utilizați și depozitați aparatul departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind aparatele electrice uzate, aparatele electrice uzate trebuie

fi colectate separat și predate la punctele de colectare pentru echipamente electrice și electronice uzate. echipamente electronice.

Prin urmare, aparatele scoase din uz și cele vechi care conțin componente complet reciclabile ar trebui să fie trimise la reciclare. Prin urmare, acestea ar trebui predate la punctele de colectare relevante și pot fi, de asemenea, predate la ACTIVESHOP Sp. z o.o.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Dispozitivul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Aparatul trebuie depozitat într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75 %. Temperatura de funcționare de la (+) 10 °C la (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.