

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD NA POUŽITIE

Sterilizátor

Model: SM-360A



Dovozca:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/10/2024



Technické údaje

Napájanie	300W
Napätie	220-240 V, 50 Hz
Kapacita	2.6L
Hmotnosť	3,1 kg
Rozmery	27 x 24,5 x 17,2 cm
Prevádzková teplota	50-220°C
Prevádzkový čas	10-60 minút

POZOR!

Pred použitím odstráňte ochranné fólie vo vnútri zariadenia! Použitie

1. Sterilizátor sa používa na dezinfekciu nástrojov vyrobených z kovu, plastov a kompozitných materiálov (nožnice, hrebene, pinzety atď.).
2. Dezinfekcia sa vykonáva vysokoteplotným vzduchom, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu nástrojov. Zabíja baktérie bez vlhkosti a netupí ostré nástroje.
3. Prístroj je vybavený regulátorom teploty a času. Môžete tak jednoducho nastaviť parametre potrebné na ošetrovanie.

Pred prvým použitím:

1. Pozorne si prečítajte priložený návod.
2. Pred prvým použitím odstráňte všetky obaly a ochranné fólie.

Návod na použitie

1. Umiestnite nástroje na zásobník a vložte ich do prístroja. Zatvorte veko.
2. Potom zariadenie pripojte k napájaniu.
3. Pomocou voliča nastavte čas ošetrovania. Otáčaním v smere hodinových ručičiek vyberte požadovaný čas. Rozsvieti sa červená kontrolka, ktorá signalizuje, že zariadenie je v prevádzkovom režime. Čas sa bude odpočítavať podľa časovača. Po uplynutí času zariadenie vydá zvukový signál, ktorý signalizuje ukončenie prevádzky.
4. Potom nastavte teplotu otáčaním gombíka v smere hodinových ručičiek. Rozsvieti sa zelená kontrolka.
5. Po ukončení práce jednotky sa kontrolky vypnú.
6. Po skončení práce odpojte jednotku zo zásuvky a vyberte z nej náradie.
7. Súčasťou balenia sú rukoväte - kolieska, ktoré sa dajú zaháknúť za bočné výstupky zásobníka, aby ste ho mohli vytiahnuť bez toho, aby ste sa dotkli rukami.

Pozor!

Nezabudnite na venovať osobitnú pozornosť, pretože podnosy, vnútorné a vonkajšie povrchy môžu byť veľmi horúce. Používajte ochranné rukavice, aby ste sa ne popáliť.

Nedotýkajte sa priamo horúceho podnosu! Počkajte, kým sa na chvíľu ochladí, aby ste sa vyhli popáleninám.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Manipulácia so zariadením len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrovania.
2. Spotrebič sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotrebič neinstalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do spotrebiča nedostali žiadne tekutiny.
4. Okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis ACTIVESHOP Sp. z o.o. v nasledujúcich prípadoch: a) do prístroja sa dostala tekutina, b) prístroj vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c)

- došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
 6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s jednotkou.
 7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
 8. Spotrebič neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
 9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
 10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento prístroj môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami s týmto zariadením, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukciá o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o jeho používaní.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou

2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické spotrebiče musia zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení. Staré spotrebiče obsahujúce plne recyklovateľné komponenty by sa preto po skončení ich životnosti mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.