ACTIVESHOP®

MODE D'EMPLOI

Rouleau chauffe-cire iWax Single F-2



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, building
DC2A 54-610 Wrocław,
Poland
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Données techniques :

Puissance	**40W**
Tension	**220-240V, 50Hz**
Dimensions : 7 x 4,5 x 18,5 cm	**7 x 4,5 x 18,5 cm**

Utilisation :

1. Placez la cire dans l'appareil et mettez le couvercle.
2. Brancher l'appareil sur le secteur.
3. Lorsque la cire a fondu, débranchez le chauffe-cire.
4. Assurez-vous que la cire n'est pas trop chaude avant de l'appliquer sur votre peau pour éviter les brûlures.
5. Nettoyez votre peau avant de vous épiler, votre peau doit être sèche et propre.
6. Appliquez la cire à l'aide d'un bâtonnet sur la peau dans le sens du poil.
7. Collez ensuite le papier d'épilation sur la peau recouverte de cire.
8. Déchirez le papier d'épilation d'un mouvement décisif dans le sens opposé à celui du poil.
9. Après l'épilation, appliquez une huile post-épilation pour calmer les irritations et les rougeurs, éliminer les résidus de cire et hydrater la peau.
10. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché.

Nettoyage de l'appareil :

1. N'utilisez pas de solvants ou de produits de nettoyage puissants.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
3. L'appareil ne doit pas être trempé dans l'eau.
4. N'utilisez pas d'objets pointus pour le nettoyage.
5. Vous pouvez utiliser un liquide spécial pour enlever les résidus de cire.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de l'utiliser à d'autres fins que celles indiquées dans ce manuel. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Ltd.).
2. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
3. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez un centre de service agréé par ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :
   a) Un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou le boîtier a été endommagé.
4. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
5. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
6. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, retirez le câble de la prise et contactez le distributeur ou le fabricant.
7. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.

8. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
9. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION !

1. En cas de détérioration du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil soient fournies de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut constituer un risque pour la santé, voire entraîner la mort, aussi faut-il le tenir hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux règles de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez suivre conformément à les règles pour l'élimination de ce type .

Les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques. À la fin de leur vie utile, les vieux appareils contenant des composants entièrement recyclables doivent donc être envoyés au recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à une température comprise entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. La température de fonctionnement est comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.