

ACTIVESHOP®

Használati utasítás

UV LED körömlámpa GLOW X

Modell: FD-160A



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Műszaki adatok:

Névleges feszültség	220 - 240V
Elektromos teljesítmény	54W
Névleges frekvencia	50HZ
Kimeneti feszültség	12V
LED-ek száma	24LEDS
Méret	22x19x10.5cm

Megjegyzések

1. Kérjük, hogy a lámpa első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
2. Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe, mert ez károsíthatja a látását.
3. Ne használja a lámpát, ha a tápegység sérült.
4. A túl hosszú ideig tartó expozíció károsíthatja a bőrt.
5. Használjon LED-fényben történő gyógyításra tervezett termékeket.
6. Ne felejtse el kihúzni a készüléket, ha befejezte a használatát.
7. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

Használati utasítás:

1. Csatlakoztassa a tápegységet a lámpához. Ne tegye ezt nedves vagy nedves kézzel.
2. A készülék működésének megkezdéséhez válassza ki a megfelelő működési módot.
3. A készüléken 4 gomb található 10s,30s,60s, 99s (alacsony hőfok üzemmód).



4. Alacsony hőfokú üzemmódban a teljesítmény fokozatosan növekszik, hogy a lakk megszilárdulása során esetlegesen fellépő kellemetlenségek a lehető legkisebbre csökkenjenek.
5. A lámpa 10s, 30s és 60s üzemmódban teljes teljesítményen működik.
6. Ha a felhasználó nem kapcsol be semmilyen üzemmódot, amikor a kezét a lámpába helyezi, az érzékelő bekapcsolja a lámpát. A maximális működési idő 120 másodperc.
7. Amikor befejezte a munkát, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápegységből.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket ne telepítse vagy működtesse folyadékok, nedves helyek közelében, illetve nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva).
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt korlátozottan képzett személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK MEGSZÜNTETÉSE



Az elektromos készülékek, a berendezési tárgyak és a csomagolás hulladékát a környezetvédelmi elveknek megfelelően a nyersanyagok újrafeldolgozására szolgáló központokba kell szállítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat.

A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket a következő módon kell

külön kell gyűjteni, majd a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyein kell leadni. Az elhasznált és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.

