

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## INSTRUCCIONES DE USO

Lámpara UV LED Brillante 86W

Modelo: BM1063



### Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polska  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/03/2024



## Datos técnicos

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Tensión de salida          | 24V          |
| Potencia                   | 86W          |
| Número de LED              | 39LEDS       |
| Longitud de onda de la luz | 365nm, 405nm |

## Notas

1. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar la lámpara por primera vez.
2. No mire directamente a la luz LED, ya que podría dañar su vista.
3. No utilice la lámpara si la fuente de alimentación está dañada.
4. Una exposición demasiado prolongada puede dañar la piel.
5. Utilice productos diseñados para la fotopolimerización con luz LED.
6. No olvide desenchufar el aparato cuando haya terminado de utilizarlo.
7. Mantener el aparato fuera del alcance de los niños.

## Instrucciones de uso

1. Conecte la fuente de alimentación a la lámpara. No lo haga con las manos mojadas o húmedas.
2. Seleccione el modo adecuado para que la unidad funcione.
3. Hay 4 botones en la unidad para 10s, 30s, 60s y 99s (modo de calor bajo).



En el "modo de calor bajo", la potencia aumenta gradualmente para minimizar cualquier posible molestia durante el curado del gel o barniz.

5. La lámpara funcionará a plena potencia en los modos 10s, 30s y 60s.
6. Si el usuario no activa ningún modo, al introducir una mano en la lámpara, el sensor activará la lámpara.
7. Cuando termine de trabajar, apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en cirugías estéticas. El manejo del aparato sólo por personal cosmético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.
2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
  - b) el aparato emite un olor extraño, humo o ruidos extraños,

- c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha recibido un golpe o su carcasa está dañada.
5. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

### **PRECAUCIÓN**

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción sobre el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El aparato no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y almacenarse fuera del alcance de los niños.

### **ELIMINACIÓN DEL APARATO**



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en los centros de reciclaje de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente, de conformidad con la Directiva 2012/19/CE relativa a los residuos de aparatos eléctricos usados eléctricos y electrónicos usados

los aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse después a los puntos de recogida de aparatos electrónicos y eléctricos usados.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse para su reciclado. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como en ACTIVESHOP Ltd.

### **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE**

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene la unidad en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojar ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.