

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Rezkalnik VIVA 602 S



Uvoznik:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024



Tehnični podatki

Nazivna napetost	12 V 2 A
Izhodna napetost	12 V 2 A
Moč	36 W
Število vrtljajev	45 000 RPM

Dimenzije



Opomba

1. Napravo je treba redno čistiti, da se prepreči nabiranje umazanije, prahu in drugih neželenih snovi. Nabiranje navedenih snovi lahko povzroči nepravilno delovanje naprave ali celo poškodbo opreme.
2. Napajalni kabel ni dovoljeno ovijati okoli naprave, saj lahko to povzroči okvaro kabla.
3. Vedno se prepričajte, da je naprava napajana iz vira z ustrezno nazivno napetostjo. Prepričajte se, da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico. Neupoštevanje tega lahko povzroči požar, električni udar ali opekline.
4. Kabla ni dovoljeno spreminjati, raztegovati, prekomerno upogibati ali zvijati.
5. Na kabel ne smete postavljati ničesar težkega.
6. Preprečite vstop prahu ali drugih škodljivih delcev v vtič, podstavek ali glavo z uporabo prahovnih filtrov.
7. Naprave ne smete udarjati ali metati. Če se naprava poškoduje zaradi udarca ali padca, je ne smete več uporabljati.
8. Ne poskušajte razstavljati ali popravljati naprave. Za popravilo se obrnite na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili, ali na pooblaščen servis.

Zgradba naprave

Ikona smeri vrtenja Ikona baterije



Navodila za uporabo:

1. Prepričajte se, da je rezilo pravilno nameščeno in zavarovano. Glava ima sistem twist-lock, ki omogoča enostavno namestitvev in odstranitev rezila.
2. Napravo priključite na električno omrežje in jo nato vklopite s tipko Start/Stop.
3. S pomočjo gumba nastavite hitrost vrtenja (RPM) tako, da ga zavrtite v levo ali desno.



4. Smer vrtenja lahko izberete s pritiskom na gumb
5. Po končanem posegu zmanjšajte vrtljaje na minimum, izklopite napravo in jo odklopite iz električnega omrežja.

Zamenjava rezila

1. Za zamenjavo rezila zavrtite gumb Twist Lock v levo, v smeri simbola odprte ključavnice.
2. V tem trenutku lahko izmenjate rezilo, ga izvlečete iz vretena in nadomestite z novim.
3. Ko vstavite rezilo v vreteno, zavrtite gumb Twist Lock v desno, v smeri znaka zaprte ključavnice, dokler ne zaslišite značilnega »klika«.
4. Zelena hitrost rezila je odvisna od tipa in materiala, iz katerega je rezilo izdelano. V zvezi s tem se seznanite z informacijami, ki jih navaja proizvajalec.

Opomba

Na zaslonu se lahko prikaže napaka Er1, če je rezilo nepravilno vstavljeno ali ni pritrjeno.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Uporaba naprave izključno s strani usposobljenega osebja preprečuje neželene učinke med posegom.
2. Naprave ne smete razstavljati niti jo uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem navodilu za uporabo. Vsa servisna dela in popravila mora opravljati izključno pooblaščen servisier (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Naprave ne smete namestiti ali uporabljati v bližini tekočin, na vlažnih mestih ali z mokrimi rokami – da tekočine ne pridejo v napravo.
4. V naslednjih primerih takoj izključite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis podjetja ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - A) V napravo je vdrla tekočina, b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) napajalni kabel je poškodovan, d) naprava se je prevrnila ali je poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne smete polagati predmetov. Naprave ne nameščajte na mestih, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti morate napajalni kabel izključiti iz vtičnice vsakič, ko končate z delom z napravo.
7. V odprtino naprave ne smete vstavljati ničesar. Če v odprtino pride tuj predmet, izključite napajalni kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne smete postaviti na nestabilen voziček, polico ali vozilo. V primeru padca se lahko naprava poškoduje.
9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, priporočamo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.
10. Napajanje mora ustrezati specifikacijam, navedenim na tipski tablici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost nepravilnega delovanja naprave, njene poškodbe ali celo pregretja.

OPOZORILO:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servis – s tem boste preprečili nevarnost.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z omejenimi fizičnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe brez izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, tako da so s tem povezana tveganja razumljiva.
3. Naprava ni namenjena za igro otrok. Otrokom ne smete dovoliti, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, če so v njeni bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električna naprava ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električno napravo lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato jo je treba uporabljati in hraniti izven dosega otrok.

ODLAGANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, orodje in embalažo je treba v skladu s pravili varstva okolja oddati v centre za predelavo surovin. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odlaganje te vrste opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi ()

zbirati ločeno in jih nato oddati v zbirne točke za rabljeno električno in elektronsko opremo.

Ob koncu življenjske dobe ter tudi stare naprave vsebujejo polno vredne sestavne dele, primerne za recikliranje, zato jih je treba predati v ponovno predelavo. Zato jih je treba predati na ustrezna zbirna mesta, prav tako pa jih lahko predate podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (–) 20 °C do (+) 50 °C izključno v originalni embalaži. Napravo je treba shranjevati na dobro prezračenem mestu z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura je od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati na tla, izpostavljati mehanskim udarcem ali vremenskim vplivom.