

ACTIVESHOP®

Navodila za uporabo

Svetilka UV LED Glow F2



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Svetilka UV LED Glow F2 je profesionalna svetilka najnovejše generacije, ki zaradi tehnologije *dvojne svetleče diode* hitro in enakomerno utrjuje vse gele, hibridne lake in druge svetlobno obstojne preparate. Oddaja belo svetlobo, ki ne utruja oči. Svetilka ima "Low Heat način", ki omogoča postopno segrevanje svetilke do 99 s. Daljši čas strjevanja in postopno povečevanje moči preprečita gubanje laka in ublažita morebitno nelagodje med strjevanjem gela.

Tehnični podatki

Nazivna napetost	100/240V
Nazivna frekvenca	50/60 Hz
Napajanje	220W
Število diod LED	57LED
Dimenzije	22,5x20x11cm
Valovna dolžina svetlobe	365 nm, 405 nm

Opombe

1. Pred prvo uporabo svetilke natančno preberite navodila za uporabo.
2. Ne glejte neposredno v svetlobo LED, saj si lahko s tem poškodujete vid.
3. Svetilke ne uporabljajte, če je napajalnik v okvari.
4. Predolgo trajajoča izpostavljenost lahko povzroči poškodbe kože.
5. Uporabljajte izdelke, namenjene za utrjevanje s svetlobo LED.
6. Ne pozabite izključiti naprave iz električnega omrežja, ko končate z njeno uporabo.
7. Enoto hranite stran od otrok
8. Napravo hranite stran od vode ali drugih tekočin.
9. Napravo hranite stran od vnetljivih in gorljivih snovi.
10. Svetilka je zasnovana izključno za strjevanje vseh vrst hibridnih lakov in gelov, ne pa za običajne lake za nohte. Pred uporabo se prepričajte, da je vaš lak združljiv.
11. Naprave ne namakajte. Naprave ne razkužujte s prevelikimi količinami tekočine. Voda ali tekočina za razkuževanje, ki pride v notranjost naprave, jo lahko poškoduje. Priporočljivo je, da žarnico UV/LED vzdržujete s posebnimi izdelki.

Navodila za uporabo

1. Priključite napajalnik na svetilko. Tega ne počnite z mokrimi ali vlažnimi rokami.
2. Da bi enota začela delovati, je treba izbrati ustrezen način delovanja.
3. Na napravi so 4 časovni gumbi 10s, 30s, 60s, 99s (način nizke temperature).



V načinu "Low Heat Mode" se moč povečuje postopoma, da se zmanjša nelagodje med strjevanjem gela.

4. V načinih 10s, 30s in 60s bo svetilka delovala s polno močjo.
5. Ko v svetilko vstavite roko, senzor aktivira enoto. Najdaljši čas delovanja brez izbire načina je 120 s.
6. Ko končate z delom, napravo izklopite in jo izključite iz električnega omrežja.

ZNAČILNOSTI IZDELKA:

1. **UV/LED dvojna svetloba.** 2-krat hitrejše strjevanje kot pri običajnih svetilkah za nohte.
2. **Štirje načini nastavitve časa** - 10, 30, 60, 99 sekund. Čas lahko prilagodite glede na vrsto izdelka in priporočila proizvajalca.
3. **Način nizke temperature (99 s).** Način, med katerim se svetilka postopoma segreva, s čimer se ublaži morebitno nelagodje in pekoč občutek, ki se lahko pojavi pri utrjevanju gela ali laka.
4. **LCD-zaslon** za enostavno odčitavanje preostalega delovnega časa.
5. **Dno je enostavno odstranljivo,** zaradi česar je tretma pedikure lažji in bolj udoben.
6. **Samodejni infrardeči senzor**
Svetilka se samodejno vklopi/izklopi, ko vstavite roko ali nogo.
7. **Varuje oči in kožo.** Svetilka za nohte namesto običajne vijolične svetlobe uporablja mehko belo svetlobo, ki je neboleča in neškodljiva za nohte, oči in kožo.



VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se s tem izognete neželenim učinkom med nego.
2. Naprave ne smete razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem priročniku. Vse servisne posege in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Ltd.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - da v napravo ne bi prišle tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Ltd:
 - a) (a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, (c) poškodovan je napajalni kabel, (d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte na mesta, kjer bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate z delom z aparatom.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.

9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreli.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih o k v a r se obrnite na strokovnjaka pooblaščen servisni center, da se izognete nevarnosti.

2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe naprave na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.

3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE APARATA



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Zaradi varstva okolja je treba v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi odpadno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih izrabljene elektronske in električne opreme. pod konec uporabne in stare naprave vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in tudi podjetju ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži.

Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %.

Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.

