ACTIVESHOP®

# NAVODILA ZA UPORABO

Svetilka UV LED Shiny 86W

Model: BM1063



**Importer:**
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024

**Tehnični podatki**

| | |
|---|---|
| **Izhodna napetost** | **24V** |
| **Moč** | **86W** |
| **Število LED diod** | **39LEDS** |
| **Valovna dolžina svetlobe** | **365 nm, 405 nm** |

## Opombe

1. Pred prvo uporabo svetilke natančno preberite navodila za uporabo.
2. Ne glejte neposredno v svetlobo LED, saj si lahko s tem poškodujete vid.
3. Svetilke ne uporabljajte, če je napajalnik poškodovan.
4. Predolgo trajajoča izpostavljenost lahko povzroči poškodbe kože.
5. Uporabljajte izdelke, namenjene za utrjevanje s svetlobo LED.
6. Ne pozabite izključiti naprave iz električnega omrežja, ko jo končate uporabljati.
7. Napravo hranite stran od otrok.

## Navodila za uporabo

1. Priključite napajalnik na svetilko. Tega ne počnite z mokrimi ali vlažnimi rokami.
2. Izberite ustrezen način delovanja naprave.
3. Na napravi so 4 gumbi za 10s, 30s, 60s in 99s (način nizke toplote).




V "načinu nizke toplote" se moč povečuje postopoma, da se zmanjša morebitno nelagodje med strjevanjem gela ali laka.

5. V načinu 10s, 30s in 60s bo svetilka delovala s polno močjo.
6. Če uporabnik ne vklopi nobenega načina, bo senzor ob vstavitvi roke v svetilko aktiviral svetilko.
7. Po končanem delu izklopite enoto in jo izključite iz električnega omrežja.

## VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Če z napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim posledicam med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser ( podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pride tekočina.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o:

je v napravo vstopila tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,

c) je bil poškodovan napajalni kabel, d) je bil aparat prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.

5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.

6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.

7. V odprtino naprave ne vstavljajte nobenih predmetov. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.

8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Če naprava pade, se lahko poškoduje.

9. Da bi zagotovili določeno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) počakate eno minuto.

10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

## POZOR

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili morebitnim nevarnostim.

2. Ta aparat lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe naprave na varen način, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.

3. Naprava ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.

4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.

5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

## ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadnih rabljenih električnih in elektronskih rabljenih električnih napravah električno opremo je treba zbirati ločeno in jo nato oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

## SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.